

Como adicionar uma nova leitura?

help.fractal.com/hc/pt-pt/articles/25021433347597-Como-adicionar-uma-nova-leitura

Para adicionar uma leitura diretamente no medidor, basta clicar no sinal “+” que se encontra na parte inferior direita do separador Leituras.

The screenshot shows the 'HOROMETRO MOTOR - { 10008534 } ROBOT' page. On the left, there is a sidebar with navigation options: General, Dashboard, Readings (selected), Alarms - Tasks Triggers, and Linked elements. The main area features a table with the following data:

	Date of entry	Date of Reading ↓	Reading	Accumulated Value	Active Tasks	Source
<input type="checkbox"/>	2025-12-05 13:09	2025-12-05 13:05	53 HR	53 HR	Yes	Manual (Confirmed in Wo
<input type="checkbox"/>	2025-12-05 13:00	2025-12-05 13:00	0 HR	0 HR	No	Manual

At the bottom right of the table area, a blue '+' button is highlighted with a red box. The status 'Showing 2 of 2' is visible at the bottom left of the table area.

Posteriormente, o sistema apresenta uma janela para registrar a nova leitura.

The screenshot displays a monitoring interface for a robot meter. The main view shows a table of meter readings with columns for Date of entry, Date of Reading, and Reading. A 'New Meter Reading' modal is open on the right, containing input fields for Date (2026-06-25 14:52) and Reading (53), and a checkbox for 'Reading as history, does not affect task triggers'.

	Date of entry	Date of Reading ↓	Reading	Ac
<input type="checkbox"/>	2025-12-05 13:09	2025-12-05 13:05	53 HR	53
<input type="checkbox"/>	2025-12-05 13:00	2025-12-05 13:00	0 HR	0 H

Nota: A opção “Leitura como histórico, não afeta os ativadores de tarefas” é utilizada para registrar leituras antigas sem que a ativação de tarefas seja afetada, pois caso a opção não seja ativada, o sistema não permitirá registrar leituras inferiores à última leitura registrada no sistema.