

# ¿Cómo agregar una nueva lectura?

[help.fractal.com/hc/es-es/articles/25021433347597--Cómo-agregar-una-nueva-lectura](https://help.fractal.com/hc/es-es/articles/25021433347597--Cómo-agregar-una-nueva-lectura)

Para agregar una lectura de forma directa en el medidor, solo se debe hacer clic en el signo “+” que se ubica en la parte inferior derecha de la pestaña Lecturas.

The screenshot shows the 'HOROMETRO MOTOR - { 10008534 } ROBOT' page. On the left, there is a sidebar with navigation options: General, Dashboard, Readings (selected), Alarms - Tasks Triggers, and Linked elements. The main area displays a table of readings with the following data:

	Date of entry	Date of Reading ↓	Reading	Accumulated Value	Active Tasks	Source
<input type="checkbox"/>	2025-12-05 13:09	2025-12-05 13:05	53 HR	53 HR	Yes	Manual (Confirmed in Wo
<input type="checkbox"/>	2025-12-05 13:00	2025-12-05 13:00	0 HR	0 HR	No	Manual

At the bottom right of the table area, there is a blue circular button with a white plus sign (+), which is highlighted by a red square. Below the table, it says 'Showing 2 of 2'.

Posteriormente, el sistema muestra una ventana para dejar el registro de la nueva lectura.

Monitoring  
Meters

← HOROMETRO MOTOR - { 10008534 } ROBOT

Enabled

General

Dashboard

Readings

Alarms - Tasks Triggers

Linked elements

<input type="checkbox"/>	Date of entry	Date of Reading ↓	Reading	Ac
<input type="checkbox"/>	2025-12-05 13:09	2025-12-05 13:05	53 HR	53
<input type="checkbox"/>	2025-12-05 13:00	2025-12-05 13:00	0 HR	0

Showing 2 of 2

New Meter Reading

Date  
2026-06-25 14:52

Reading  
53

Reading as history, does not affect task triggers

**Nota:** La opción de “Lectura como historial, no afecta los activadores de tareas” se utiliza para registrar lecturas antiguas sin que se afecte la activación de tareas ya que, en caso de no activarse la opción, el sistema no permitirá registrar lecturas menores a la última lectura registrada en el sistema.