## Configuração de QR público

help.fracttal.com/hc/change\_language/pt-br

Agora no Fracttal One você poderá criar códigos QR públicos, que permitirão a qualquer usuário não registrado no Fracttal ler os códigos que estão disponíveis nos diferentes equipamentos, podendo observar os históricos de manutenção do ativo (as últimas 50 tarefas preventivas serão mostradas).

Como o código é público, ele pode ser lido desde qualquer aplicativo ou dispositivo e não requer qualquer tipo de registro ou dependência de uma conta Fracttal.

**Nota:** Esta funcionalidade foi acrescentada com o add-on de portal de convidados, com o qual um usuário não registrado em Fracttal poderá criar solicitações de trabalho.

## Processo para a criação de códigos QR públicos

Para gerar um código QR público, basta ir para a guia geral do ativo que você deseja configurar e depois ir especificamente para o campo chamado "QR público".

Equipment				<i>🚙 🗶</i> JC -
- FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA	A 22222.0111.07			Save
	22222.0111.07		110v	
	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	Barcode		Priority ~~~
	ALT ~ X	Group 1 21 BTU	~ X	Group 2
Enabled	Supplier Jonas Consult		~ X	Purchase date
G General	Hours of average daily use24:00			○ Visible to all
🚍 Custom Form	Diana d Maintanana			
🔂 Health Status				~
(\$) Financial	Public QR			
ର୍ଚ୍ଚ Third Parties	It only allows to add the valid format of Qr Public ( https://one.	fracttal.com/gr/xxx )		ତୁର ଜୁନ
🎇 Spare Parts and Supplies	Notes			

Depois você deve clicar no botão de opções que você encontrará naquele campo, onde duas opções serão exibidas:

• **Gerar:** Opção que permite gerar um ULR único que consiste em "<u>https://one.fracttal.com/qr/</u>" seguido por um identificador único universal UUID. • Aberto: Opção que permite abrir a URL pública associada ao portal de visitantes do ativo.

Equipment		(B) 🔗 🕑	)~
FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - F	A 22222.0111.07	B Sa	ave
	22222.0111.07	110v	
	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Barcode	Priority     ·	
<b>e</b>	Type     Group 1       ALT     ~       X     21 BTU	~ × 1080p ~ × ×	
Out of Service: No			
Enabled	Supplier Jonas Consult	<ul> <li>× ×</li> <li>Purchase date</li> <li>2025-03-27</li> </ul>	
General	Hours of average daily use	○ Visible to all	
🚍 Custom Form			
🔂 Health Status	Planned Maintenance	v	
(\$) Financial	C Public QR		-
쌿 Third Parties	It only allows to add the valid format of Qr Public ( https://one.fracttal.com/qr/xxx )	ခြေ	
💥 Spare Parts and Supplies	Notes		

Assim que as opções forem exibidas, basta clicar em "Gerar" e o sistema criará automaticamente a URL do código de QR público.

Equipment			Ø	🖋 JC 🗸
🔶 FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - F	A 22222.0111.07			Save
	22222.0111.07	110v		
	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Barcode		Priority	~
	Type     Group 1       ALT     ~ X         21 BTU	~ X	Group 2	~ X
Out of Service: No	C Supplier		Purchase date	
Enabled	Jonas Consult	~ ×	2025-03-27	
(i) Information You have pending changes to save!	Hours of average daily use24:00		O Visible to all	
	Planned Maintenance			
General				~
🚍 Custom Form	Public QR			69
🕢 Health Status	It only allows to add the valid format of Qr Public ( https://one.fracttal.com/qr/xxx)		r	G Generate
(\$) Financial	Notes			Open

Assets Equipment			3	V JC V
- FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA	22222.0111.07			Save
	22222.0111.07	110v		
	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Barcode		Priority	~
	C Type Group 1		Group 2	
	ALT ~ X 21 BTU	~ ×	1080p	~ X
Out of Service: No	Sumflier		Purchase date	
Enabled	Jonas Consult	~ ×	2025-03-27	
General	Hours of average daily use		○ Visible to all	
	24:00			
Eustom Form	- Planned Maintenance			
Health Status	<i>₿</i>			~
(\$) Financial	Public QR			
ᇮ Third Parties	https://one.fracttal.com/qr/ec917ef1-6609-4b8a-a38e-d4	47918d688a9		ම
🎇 Spare Parts and Supplies	It only allows to add the valid format of Qr Public ( https://one.fracttal.com/qr/xxx ) Notes			

Em seguida, clique no botão "Salvar" para manter todas as alterações feitas na configuração do QR.

Equipment			Solution (1998)
FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA	22222.0111.07		<b>B</b> Save
	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Barcode		Priority
	Type     Group 1       ALT     ~ ×       21 BTU	~ X	Group 2 1080p ~ X
Out of Service: No Enabled	Supplier Jonas Consult	~ X	Purchase date 2025-03-27
	Hours of average daily use 24:00		Visible to all
i Information			
You have pending changes to save!	Planned Maintenance		~
G General	- Public OR		
🚍 Custom Form	https://one.fracttal.com/qr/21d02514-ed36-41eb-82f4-4ce54760	)3ae2	ရရာ စစ
Health Status	rr ony allows to add the valid format of Qr Public ( https://one.tracttal.com/qr/xxx)		
(§) Financial			

Finalmente, se você deseja visualizar o portal de convidados associado ao bem em questão, basta clicar em "Aberto" para abrir uma nova janela com o portal de solicitações públicas.

Equipment			🖉 🔗 🔳 ~
FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA -	FA 22222.0111.07		Save
	22222.0111.07 110v		
	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Barcode	Priority —	~
	Type         Group 1           ALT         ~         X	X Group 2 1080p	~ X
Out of Service: No Enabled	Supplier Jonas Consult ~	Purchase date           2025-03-27	
Information     You have pending changes to save!	Hours of average daily use24:00	Visible to	all
General	Planned Maintenance		~
🚍 Custom Form	Public QR		രം
Health Status	It only allows to add the valid format of Qr Public (https://one.fracttal.com/qr/xxx.)		© Generate
Financial	Notes		🖸 Open
	General asset information		
- Cc M	<sup>36</sup>		
15 //	art of Fracttal/		
FI	ker		
- Mi Ot	del		
- Se 22	ial		
Gr 2	nup 1BTU		
Gr 1(	ոսբ 2 80p		
В	rcode		
A	ve T		+

## Nota:

• Para gerar a imagem de código QR, um gerador de código QR deve ser usado preferencialmente por meio da URL criada, depois deve ser impresso para que possa ser instalado no ativo desejado.

- Todas as solicitações enviadas através deste portal terão um status que permite diferenciar quais solicitações vêm desta funcionalidade, para que possam ser eliminadas no caso de serem geradas solicitações que não façam sentido para o serviço prestado.
- Se você desejar vincular a URL do portal de convidados com o código QR interno do ativo, você deve inserir esta URL no campo "Código de barras ".

Equipment		a 😵 🗸	с ~
FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - F	A 22222.0111.07	6	Save
	22222.0111.07	110v	
	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Barcode	C Priority	~
	Type     Group 1       ALT     ~ X       21 BTU	~ X Group 2	×
Out of Service: No Enabled	Supplier	<ul> <li>Yeurchase date</li> <li>2025-03-27</li> </ul>	
General	Hours of average daily use24:00	○ Visible to all	
🚍 Custom Form	_ Planned Maintenance		
🕢 Health Status	ଞ		~
(\$) Financial	- Public QR		
왕 Third Parties	https://one.fracttal.com/qr/ec917ef1-6609-4b8a-a38e	e-d47918d688a9	9
💥 Spare Parts and Supplies	Notes		

Também podemos associar a URL do convidado com o código QR interno do ativo da aplicação móvel fazendo o login, para isso devemos ir ao campo "Código de Barras" e clicar na opção para ler o código QR, uma vez clicado o leitor se abrirá, lemos o QR e registramos automaticamente a URL e terminamos clicando em SALVAR.



Equipment
← General
Supplier
Jonas Consult ~ X
Purchase date
2025-03-27
Hours of average daily use
24:00
Visible to all Planned Maintenance
୍ ଫ୍ରି
C Public QR
https://one.fracttal.com/qr/ec917ef1-i
It only allows to add the valid format of Qr Public ( https://one.fracttal.com/qr/xxx)
Notes

Quando o código QR for lido, o portal será aberto, onde cada uma das tarefas planejadas que foram executadas para este ativo será exibida na parte inferior. Também podem ser feitas solicitações de trabalho para o ativo em questão.

• Fracttalone	English 👻	C
General asset in	nformation	
MON-FA-0001		
// Fracttal/		
- Maker		ן
FRONIV		
- Model		
00011142		
Serial		+
- Group 1		
Requester information		
correo corporativo		
Registre su ticket *		
Registre su ticket maximum allowed	200 characters	
FRUNIV { MON-FA-0	001 } MON 문란	
Group	ſ	

Privacidade - Ter