Indicadores

help.fracttal.com/hc/es-es/articles/24912122350093-Indicadores

En Fracttal One 5.0 existen 4 tipos de indicadores fundamentales en toda gestión de mantenimiento:

- **Disponibilidad por mantenimiento**: Es la probabilidad de que un sistema, equipo o componente realice la función prevista cuando sea requerido. Se expresa en porcentaje y tiene en cuenta tanto la confiabilidad como la mantenibilidad del sistema.
- Disponibilidad por fallas : Se entiende como el porcentaje de tiempo durante el cual un equipo se encuentra apto para su uso y operatividad, pero tomando en cuenta solo la sumatoria del tiempo por paradas imprevistas, fallas e incidencias de los equipos y activos físicos.
- Tiempo medio entre fallas MTBF (Mean Time Between Failures): Es una medida del tiempo promedio entre fallas consecutivas de un sistema o componente reparable y como dice su nombre, se calcula desde que se presenta una falla hasta que tiempo después se presente la otra, por lo que incluye los periodos de uptime y downtime.
- Tiempo medio de reparación MTTR (Mean Time To Repair): Indica el tiempo promedio necesario para reparar un sistema después de una falla. Un MTTR bajo es deseable, ya que implica una rápida recuperación y menor tiempo de inactividad.

¿Cómo los ubicamos en Fracttal One?

1. Clic en menú principal



2. clic en el modulo inteligencia de negocio



3. clic en análisis técnico



Aquí veras la interfaz de indicadores clave de desempeño



¿Qué puede interactuar el usuario allí?

KPIs Calculados : En este espacio, los usuarios tienen la posibilidad de elegir los rangos de fechas para consultar sus KPIs. Lo destacado es la opción de guardar estos rangos para consultas futuras, proporcionando una experiencia aún más eficiente.

Paso a Paso: Configuración de KPIs Calculados

1. Haz clic en "KPIs Seleccionado".



2. Luego, haz clic en el botón de "+"



3. En la descripción, ingresa el nombre que deseas para identificar tu análisis. Luego, selecciona el rango de fechas que te interesa y completa los demás campos para centralizar correctamente la información de tu interés, tales como: localización, tipo de activo, código, descripción, centro de costos y formularios.

Inteligencia de Negocio Indicadores				← Editar KPI		
				Descripción INDICADORES FERMOS		
Kpi seleccionado INDICADORES FERMOS	×			Fecha de Inicio 2024-07-01 07:00		
Número de activos 1114		Fecha d 2024-	del cálculo ·08-06	Fecha de finalización		
Disponibilidad por Mantenimiento	Disponibilidad por Fallas (Confia	bilidad)		Localización FERMOS CIUDAD DE	MEXICO México { FERN ~	\otimes
				Tipo de Activo		•
99.9903%	99.8			Código		
				Descripción		
				Centro de costo		~
				Formularios personalizados		~
				Estado:	Finalizado	
				Cancelar	📿 Recalcular	

4. Haz clic en "Calcular".

Inteligencia de Negocio Indicadores			- Agregar KPI
Promedio global E Indicadores por activo			Descripción
Kpi seleccionado INDICADORES FERMOS	·		Fecha de Inicio
Número de activos		Fecha del cálculo 2024-08-06	2024-08-13 15:24
		20210000	2024-08-13 15:24
Disponibilidad por Mantenimiento	Disponibilidad por Fallas (Confiabilidad)		O CENTRO COMERCIAL EL TESORO { CC-TER v S
99.9903%	99.8960%		Tipo de Activo Equipos ~ Código Descripción
			Prioridad ~~~
			~ Tipo ~ ~
			Clasificación 1
			Cancelar 🕝 Calcular

5. Para seleccionar el análisis bajo las fechas y datos asignados, haz clic en la estrella junto al nombre hasta quedar en color azul, tal como se muestra en la imagen.

Inteligencia de Negocio Indicadores			KPIs Calculados	Ŧ
Promedio global E Indicadores por activo				
Kpi seleccionado INDICADORES FERMOS	~		INDICADORES FERMOS Estado: Finalizado	_
Número de activos 1114		Fecha del cálculo 2024-08-06	Rango de fecha 2024-07-01 07:00:00 - 2024-08-06 20:01:16 Número de Acti 1114 Filtros: Si	*
Disponibilidad por Mantenimiento	Disponibilidad por Fallas (Confiabil	idad)	KPI JULIO Finalizado Estado: Finalizado Rango de fecha 2024-06-30 23:00:00 - 2024-07-31 22:59:00 % Número de Acti 4550 Filtros: Si	
99.9903%	99.89	60%	RFP Finalizado Rango de fecha 2024-08-13 15:24:59 - 2024-08-13 15:24:59 Si Número de Acti 49 Si Si <td>22</td>	22
			Mostrando 3 de 3	

6. Una vez cargada la información, se te presentará el comportamiento de los indicadores dentro del rango de fechas especificado.



Promedio global: Se refiere comúnmente al cálculo promedio que se realiza en los activos, teniendo en cuenta que Fracttal One 5.0 contempla un promedio de cierta cantidad de activos para extraer las variables o datos disponibles.

Información Avanzada: En esta sección, proporcionamos a nuestros usuarios una explicación detallada por activo, donde se evalúan los siguientes aspectos

≡ ;	nteligencia Indicadoi	de Negocio res							÷ *	FE ~
	Promedio	o global 🗦 E Informac	ión Avanzada (j)				:	Desde - Hasta 2024-01-27 / 2024-02-27	E
			1	2	3	4	5	6	M strando 5	0 de 6170 8 0 :
		Item	Disponibilida	Disponibilida	MTBF	MTTR	Cantidad Fal	Horas Totale	Horas de par	Horas de parada p
	\odot	HORNO	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
	\odot	Chave de fenda { fe	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
	\odot	Cincel Ryobi 2023 {	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
	\odot	Cinta métrica Snap	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
	\odot	COMPARADOR DE C	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
	\odot	Compresor Huracan	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
	\odot	CONTADOR DE PAR	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
	\odot	ALICATE DE PUNTA	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
	\odot	HI { HI }	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
	0	AB { AB-1 }	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
	0	OFICINA 2 { HI-OFI2 }	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
	\odot	MEDIDOR DE ENER	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00

- Disponibilidad por mantenimientos: La disponibilidad por mantenimientos se refiere al tiempo durante el cual un activo está operativo y disponible para su uso, excluyendo el tiempo dedicado a actividades de mantenimiento planificadas. Es decir, representa la fracción de tiempo en la que el activo está en funcionamiento y no está programado para mantenimiento.
- Disponibilidad por falla (confiabilidad): La disponibilidad por falla, también conocida como confiabilidad, indica la capacidad de un activo para funcionar sin interrupciones debido a fallas. Representa el porcentaje de tiempo en el que el activo está operativo sin experimentar problemas o averías.
- 3. **MTBF (Mean Time Between Failures):** MTBF es la abreviatura de Mean Time Between Failures, que traducido al español significa Tiempo Medio Entre Fallas. Es una medida de confiabilidad que representa el tiempo promedio que transcurre entre las fallas de un activo, indicando la fiabilidad esperada.
- 4. **MTTR (Mean Time To Repair):** MTTR es la abreviatura de Mean Time To Repair, que traducido al español significa Tiempo Medio de Reparación. Representa el tiempo promedio necesario para reparar un activo después de que ha experimentado una falla.

- 5. **Cantidad de fallas:** Se refiere al número total de fallas que ha experimentado un activo en un período específico.
- 6. **Horas totales:** Esta información sirve como base para evaluar el rendimiento de los activos en un período específico.
- 7. Horas totales por averías: Indica la cantidad total de horas en las que los activos están fuera de servicio debido averías e intervenciones correctivas.
- 8. **Horas paradas por mantenimiento:** Indica la cantidad total de horas en las que los activos están fuera de servicio debido a actividades de mantenimiento planificadas.

Nota: Estos indicadores se evalúan bajo el rango de fecha que se selecciona en parte superior derecha de la interfaz

Inteligenci	E Inteligencia de Negocio Indicadores									
Promed	io global 🗦 Ξ Informa	ción Avanzada	Ū				 20:	sde - Hasta 24-01-27 / 2024-02-27	÷	
								Mostrando 5	0 de 6170 💍 🚦	
	Item	Disponibilida	Disponibilida	MTBF	MTTR	Cantidad Fal	Horas Totale	Horas de par	Horas de parada p	
	HORNO	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00	
□ ◎	Chave de fenda { fe	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00	
	Cincel Ryobi 2023 {	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00	
□ ◎	Cinta métrica Snap	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00	
□ ◎	COMPARADOR DE C	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00	
□ ◎	Compresor Huracan	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00	
	CONTADOR DE PAR	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00	
□ ◎	ALICATE DE PUNTA	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00	
	HI { HI }	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00	
	AB { AB-1 }	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00	
	OFICINA 2 { HI-OFI2 }	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00	
	MEDIDOR DE ENER	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00	

Al hacer clic en cada activo, los usuarios pueden acceder a las fórmulas específicas que hemos implementado para calcular los resultados finales. Esto asegura que cada fórmula se ajuste y personalice según el activo seleccionado.

nteligencia ndicado	de Negocio res						CHAVE DE FENDA { FENDA }
Promedi	o global 🔅 🗄 Informa	ción Avanzada	1				Disponibilidad por Mantenimiento $rac{HTP-\sum HPM}{HTP} imes 100=100\%$
	ltem	Disponibilida	Disponibilida	MTBF	MTTR	Cantid: ⊐	Abreviaturas HTP: Horas Totales en el Periodo = 768 ΣHPM: Sumatoria Horas de parada por mantenimiento = 0
0	HORNO	100,000 %	100,000 %				Disponibilidad por Averías
0	Chave de fenda { fe	100,000 %	100,000 %				$Disponibilidad por Fallas(Confiabilidad) = \frac{HTP - \sum HPA}{\times 100 - 100\%}$
\odot	Cincel Ryobi 2023 {	100,000 %	100,000 %				HTP Abreviaturas
0	Cinta métrica Snap	100,000 %	100,000 %				HTP: Horas Totales en el Periodo = 768 ΣΗΡΑ: Sumatoria Horas de parada por averías = 0
0	COMPARADOR DE C	100,000 %	100,000 %				Tiempo Medio entre Fallos
0	Compresor Huracan	100,000 %	100,000 %				$MTBF = rac{HTP}{AP} =Hora(s)$
\odot	CONTADOR DE PAR	100,000 %	100,000 %				Abreviaturas
0	ALICATE DE PUNTA	100,000 %	100,000 %				AP: Nº de Averías en el Período = 0
0	HI { HI }	100,000 %	100,000 %				Tiempo Medio de Reparación
0	AB { AB-1 }	100,000 %	100,000 %				$MTTR = \frac{\Pi \Gamma A}{AP} = Hora(s)$
0	OFICINA 2 { HI-OFI2 }	100,000 %	100,000 %				Abreviaturas HPA: Horas de parada por averías = 0 AP: Nº de Averías en el Período = 0
0	MEDIDOR DE ENER	100,000 %	100,000 %				

También proporcionamos un icono que redirige puntualmente a la información detallada de cada activo.

≡	Inteligence Indicad	ia de Negocio Ores							÷.	
٥	Prome	dio global	ción Avanzada	i				:	Desde - Hasta 2024-01-27 / 2024-02-27	=
									Mostrando 5	0 de 6170 💍 🚦
		Item	Disponibilida	Disponibilida	MTBF	MTTR	Cantidad Fal	Horas Totale	Horas de par	Horas de parada p
	0	HORNO	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
	0	Chave de fenda { fe	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
	0	Cincel Ryobi 2023 {	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
	0	Cinta métrica Snap	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
	0	COMPARADOR DE C	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
	0	Compresor Huracan	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
	0	CONTADOR DE PAR	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
	0	ALICATE DE PUNTA	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
	0	HI { HI }	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
	0	AB { AB-1 }	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
	0	OFICINA 2 { HI-OFI2 }	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
	0	MEDIDOR DE ENER	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00

Puedes filtrar de manera específica una localización, ubicación, tipo de activo, código, centro de costos o formulario personalizado.

Inteligencia	a de Negocio D res						← FILTRAR		
Promed	io global 🗦 \Xi Informac	ción Avanzada	⁽⁾				ACTIVO	SE: TAREAS	ÓRDENES DE TRABAJO
							- Localización		~
	ltem	Disponibilida	Disponibilida	MTBF	MTTR	Cantida	Tipo de Activo		
	HORNO	100,000 %	100,000 %						•
	Chave de fenda { fe	100,000 %	100,000 %				- Código		
	Cincel Ryobi 2023 {	100,000 %	100,000 %				Descripción		
	Cinta métrica Snap	100,000 %	100,000 %						
	COMPARADOR DE C	100,000 %	100,000 %				Centro de costo		~
	Compresor Huracan	100,000 %	100,000 %				Formularios personalizados		
	CONTADOR DE PAR	100,000 %	100,000 %						~
	ALICATE DE PUNTA	100,000 %	100,000 %						
	HI { HI }	100,000 %	100,000 %						
	AB { AB-1 }	100,000 %	100,000 %						
	OFICINA 2 { HI-OFI2 }	100,000 %	100,000 %						
	MEDIDOR DE ENER	100,000 %	100,000 %				Borrar Filtros		- Aplicar Filtros

Icono visualizar fórmulas general: Aquí ofrecemos a nuestros usuarios una explicación detallada de las diversas fórmulas que empleamos para obtener los resultados finales de manera general.

🕕 Promedio global 🗦 Información Avanzada 🕕

🖮 🔗 🔳 🖪 🖌

÷

Desde - Hasta 2024-01-27 / 2024-02-27

								Mostrando 40	00 de 6170 💍 🚦
	ltem	Disponibilida	Disponibilida	MTBF	MTTR	Cantidad Fal	Horas Totale	Horas de par	Horas de parada p
0	HORNO	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
0	Chave de fenda { fe	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
0	Cincel Ryobi 2023 {	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
0	Cinta métrica Snap	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
0	COMPARADOR DE C	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
0	Compresor Huracan	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
0	CONTADOR DE PAR	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
0	ALICATE DE PUNTA	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
0	HI { HI }	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
0	AB { AB-1 }	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
0	OFICINA 2 { HI-OFI2 }	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
0	MEDIDOR DE ENER	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00

Inteligencia de Negocio Indicadores

🕕 Promedio global 🗦 Información Avanzada 🛈

	Item	Disponibilida	Disponibilida	MTBF	MTTR	Can
0	HORNO	100,000 %	100,000 %			
0	Chave de fenda { fe	100,000 %	100,000 %			
0	Cincel Ryobi 2023 {	100,000 %	100,000 %			
0	Cinta métrica Snap	100,000 %	100,000 %			
0	COMPARADOR DE C	100,000 %	100,000 %			
0	Compresor Huracan	100,000 %	100,000 %			
0	CONTADOR DE PAR	100,000 %	100,000 %			
0	ALICATE DE PUNTA	100,000 %	100,000 %			
0	HI { HI }	100,000 %	100,000 %			
0	AB { AB-1 }	100,000 %	100,000 %			
0	OFICINA 2 { HI-OFI2 }	100,000 %	100,000 %			
0	MEDIDOR DE ENER	100,000 %	100,000 %			

FÓRMULA

Disponibilidad por Mantenimiento

$$Disponibilidad = rac{HTP - \sum HPM}{HTP} imes 100$$

Abreviaturas

HTP: Horas Totales en el Periodo ΣHPM: Sumatoria Horas de parada por mantenimiento

Disponibilidad por Averías

$$\frac{Disponibilidad por Fallas(Confiabilidad)}{\frac{HTP-\sum HPA}{HTP}} \times 100$$

Abreviaturas HTP: Horas Totales en el Periodo ΣΗΡΑ: Sumatoria Horas de parada por averías

Tiempo Medio entre Fallos —

$$MTBF = \frac{HTP}{AP}$$

Abreviaturas HTP: Horas Totales en el Periodo AP: Nº de Averías en el Período

Tiempo Medio de Reparación

$$MTTR = \frac{HPA}{AP}$$

Abreviaturas HPA: Horas de parada por averías AP: Nº de Averías en el Período

Comprendamos puntualmente las formulas:

1. ¿Qué son las horas totales en el periodo (HTP):

Corresponde al total de horas evaluadas en el lapso de tiempo (este dato sale del filtro por rango de fechas) en la que se está evaluando el indicador(**Imagen A**) por el número de horas de uso promedio diario de los activos evaluados (**imagen B**).

¿Dónde encontramos lo mencionado anteriormente en Fracttal One?

Lapso de tiempo evaluado (Imagen A)

Inteligence	ia de Negocio Ores							÷ *	
Promee	lio global 🗦 🗄 Informa	ción Avanzada	i				 20:	sde - Hasta 24-01-27 / 2024-02-27	=
								Mostrando 5	0 de 6170 💍 🚦
	Item	Disponibilida	Disponibilida	MTBF	MTTR	Cantidad Fal	Horas Totale	Horas de par	Horas de parada p
	HORNO	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
	Chave de fenda { fe	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
	Cincel Ryobi 2023 {	100,000 %	100,000 %	-	-	0	768,00	0,00	0,00
	Cinta métrica Snap	100,000 %	100,000 %	-	-	0	768,00	0,00	0,00
	COMPARADOR DE C	100,000 %	100,000 %	-	-	0	768,00	0,00	0,00
	Compresor Huracan	100,000 %	100,000 %	-	-	0	768,00	0,00	0,00
	CONTADOR DE PAR	100,000 %	100,000 %	-	-	0	768,00	0,00	0,00
	ALICATE DE PUNTA	100,000 %	100,000 %	-	-	0	768,00	0,00	0,00
	HI { HI }	100,000 %	100,000 %	-	-	0	768,00	0,00	0,00
	AB { AB-1 }	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
	OFICINA 2 { HI-OFI2 }	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00
	MEDIDOR DE ENER	100,000 %	100,000 %			0	768,00	0,00	0,00

Número de horas de uso promedio diario del activo (Imagen B)

Activos Equipos				🚊 🔗 F -
← Ascensor 1				Guardar
Fuera de servicio: No Habilitado	Ubicado en ó es Parte d // Nombre de equipo — Ascensor 1 Fabricante MTY Número de serial 2024		Especificación	 Código 1993-01
 Información Tiene cambios pendientes por guardar! 	TIPO DE CONTRATO	Código de Barras		Prioridad Muy Alta •
Detalles	Tinz			
🞧 General	Electromecanico 🛞 🗸	Electrico	× ×	Transporte vertical × ·
📴 Formulario Personalizado	Proveedor			- Fecha de Compra
Estado de Salud	CDE		× ×	2001-01-01
(§) Financiero	Horas de uso promedio diario			Visible para todos
88 Terceros	24.00			
🔀 Repuestos y Suministros	Plan de Tareas			

Recomendaciones:

Es fundamental evitar que el campo "Horas de uso promedio diario" se encuentre en cero, ya que esta configuración podría tener un impacto directo en las Horas Totales en el Periodo (HTP) y, por consiguiente, en los indicadores clave de desempeño. Mantener un valor distinto de cero en este campo es esencial para garantizar la integridad de los cálculos y la precisión de los indicadores asociados.

2. ¿Qué es la sumatoria de horas de parada por mantenimiento(HPM)?

Corresponde al tiempo real de paro del activo que es registrado en las OTs Planificadas.

¿Dónde encontramos lo mencionado anteriormente en Fracttal One?

Para encontrar la información mencionada anteriormente en Fracttal One, primero, dirígete al menú principal y selecciona el módulo "Tareas" y, posteriormente, "Órdenes de Trabajo" como se indica a continuación:

🔅 Fracttal One			Q Buscar	
Version: 5.0.00-rc.6				0 == -⊶
(G) Inicio				
Nueva Actualización Nueva actualización 5.0.00- rc.7.				
Catálogos	~			
Almacenes				
Tareas	^			
🛃 Plan de Tareas				
Órdenes de Trabajo				
▶ Presupuesto				
Monitoreo	~			
Automatizador	~			
Inteligencia de Negocio	~	RIA PRIMA		
Disco Virtual				
Solicitudes	~			

Después, realiza un filtro seleccionando la opción "Tareas" y en la casilla de tipo de planificación elige "Tareas planificadas", tal como se muestra en la siguiente imagen:



Cada tarea que observamos después de aplicar el filtro contendrá un campo específico, como se evidencia en la imagen:

< Orden de Trabajo	AXYZ 5018 - MESA ROUTER				
Adrian Vargas	G TAREA	SUBTAREAS	RECURSOS	ADJUNTOS	
Q 00:00:00 Calificación 会会会会 Nota	General Engrase eje mot Tipo de tarea: Fecha Programad Prioridad: Clasificación 1: Clasificación 2:	tor Alta LUBR PREV	SUAL 01-27 ICACION ENTIVA PERIÓDICA		
Tareas Omage: AXYZ 5018 - Mesa Router // Luminosos Alcaino prub1/ Las Acacias/ GNC/	Tiempo Duración estima Fecha inicial: Fecha Final:	ada:	01:00:00 2024-02-23 13:10: 2024-02-23 13:10:5	D5 35	
Engrase eje motor Tipo de tarea: MENSUAL Clasificación 1: LUBRICACION Clasificación 2: PREVENTIVA PERIÓDICA Nro Solicitud: 2024/01-27	Tiempo de Ejec Tiempo estimar Tiempo Real de Pa 002:00	ucion: do de paro del acti iro del Activo	00:00:30		
Completado RECURSOS 1 ADJUNTOS 3	Activador Fecha Cada 1 M	leses			
	E Reg	gistros			

Es en este campo donde se debe completar el tiempo de paro del activo durante cada mantenimiento. Esta responsabilidad recae directamente en el técnico encargado de ejecutar la tarea planificada, y a su vez, en el planificador o supervisor, quienes deben velar para que la información sea registrada adecuadamente.

3. ¿Qué es la Sumatoria de horas de parada por avería?

Corresponde al tiempo de fuera de servicio registrado en las tareas No planificadas.

¿Dónde encontramos lo mencionado anteriormente en Fracttal One?

Para encontrar la información mencionada anteriormente en Fracttal One, primero, dirígete al menú principal y selecciona el módulo "Tareas" y, posteriormente, "Órdenes de Trabajo" como se indica a continuación:

🔅 Fracttal One			
Version: 5.U.UU-rc.6			5 = -≎
(R) Inicio			
Nueva Actualización Nueva actualización 5.0.00- rc.7.			
Catálogos	~		
Almacenes			
Tareas	^		
🔁 🛛 Plan de Tareas			
Órdenes de Trabajo			
Presupuesto			
Monitoreo	~		
Automatizador	~		
Inteligencia de Negocio	~	RIA PRIMA	
Disco Virtual			
Solicitudes	~		

Después, realiza un filtro seleccionando la opción "Tareas" y en la casilla de tipo de planificación elige "NO" en "Tareas planificadas", y escoge la opción "SI" en ""Tarea con fuera de servicio" tal como se muestra en la siguiente imagen:

Tareas Kanban			< FILTRAR		
🔟 🛱 🔁 🚯 🔽 Tareas Planificadas: N	o ⊗ 🛛 🗹 Fuera de servicio: Si ⊗	Paro de equipo	S ACTIVO	*= TAREAS	D ots
Tareas Pendientes 0 💍	OTs en Proceso	156 🔿	Solo ver tareas pen	dientes	
	OS-554-SC		- Descripción		
	1 Activo 1 Tarea (†) 1 =	:1			
	S MOTOR ELECTRICO		¿Tareas Planificadas?		
	.00.10	0 %	TODO	SI	NO
			Tarea con fuera de serv	ricio	
	Adrian vargas	:	TODO	SI	NO
	0S-536-SC		Completado		
	1 Activo 1 Tarea		TODO	SI	NO
	€ AGREGADO 1	• 1	¿Paro de equipo?		
	00:00	0 %	торо	SI	NO
	A Adrian Vargas	:	Nro Solicitud		
			Tipo de Recurso		
	OS-504-SC 1 Activo 1 Tarea		Repuestos y Suministros -		
	(!) 1 =	1			
	FERMOS México { FERMOS }	0%			
			Remover filtros		\Xi Aplicar Filtros

Cada tarea que identifiquemos después de aplicar el filtro mostrará campos específicos, como se muestra en la imagen. Es esencial completar todos estos campos y, sobre todo, marcar la casilla '¿Falló activo?'

Corden de Trabajo	< MOTOR ELECTRICO	
Adrian Vargas ~ () 00:10:00 () 2024-02-25	G 🚝 👂	ADJUNTOS
	Información de Fallas	
(C 0030-00	🥑 ¿Falló el Activo?	
Nota	Tipo de falla	
	CORTO CIRCUITO	× ×
	Causas de la Falla	
Tareas	CONEXION INCORRECTA	× ×
	Método de detección de falla]
	INSPECCION VISUAL	× ×
//) /NN()/		
Corretiva troca de Correia (COPY)	Severidad de las Fallas	
Tipo de tarea: CORRETIVA	Media	•
Clasificación 2:	Tipo de daño causado	
Nro Solicitud: Fecha Programada: 2024-02-25	Ninguno	•
Duración estimada: 00:10:00	 Tiempo de interrupción a otros activos 	
	00:00	
RECURSOS 1 ADJUNTOS 0		1 A -+1
	vuelva a entrar en servicio?	e el Activo
	Desde cuándo	
	2022-02-16 11:00	
		vietree
		JISUOS

Si el equipo está fuera de servicio, es necesario marcar la casilla 'Activo Fuera de Servicio' y luego registrar la fecha y hora en que el equipo empezó a estar fuera de servicio, según se ilustra en la imagen.

▲LBERTO FERNANDEZ ~	TAREA	SUBTAREAS	ß	Θ
C 00:00:00 In	nformación de		RECURSOS	ADJUNTOS
Nota	 ¿Falló el Act Tipo de falla CORTO CIRCU 	Fallas tivo?		(×) ~
Tareas	Causas de la Falla Cable roto			× ×
	Método de detecció	ón de falla		× ×
mantenimiento correctivo de ascensorTipo de tarea:CORRECTIVOClasificación 1:Clasificación 2:Clasificación 2:Kro Solicitud:646Fecha Programada:2024-02-15Duración estimada:00/45:00	Severidad de las Fa Alta Tipo de daño causa Daño a las Inst Tiempo de interrup	ado		•
	Activo fuera Desde cuándo 2024-02-13 07	de servicio	Rec	nistros

Estos campos se debe completar en cada mantenimiento correctivo. Esta responsabilidad recae directamente en el técnico encargado de ejecutar la tarea correctiva, y a su vez, en el planificador o supervisor, quienes deben velar para que la información sea registrada adecuadamente.

Por otro lado debes de revisar en el modulo de configuración, opción Módulos,

específicamente en la sección de Órdenes de Trabajo, que la opción que indica 'Establecer la fecha de finalización de fuera de servicio de los archivos con la fecha de finalización de la tarea' esté activada y aparezca en verde, tal como se muestra en la imagen.

