Vistas personalizadas de trabajo

help.fracttal.com/hc/es-es/articles/24886184898189-Vistas-personalizadas-de-trabajo

En Fracttal One, Contamos con la funcionalidad de 'Vistas Personalizadas de Trabajo', una herramienta que otorga a cada usuario el poder de crear y gestionar vistas específicas. Estas vistas almacenan las columnas relevantes y los filtros aplicados, facilitando un acceso eficiente a los activos gestionados. Esta característica no solo agiliza la interacción con la plataforma, sino que también brinda la flexibilidad de crear múltiples vistas de trabajo con diversos filtros y columnas personalizadas. Además, la libertad de establecer una vista favorita que se despliega automáticamente al ingresar al módulo contribuye a optimizar la experiencia del usuario.

¿Cómo realizar una vista personalizada de trabajo en Fracttal One?



1. Ingrese al software Frattal One.

2. Ingrese en el módulo de interés, donde desea realizar su vista personalizada de trabajo (según sea aplicable).

🔹 fracttalone						
Version: 5.0.44	_				- Is part of	
<u>م</u>						<u> </u>
Start		S	C	C	Work Orders	C
Catalogs	~	1	64	42	120	
😂 Assets 🔶	in	Review	Closed WOs	Pending Tasks with Delay	100	
S Inhouse Personnel					60	64
😵 Third Parties		C	Compliance Percentage	C.	40	54
Warehouses					20	
Work Management	~		_		WO's C	Finished Pendi
Monitoring	~ /		54	4.2%	Work Requests	C
Dispatcher	~				50	
Business Intelligence	~			Closed WOs	40	48
Cloud Disk					30	
Requests	× .	26	12	, C	20	14
Online help	to	opped assets	Planned downtimes	Unplanned downtimes	0	
🗇 Support 😂 Creat	e ticket				Cr	ea Sol

3. Estando dentro del módulo, haga clic en el icono que se muestra en la imagen, en la parte superior derecha (En este ejemplo vamos a trabajar en el módulo catálogos/activos/equipos)

Equipment			Q Search	• 🔊 😵 🕕 ·
Image: Second secon	eemap			() ÷ (↔
Enabled	Out of Service	Description	Code	NOMBRE
O Yes	No	{ 00001-2 } FA mantenimiento J	00001-2	FA mantenimiento J
No No	No	{05} BEBEDOURO - JOÃO LUCAS	05	BEBEDOURO - JOÃO LUCAS
Yes	No	{ 100201 } Radio	100201	Radio
Yes	No	{ 100248 } Radio	100248	Radio
O Yes	No	{ 100251 } Radio	100251	Radio
O Yes	No	{ 100255 } Radio	100255	Radio
O Yes	No	{ 100256 } Radio	100256	Radio
O Yes	No	{ 100258 } Radio	100258	Radio
O Yes	No	{ 10 } brasil 10	10	brasil 10
O Yes	No	{ 11101119015021 } PLC GEOFENCE	11101119015021	PLC GEOFENCE
Showing 50 of 5975				+

4. Allí encontrará dos opciones, agrupado por y mostrar columnas. Seleccione la opción de su interés.

Equipment			Q Search	~ OL 🗞 🖏 🌢
Equipmen	t v Treemap Out of Service	Description	Code	 Source Set 1 Show Columns
O Yes	No	{ 00001-2 } FA mantenimiento J	00001-2	FA mantenimiento J
No	No	{ 05 } BEBEDOURO - JOÃO LUCAS	05	BEBEDOURO - JOÃO LUCAS
O Yes	No	{ 100201 } Radio	100201	Radio
Yes	No	{ 100248 } Radio	100248	Radio
O Yes	No	{ 100251 } Radio	100251	Radio
Yes	No	{ 100255 } Radio	100255	Radio
Yes	Νο	{ 100256 } Radio	100256	Radio
O Yes	No	{ 100258 } Radio	100258	Radio
O Yes	No	{ 10 } brasil 10	10	brasil 10
O Yes	No	{ 11101119015021 } PLC GEOFENCE	11101119015021	PLC GEOFENCE
Showing 50 of 597	75			+

¿Qué puedes hacer en la opción "Agrupado por"?

La opción "Agrupado por" está diseñada para organizar la información según la categoría que elijamos. Es decir, si selecciono la opción "Fuera de Servicio", se agruparán primero todos los activos del tipo equipo que están inhabilitados, luego me agrupa aquellos que sí están habilitados.

Esta función resulta altamente efectiva para clasificar la información de manera específica y ordenada, permitiendo una mejor visualización y comprensión de los datos.

¿Cómo aplicar la vista personalizada "Agrupado por"?

1. Haga clic en la opción "Agrupado por".

Equipment			Q Search	
Equipment V	emap			O = Show Columns
Enabled	Out of Service	Description	Code	NOMBRE
O Yes	No	{ 00001-2 } FA mantenimiento J	00001-2	FA mantenimiento J
No No	No	{05}BEBEDOURO - JOÃO LUCAS	05	BEBEDOURO - JOÃO LUCAS
O Yes	No	{ 100201 } Radio	100201	Radio
Yes	No	{ 100248 } Radio	100248	Radio
Yes	No	{ 100251 } Radio	100251	Radio
O Yes	No	{ 100255 } Radio	100255	Radio
Yes	No	{ 100256 } Radio	100256	Radio
O Yes	No	{ 100258 } Radio	100258	Radio
O Yes	No	{ 10 } brasil 10	10	brasil 10
C Yes	No	{ 11101119015021 } PLC GEOFENCE	11101119015021	PLC GEOFENCE
Showing 50 of 5975				•

2. Luego, elija la opción por la cual desea realizar la agrupación; recuerde que solo se puede seleccionar una opción simultáneamente, luego haga clic fuera del recuadro.

Equipment			- Grouped By	
			Enabled	\bigcirc
			Out of Service	
· List 야၀ Tro	eemap		Description	Ο
Enabled	Out of Service	Description	Code	Ο
	4		NOMBRE	0
Available: No			MARCA	Ο
O Yes	Yes	2009 { AGR-030-001 } AGREGADO 1 2009	MODELO	Ο
□ Yes	Yes	ADAPTEC { EO-EM-BT-001 } Banda transportadora FU 78J5	Serial	0
			GARANTIA	0
U Yes	Yes	{ ARY-HOR-002 } HORNO	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	0
O No	Yes	ARYZTA { 000-2 } VENTILADOR MECANICO 71018	Barcode	0
O Yes	Yes	ATLAS COPCO { COMP-077 } COMPRESOR 77	Priority	0
○ Vas	Vos		Туре	Ο
U res	165		Group 1	0
O Yes	Yes	ATLAS COPCO { HOR-03 } HORNO 03	Group 2	\bigcirc
O Yes	Yes	{ BAN-01 } BANCO DE MOLIENDA 01	Purchase date	\bigcirc
☐ Yes	Yes	{ BAN-02 } BANCO DE MOLIENDA 02	Is part of	\bigcirc
0h aurilla a 50 a 6 5075			Hours of average daily use	\bigcirc
Showing 50 of 5975			Visible to all	\bigcirc

3. Haga clic nuevamente en el icono, tal como se muestra en la imagen.

≡ Å	Equipment			Q Search		
C	The provide the second					
C	프 List 이전 Tree	map				
\bigcirc	Enabled	Out of Service	Description □	Code	NOMBRE	
\bigcirc	Yes	No	{ 00001-2 } FA mantenimiento J	00001-2	FA mantenimiento J	
\bigcirc	No	No	{ 05 } BEBEDOURO - JOÃO LUCAS	05	BEBEDOURO - JOÃO LUCAS	
\bigcirc	Yes	No	{ 100201 } Radio	100201	Radio	
\bigcirc	Yes	No	{ 100248 } Radio	100248	Radio	
\bigcirc	Yes	No	{ 100251 } Radio	100251	Radio	
\bigcirc	Yes	No	{ 100255 } Radio	100255	Radio	
\bigcirc	Yes	No	{ 100256 } Radio	100256	Radio	
\bigcirc	Yes	No	{ 100258 } Radio	100258	Radio	
Ο	Yes	No	{ 10 } brasil 10	10	brasil 10	
\Box	Yes	No	{ 11101119015021 } PLC GEOFENCE	11101119015021	PLC GEOFENCE	
Sho	owing 50 of 5975				•	

4. Seleccione "Agregar Vista".

Equipment			Q Search	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Equipment V	emap Out of Service	Description	Code	O ∵= S I + Add View ≡ Grouped By NOMBRE
		J	4	
U Yes	No	{ 00001-2 } FA mantenimiento J	00001-2	FA mantenimiento J
Νο	No	{ 05 } BEBEDOURO - JOÃO LUCAS	05	BEBEDOURO - JOÃO LUCAS
O Yes	No	{ 100201 } Radio	100201	Radio
Yes	No	{ 100248 } Radio	100248	Radio
Yes	No	{ 100251 } Radio	100251	Radio
Yes	No	{ 100255 } Radio	100255	Radio
Yes	No	{ 100256 } Radio	100256	Radio
Yes	No	{ 100258 } Radio	100258	Radio
Yes	No	{ 10 } brasil 10	10	brasil 10
C Yes	No	{ 11101119015021 } PLC GEOFENCE	11101119015021	PLC GEOFENCE
Showing 50 of 5975				•

5. Una vez dentro, ingrese el nombre que desee para la vista personalizada.

Equipment			← (3)
Equipme	ent v		
Enabled	Out of Service	Description	
O Yes	No	{ 00001-2 } FA mantenimiento J	
O No	No	{ 05 } BEBEDOURO - JOÃO LUCAS	
O Yes	No	{ 100201 } Radio	
O Yes	No	{ 100248 } Radio	
O Yes	No	{ 100251 } Radio	
O Yes	No	{ 100255 } Radio	
O Yes	No	{ 100256 } Radio	
O Yes	No	{ 100258 } Radio	
O Yes	No	{ 10 } brasil 10	
C Yes	No	{ 11101119015021 } PLC GEOFENCE	

6. Haga clic en "Guardar".

	ssets quipment			~ 6
	Equipment - List 야윦 Treen	ар		- DescriptionAsset Availability
0	Enabled	Out of Service	Description	
0	Yes	No	{ 00001-2 } FA mantenimiento J	
\bigcirc	No	No	{ 05 } BEBEDOURO - JOÃO LUCAS	
0	Yes	No	{ 100201 } Radio	
0	Yes	No	{ 100248 } Radio	
0	Yes	No	{ 100251 } Radio	
0	Yes	No	{ 100255 } Radio	
0	Yes	No	{ 100256 } Radio	
0	Yes	No	{ 100258 } Radio	
0	Yes	No	(10) brasil 10	
\bigcirc	Yes	No	{ 11101119015021 } PLC GEOFENCE	
Sho	wing 50 of 5975			

7. Luego, vuelva a hacer clic en el icono según la imagen.

Equipment			Q Search	- JL & &	
Enabled	Out of Service	Description	Code	NOMBRE	
O Yes	No	{ 00001-2 } FA mantenimiento J	00001-2	FA mantenimiento J	
No	No	{05}BEBEDOURO - JOÃO LUCAS	05	BEBEDOURO - JOÃO LUCAS	
O Yes	No	{ 100201 } Radio	100201	Radio	
O Yes	No	{ 100248 } Radio	100248	Radio	
O Yes	Νο	{ 100251 } Radio	100251	Radio	
O Yes	Νο	{ 100255 } Radio	100255	Radio	
O Yes	Νο	{ 100256 } Radio	100256	Radio	
O Yes	Νο	{ 100258 } Radio	100258	Radio	
O Yes	Νο	{ 10 } brasil 10	10	brasil 10	
O Yes	No	{ 11101119015021 } PLC GEOFENCE	11101119015021	PLC GEOFENCE	
Showing 50 of 5975				•	

8. Seleccione "Vista Guardada".

Equipment			Q Search		~
Equipment	▼ Treemap			() '≔ '25 : Asset Availability I≡ Saved View	
Enabled	Out of Service	Description	Code	NOMBRE	1
O Yes	No	{ 00001-2 } FA mantenimiento J	00001-2	FA mantenimi	s
No No	No	{ 05 } BEBEDOURO - JOÃO LUCAS	05	BEBEDOURO - JOÃO LUCAS	
Yes	No	{ 100201 } Radio	100201	Radio	
O Yes	No	{ 100248 } Radio	100248	Radio	
Yes	No	{ 100251 } Radio	100251	Radio	
Yes	No	{ 100255 } Radio	100255	Radio	
Yes	No	{ 100256 } Radio	100256	Radio	
Yes	No	{ 100258 } Radio	100258	Radio	
Yes	No	{ 10 } brasil 10	10	brasil 10	
C Yes	No	{ 11101119015021 } PLC GEOFENCE	11101119015021	PLC GEOFENCE	
Showing 50 of 5975				+	

9. Aquí encontrará todas sus vistas guardadas y simplemente haga clic en la estrella para activar o desactivar la vista según sea necesario.

Equipment			← Saved View	
€quipment ~ ∑ List °	remap		Asset Availability	□ = \$ \$
Enabled	Out of Service	Description		
O Yes	No	{ 00001-2 } FA mantenimiento J		
O No	No	{ 05 } BEBEDOURO - JOÃO LUCAS		
O Yes	No	{ 100201 } Radio		
O Yes	No	{ 100248 } Radio		
O Yes	No	{ 100251 } Radio		
O Yes	No	{ 100255 } Radio		
O Yes	No	{ 100256 } Radio		
O Yes	No	{ 100258 } Radio		
O Yes	No	{ 10 } brasil 10		
C Yes	No	{ 11101119015021 } PLC GEOFENCE		
Showing 50 of 5975			Showing 1 of 1	

También puedes eliminar y editar la vista; solo debes seleccionarla y te aparecerán las demás opciones, como se muestra en la imagen.

Equipment			← Saved View	
🛞 Equipment 🗸			(1) Selected	Ø 🗄 🔾
్రΞ List ిడి Tree	emap		Asset Availability	
Enabled	Out of Service	Description		
O Yes	No	{ 00001-2 } FA mantenimiento J		
O No	No	{ 05 } BEBEDOURO - JOÃO LUCAS		
O Yes	No	{ 100201 } Radio		
O Yes	No	{ 100248 } Radio		
O Yes	No	{ 100251 } Radio		
O Yes	No	{ 100255 } Radio		
O Yes	No	{ 100256 } Radio		
O Yes	No	{ 100258 } Radio		
O Yes	No	{ 10 } brasil 10		
C Yes	No	{11101119015021 } PLC GEOFENCE		
Showing 50 of 5975			Showing 1 of 1	

¿Qué puedes hacer en la opción "Mostrar columnas"?

La opción "Mostrar columnas" está diseñada para permitirte seleccionar las columnas que deseas visualizar en la interfaz. Además, puedes posicionar las columnas a tu gusto simplemente desplazando el nombre con clic sostenido hacia arriba o hacia abajo.

Con esta función en Fracttal One, garantizamos que la información con la que el usuario está trabajando sea personalizada según sus necesidades en el módulo donde desea trabajar.

¿Cómo aplicar la vista personalizada "Mostrar columnas"?

E E	ssets quipment			Q Search	• 0 % 0 •
	Equipment Equipment	Out of Service	Description	Code	O '= -000000000000000000000000000000000000
Ο	Yes	No	{ 00001-2 } FA mantenimiento J	00001-2	FA mantenimiento J
Ο	No	No	{ 05 } BEBEDOURO - JOÃO LUCAS	05	BEBEDOURO - JOÃO LUCAS
Ο	Yes	No	{ 100201 } Radio	100201	Radio
Ο	Yes	No	{ 100248 } Radio	100248	Radio
Ο	Yes	No	{ 100251 } Radio	100251	Radio
Ο	Yes	No	{ 100255 } Radio	100255	Radio
Ο	Yes	No	{ 100256 } Radio	100256	Radio
Ο	Yes	No	{ 100258 } Radio	100258	Radio
Ο	Yes	No	{ 10 } brasil 10	10	brasil 10
\bigcirc	Yes	No	{ 11101119015021 } PLC GEOFENCE	11101119015021	PLC GEOFENCE
Sho	wing 50 of 5975				•

1. Haga clic en la opción "Mostrar columnas".

2. Luego, seleccione las títulos que desea que aparezcan en la interfaz y deseleccione aquellas que no desea que estén presentes.

	issets Equipment			~	- 9	Show Columns	
	S Equipment v			(⊕	Enabled	
			ć	⊕	Out of Service		
	프 List 이전 Treer	map		(0	Description	v
	Franklad	0.4.4 (0.5.5)	Description	(0	Code	
	Enabled	Jut of Service		(₾	NOMBRE	
0	Yes	No	{ 00001-2 } FA mantenimiento J	(₾	MARCA	
0	No	No	{ 05 } BEBEDOURO - JOÃO LUCAS	(₾	MODELO	\bigcirc
	N	AL.	(100001) D	(⊕	Serial	\bigcirc
	Yes	NO	{ 100201 } Radio		0	GARANTIA	\bigcirc
0	Yes	No	{ 100248 } Radio	(₾	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	\bigcirc
0	Yes	No	{ 100251 } Radio	¢	♨	Barcode	\bigcirc
	Yes	No	{ 100255 } Radio	¢	♨	Priority	Ο
					♨	Туре	
	Yes	No	{ 100256 } Radio	d	⊕	Group 1	
0	Yes	No	{ 100258 } Radio	¢	₾	Group 2	
0	Yes	No	{ 10 } brasil 10	¢	⊕	Purchase date	
	Vaa	No		(⊕	Is part of	
	Tes	NO	THUTTIOUT3021 } PEC GEOFENCE	(⊕	Hours of average daily use	
				(0	Visible to all	

3. Con un clic sostenido, cambie el orden de los nombres según su necesidad. El orden jerárquico que establezca en el recuadro también se reflejará en la interfaz.

≡	Assets Equipment				\leftarrow	Show Columns
	🕅 Equipment 🗸		₾	Out of Service		
					\oplus	Enabled
	jΞ List °C Tre	eemap			\oplus	Code
	Out of Convine	Cashlad	Orde	Description	\oplus	Description
	Out of Service	Liabled			\oplus	MARCA
C	No	Yes	00001-2	{ 00001-2 } FA mantenimiento J	\oplus	MODELO
С	No	No	05	{ 05 } BEBEDOURO - JOÃO LUCAS	\oplus	NOMBRE
		No.	100201	(100001) Dadia	\oplus	GARANTIA
	NO	Yes	100201	{ 100201 } Radio	\oplus	Serial
C	No	Yes	100248	{ 100248 } Radio	\oplus	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
С	No	Yes	100251	{ 100251 } Radio	\oplus	Barcode
	No	Ves	100255	{ 100255 } Radio	\oplus	Priority
		100			\oplus	Туре
	No	Yes	100256	{ 100256 } Radio	\oplus	Group 1
C	No	Yes	100258	{ 100258 } Radio	\oplus	Group 2
С	No	Yes	10	{ 10 } brasil 10	\oplus	Purchase date
	No	Vaa	11101110015021	(11101110015021) DLC CEOEENCI	\oplus	Is part of
		Tes	11101119015021	{ THOTHSOIDUZT } PLC GEOFENCI	\oplus	Hours of average daily use
S					\oplus	Visible to all

4. Haga clic fuera del recuadro.

<

v

 \bigcirc

 \bigcirc

•

5. Haga clic nuevamente en el icono, tal como se muestra en la imagen.

Equipment				Q Search	• • • •
Equipment v					5 = 😒 :
ੁੱ <u>≕</u> List ^o lg Tre	emap				
Out of Service	Enabled	Code	Description	MARCA	NOMBRE
O No	Yes	00001-2	{ 00001-2 } FA mantenimiento J		FA mantenimiento J
No No	No	05	{ 05 } BEBEDOURO - JOÃO LUCAS		BEBEDOURO - JOÃO LI
No No	Yes	100201	{ 100201 } Radio		Radio
O No	Yes	100248	{ 100248 } Radio		Radio
O No	Yes	100251	{ 100251 } Radio		Radio
O No	Yes	100255	{ 100255 } Radio		Radio
No	Yes	100256	{ 100256 } Radio		Radio
O No	Yes	100258	{ 100258 } Radio		Radio
O No	Yes	10	{ 10 } brasil 10		brasil 10
□ No	Yes	11101119015021	{ 11101119015021 } PLC GEOFENCE		PLC GEOFENCE
O No	Yes	111019011012	{111019011012} PLC Geofence		PLC Geofence
No	Yes	111019014000	{ 111019014000 } PLC Geofence		PLC Geofence
Showing 50 of 5975					+

6. Seleccione "Agregar Vista".

≡í	Assets Equipment				Q Search	• JU * 🖏
	Equipment V Equipment V Equip					
0	Out of Service	Enabled	Code	Description	MARCA	III Show Columns
0	No	Yes	00001-2	{ 00001-2 } FA mantenimiento J		FA mantenimiento J
Ο	No	No	05	{ 05 } BEBEDOURO - JOÃO LUCAS		BEBEDOURO - JOÃO LI
Ο	No	Yes	100201	{ 100201 } Radio		Radio
0	No	Yes	100248	{ 100248 } Radio		Radio
0	No	Yes	100251	{ 100251 } Radio		Radio
0	No	Yes	100255	{ 100255 } Radio		Radio
Ο	No	Yes	100256	{ 100256 } Radio		Radio
0	No	Yes	100258	{ 100258 } Radio		Radio
0	No	Yes	10	{ 10 } brasil 10		brasil 10
0	No	Yes	11101119015021	{ 11101119015021 } PLC GEOFENCE		PLC GEOFENCE
Ο	No	Yes	111019011012	{ 111019011012 } PLC Geofence		PLC Geofence
Ο	No	Yes	111019014000	{ 111019014000 } PLC Geofence		PLC Geofence
Sh	owing 50 of 5975					+

7. Una vez dentro, ingrese el nombre que desee para la vista personalizada.

Equipment				←	6
 ➢ Equipment → ジΞ List 약중 Tree 	map	C Description			
Out of Service	Enabled	Code	Description		
O No	Yes	00001-2	{ 00001-2 } FA mantenimiento J		
O No	No	05	{ 05 } BEBEDOURO - JOÃO LUCAS		
O No	Yes	100201	{ 100201 } Radio		
O No	Yes	100248	{ 100248 } Radio		
O No	Yes	100251	(100251) Radio		
No	Yes	100255	{ 100255 } Radio		
O No	Yes	100256	{ 100256 } Radio		
O No	Yes	100258	{ 100258 } Radio		
No	Yes	10	{ 10 } brasil 10		
No	Yes	11101119015021	{ 11101119015021 } PLC GEOFENCE		
No	Yes	111019011012	(111019011012) PLC Geofence		
No	Yes	111019014000	{ 111019014000 } PLC Geofence		
Showing 50 of 5975					

8. Haga clic en "Guardar".

E E	Equipment							
6	P Equipment V							
	E List ^o lg Treen	nap						
	Out of Service	Enabled	Code	Description				
	No	Yes	00001-2	{ 00001-2 } FA mantenimiento J				
	No	No	05	{ 05 } BEBEDOURO - JOÃO LUCAS				
	No	Yes	100201	{ 100201 } Radio				
	No	Yes	100248	{ 100248 } Radio				
	No	Yes	100251	{ 100251 } Radio				
	No	Yes	100255	{ 100255 } Radio				
	No	Yes	100256	{ 100256 } Radio				
	No	Yes	100258	(100258) Radio				
	No	Yes	10	{ 10 } brasil 10				
	No	Yes	11101119015021	{11101119015021 } PLC GEOFENCE				
	No	Yes	111019011012	{ 111019011012 } PLC Geofence				
	No	Yes	111019014000	{ 111019014000 } PLC Geofence				

6

Custom Work Order

9. Luego, vuelva a hacer clic en el icono según la imagen.

≡ ^A E	ssets quipment			Q Search	· OL 🗞 🕲 🌢				
6	🛞 Equipment 🗸								
C	- List ^o t Treer	nap							
\bigcirc	Enabled	Out of Service	Description	Code	NOMBRE				
Ava	ilable: No								
\bigcirc	Yes	Yes	2009 { AGR-030-001 } AGREGADO 1 2009	AGR-030-001	AGREGADO 1				
Ο	Yes	Yes	ADAPTEC { EQ-EM-BT-001 } Banda transportadora FU 78J5F3ECE	C EQ-EM-BT-001	Banda transportadora FU				
Ο	Yes	Yes	{ ARY-HOR-002 } HORNO	ARY-HOR-002	HORNO				
Ο	No	Yes	ARYZTA { 000-2 } VENTILADOR MECANICO 71018	000-2	VENTILADOR MECANICO				
Ο	Yes	Yes	ATLAS COPCO { COMP-077 } COMPRESOR 77	COMP-077	COMPRESOR 77				
\bigcirc	Yes	Yes	ATLAS COPCO { HOR-02 } HORNO 02	HOR-02	HORNO 02				
Ο	Yes	Yes	ATLAS COPCO { HOR-03 } HORNO 03	HOR-03	HORNO 03				
Ο	Yes	Yes	{ BAN-01 } BANCO DE MOLIENDA 01	BAN-01	BANCO DE MOLIENDA 01				
\bigcirc	Yes	Yes	{ BAN-02 } BANCO DE MOLIENDA 02	BAN-02	BANCO DE MOLIENDA 02				
Sho	owing 50 of 5975				•				

10. Seleccione "Vista Guardada".

Equipment				Q Search	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ist of Service Enabled Code Description MARCA					O = O I Custom Work Order I I Saved View Image: Saved View Image: Saved View Image: Saved View Image: Grouped By Image: Saved View Image: Saved View
O No	Yes	00001-2	4 00001-2 } FA mantenimiento J		III Show Columns
O No	No	05	{ 05 } BEBEDOURO - JOÃO LUCAS		BEBEDOURO - JOÃO LI
O No	Yes	100201	{ 100201 } Radio		Radio
No	Yes	100248	{ 100248 } Radio		Radio
No	Yes	100251	{ 100251 } Radio		Radio
No	Yes	100255	{ 100255 } Radio		Radio
O No	Yes	100256	{ 100256 } Radio		Radio
O No	Yes	100258	{ 100258 } Radio		Radio
O No	Yes	10	{ 10 } brasil 10		brasil 10
No	Yes	11101119015021	{ 11101119015021 } PLC GEOFENCE		PLC GEOFENCE
O No	Yes	111019011012	{ 111019011012 } PLC Geofence		PLC Geofence
O No	Yes	111019014000	{ 111019014000 } PLC Geofence		PLC Geofence
Showing 50 of	5975				•

11. Aquí encontrará todas sus vistas guardadas y simplemente haga clic en la estrella para activar o desactivar la vista según sea necesario.

Equipment				\leftarrow Saved View
🕅 Equipment 🗸		0 🛛 🖶 😒		
j⊒ List °g Tre	eemap	Custom Work Order		
Out of Service	Enabled	Code	Description	
O No	Yes	00001-2	{ 00001-2 } FA mantenimiento J	
O No	No	05	{05}BEBEDOURO - JOÃO LUCAS	
O No	Yes	100201	{ 100201 } Radio	
O No	Yes	100248	{ 100248 } Radio	
O No	Yes	100251	{ 100251 } Radio	
O No	Yes	100255	{ 100255 } Radio	
O No	Yes	100256	{ 100256 } Radio	
No	Yes	100258	{ 100258 } Radio	
No	Yes	10	(10) brasil 10	
No	Yes	11101119015021	{ 11101119015021 } PLC GEOFENCE	
O No	Yes	111019011012	{ 111019011012 } PLC Geofence	
O No	Yes	111019014000	{ 111019014000 } PLC Geofence	
Showing 50 of 5975				Showing 1 of 1

También puedes eliminar y editar la vista; solo debes seleccionarla y te aparecerán las demás opciones, como se muestra en la imagen.

≡ Å	ssets quipment				← Saved View	
G	🔊 Equipment 🗸				(1) Selected	0 🕆 🛛
	- List ^o ¹² Treen				Custom Work Order	
	Out of Service	Lnabled	Lode	Jescription		
0	No	Yes	00001-2	{ 00001-2 } FA mantenimiento J		
0	No	No	05	{ 05 } BEBEDOURO - JOÃO LUCAS		
0	No	Yes	100201	{ 100201 } Radio		
0	No	Yes	100248	(100248) Radio		
0	No	Yes	100251	(100251) Radio		
0	No	Yes	100255	{ 100255 } Radio		
0	No	Yes	100256	{ 100256 } Radio		
0	No	Yes	100258	{ 100258 } Radio		
0	No	Yes	10	{ 10 } brasil 10		
0	No	Yes	11101119015021	{ 11101119015021 } PLC GEOFENCE		
0	No	Yes	111019011012	{ 111019011012 } PLC Geofence		
0	No	Yes	111019014000	{ 111019014000 } PLC Geofence		
Sho					Showing 1 of 1	