## Configuración de QR publico

help.fracttal.com/hc/es-es/articles/25066708725517-Configuración-de-QR-publico

Ahora en Fracttal podrás crear códigos QR públicos, los cuales permitirán a cualquier usuario no registrado en Fracttal leer los códigos que estén dispuestos en los diferentes equipos, pudiendo observar los historiales de mantenimiento del activo (se mostraran las ultimas 50 tareas preventivas).

El código al ser público podrá leerse desde cualquier aplicación o dispositivo y no se requerirá ningún tipo de registro o dependencia de una cuenta en Fracttal.

**Nota:** A esta funcionalidad se le ha unido el addon portal de invitados con el cual un usuario no registrado en Fracttal podrá crear solicitudes de trabajo.

## Proceso para configurar códigos QR públicos

Para generar un código QR público, solo se debe ingresar a la ficha general del activo al que deseas configurar y luego ir específicamente al campo llamado "QR Público".

Equipment			Solution
- FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA	A 22222.0111.07		Save
	22222.0111.07	110v	
	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	Barcode	Priority ~~
	ALT ~ X	Group 1 21 BTU ~ × X	Group 2 1080p ~ X
Out of Service: No Enabled	Supplier Jonas Consult	~ X	Purchase date
ନ General	Hours of average daily use24:00		Visible to all
🚍 Custom Form	- Planned Maintenance		
Nealth Status	<u>ଞ</u>		~
(\$) Financial	- Public QR		
🐯 Third Parties	It only allows to add the valid format of Or Public ( https://one.fr	settal.com/ar/xxx )	69 69
🎇 Spare Parts and Supplies	Notes		

Una vez allí, debes hacer clic en el botón de opciones que encontraras en dicho campo, donde se desplegaran dos opciones:

• **Generar:** Opción que permite generar una ULR única compuesta por "<u>https://one.fracttal.com/qr/</u>" seguida de un código UUID de identificación estándar. • Abrir: Opción que permite abrir la URL pública asociada al portal de invitados del activo.

Equipment			🚙 🗶 Jo -
- FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA -	FA 22222.0111.07		Save
	22222.0111.07	110v	
	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Barcode		Priority
<b>@</b>	ALT ~ X Group 1 21 BTU	~ X	Group 2 1080p ~ X
Out of Service: No	Supplier		Purchase date
Ellabled	Jonas Consult	~ X	2025-03-27
G General	Hours of average daily use		○ Visible to all
🚍 Custom Form	24:00		
	Planned Maintenance		
			~
(\$) Financial	Public QR		
🝪 Third Parties			ၜၟႄ
🎉 Spare Parts and Supplies	It only allows to add the valid format of Qr Public ( https://one.fracttal.com/qr/xxx) Notes		

Una vez desplegada las opciones, solo se debe hacer clic en "Generar" para que el sistema cree automáticamente la URL del código QR público.

Equipment		🥃 🖋 JC -
FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - F	A 22222.0111.07	Save
	22222.0111.07 110v	
	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Barcode	Priority
0	Type         Group 1           ALT         ~         X	Group 2 1080p ~ X
Out of Service: No Enabled	Supplier Jonas Consult ~ X	Purchase date2025-03-27
(i) Information You have pending changes to save!	Hours of average daily use24:00	Visible to all
G General	Planned Maintenance	~
🚍 Custom Form	Public QR	62
🕢 Health Status	It only allows to add the valid format of Qr Public ( https://one.fracttal.com/qr/xxx )	(6) Generate
( §) Financial	Notes	C Open

Equipment			<b>3</b>	8 JC ~
FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA	22222.0111.07			Save
	22222.0111.07	110v		
	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Barcode		Priority	~
	C Type Group 1		Group 2	
Out of Service: No	ALT ~ X 21 BTU	~ X	1080p	~ X
Enabled	Supplier		Purchase date	
	Jonas Consult	~ X	2025-03-27	
G General	Hours of average daily use		○ Visible to all	
🚍 Custom Form	24:00			
	Planned Maintenance			
Nealth Status	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			~
(\$) Financial	- Public QR			
😸 Third Parties	https://one.fracttal.com/qr/ec917ef1-6609-4b8a-a38e	-d47918d688a9		මේ
🎇 Spare Parts and Supplies	It only allows to add the valid format of Qr Public (https://one.fracttal.com/gr/xxx.)			

Luego, se debe hacer clic en el botón de "Guardar" para mantener todos los cambios realizados a la configuración del QR.

Equipment				<b>2</b> 9	S C ~
FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - F/	A 22222.0111.07				Save
	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	- Barcode		Priority	~
	ALT ~ X	- Group 1	~ X	Group 2 1080p	~ X
Out of Service: No Enabled	Supplier Jonas Consult		~ X	Purchase date 2025-03-27	
	Hours of average daily use24:00			○ Visible to all	
i Information	<ul> <li>Planned Maintenance</li> </ul>				
	୍ ଫ୍ରି				~
G General	Public QR				
🚍 Custom Form	https://one.fracttal.com/qr/21d02514	-ed36-41eb-82f4-4ce547603	Bae2		60
Health Status	It only allows to add the valid format of Qr Public ( https://one.fr	acttal.com/qr/xxx )			
(\$) Financial					

Finalmente, si deseas visualizar el portal de invitados asociado al activo en cuestión solo debes hacer clic en "Abrir" para que se abra una nueva ventana con dicho portal público de solicitudes.

Assets Equipment			<b>B S J</b>
FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA	- FA 22222.0111.07		Sav
	22222.0111.07	110v	
	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Barcode		Priority ~
	ALT ~ X Group 1 21 BTU	U ~ X	Group 2 1080p ~ ×
Out of Service: No Enabled	Supplier Jonas Consult	~ X	Purchase date2025-03-27
<ul> <li>Information</li> <li>You have pending changes to save!</li> </ul>	Hours of average daily use24:00		Visible to all
G General	Planned Maintenance		~
Sustom Form	- Public QR		
🔂 Health Status	https://one.fracttal.com/qr/21d02514-ed36-41e	eb-82f4-4ce547603ae2	ලා Genera
Financial	Notes		C Open
	FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA -	FA 22222.0111.07	
	iode		
	s part of / Fracttal/		
F	Maker		
	lodel		
	ierial		
	iroup 1		
	iroup 2 080n		
	000p		
E	sarcode		
	N.T.		

## Nota:

• Para generar la imagen del código QR, se debe usar un generador de códigos QR de preferencia por medio de la URL creada, posterior se deberá imprimir para poder instalar en el activo deseado.

- Toda solicitud que sea enviada por este portal tendrá un estado que permite diferenciar cuales solicitudes vienen de esta funcionalidad, de manera que podrán ser eliminadas en caso de que se generen solicitudes que no tengan sentido para el servicio prestado.
- Si se desea vincular URL del portal de invitados con el código QR interno del activo, se debe ingresar esta URL en el campo de "Código de Barras"..

Equipment			Solution
- FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA -	FA 22222.0111.07		Save
	22222.0111.07	110v	
	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Barcode		Priority
	ALT ~ X	~ X	Group 2 1080p ~ ×
Out of Service: No Enabled	Supplier	~ X	Purchase date
General	Hours of average daily use24:00		Visible to all
🚍 Custom Form	Plannad Maintanance		
🕢 Health Status	(B)		~
(\$) Financial	Public QR		
😂 Third Parties	https://one.fracttal.com/qr/ec917ef1-6609-4b8a-a38e-d-	47918d688a9	ို့ရ
🎇 Spare Parts and Supplies	Notes		

También podremos asociar la URL de invitados con el código QR interno del activo desde la aplicación móvil ingresando, para ello debemos ir al campo de "Código de Barras" y hacer clic en la opción de lectura de código QR, una vez se haya dado clic se abrirá el lector, leemos el QR y automáticamente se registrara la URL y finalizamos dando en GUARDAR.



Equipment
← General
Supplier
Jonas Consult ~ X
Purchase date
2025-03-27
Hours of average daily use
24:00
Visible to all Planned Maintenance
<u>ଞ୍</u>
C Public QR
https://one.fracttal.com/qr/ec917ef1-၊ ြစ္ပ
It only allows to add the valid format of Qr Public ( https://one.fracttal.com/qr/xxx)
Notes

Al detectar la lectura del código QR, se abrirá el portal donde se obtendrá visualizar en la parte inferior cada una de las tareas planificadas que se han venido ejecutando para este activo. Al igual, que se podrán realizar solicitudes de trabajo para el activo en cuestión.

• Fracttalone	English 👻	C
General asset in	nformation	
MON-FA-0001		
// Fracttal/		
- Maker		ן
FRONIV		
- Model		
00011142		
Serial		+
- Group 1		
Requester information		
correo corporativo		
Registre su ticket *		
Registre su ticket maximum allowed	200 characters	
FRUNIV { MON-FA-0	001 } MON 문란	
Group	ſ	

Privacidade - Ter