Configuration QR publique

help.fracttal.com/hc/change_language/fr

Désormais, dans Fracttal, vous pourrez créer des codes QR publics, qui permettront à tout utilisateur non enregistré dans Fracttal de lire les codes disponibles dans les différents équipements, et d'observer l'historique de maintenance de l'actif (les 50 dernières tâches préventives seront affichées).

Le code étant public, il peut être lu à partir de n'importe quelle application ou appareil et ne nécessite aucun type d'enregistrement ou de dépendance à un compte Fracttal.

Note : Cette fonctionnalité a été complétée par l'addon portail invité qui permet à un utilisateur non enregistré dans Fracttal de créer des demandes de travail.

Processus de mise en place de codes QR publics

Pour générer un code QR public, il suffit de se rendre dans l'onglet général de l'actif que vous souhaitez configurer, puis de se rendre spécifiquement dans le champ intitulé "QR public".

Equipment			~ JC ~
- FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - F	A 22222.0111.07		Save
	22222.0111.07	110v	
	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Barcode		Priority
Out of Service: No.	Type Group 1 ALT ~ X 21 BTU	~ X	Group 2 1080p ~ X
Out of Service: No	Supplier Jonas Consult	~ X	Purchase date
G General	Hours of average daily use24:00		○ Visible to all
🚍 Custom Form	Dianad Maintananco		
Nealth Status	(B)		~
Financial	- Public QR		
🐯 Third Parties	It only allows to add the valid format of Qr Public (https://one.fracttal.com/qr/xxx)		୍ତି
🎇 Spare Parts and Supplies	Notes		

Une fois arrivé, vous devez cliquer sur le bouton d'options que vous trouverez dans ce champ, où deux options seront affichées :

• **Générer** : Option permettant de générer un ULR unique composé de "<u>https://one.fracttal.com/qr/</u>" suivi d'un code d'identification UUID standard. • **Ouvrir :** Option qui vous permet d'ouvrir l'URL publique associée au portail invité de l'actif.

Equipment			🕫 🔗 🕒 ~
FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA -	FA 22222.0111.07		Save
	22222.0111.07	110v	
	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Barcode		Priority
0	Type Group 1 ALT ~ X	~ X	Group 2 1080p ~ X
Out of Service: No Enabled	Jonas Consult	~ X	Purchase date
G General	Hours of average daily use		Visible to all
🚍 Custom Form	- Planned Maintenance		
Nealth Status			~
(\$) Financial	Public QR		
တ္တိ Third Parties	It only allows to add the valid format of Or Public (https://one_fracttal.com/or/you)		(6) (0)
💥 Spare Parts and Supplies	Notes		

Une fois les options affichées, il suffit de cliquer sur "Générer" pour que le système crée automatiquement l'URL du code QR public.

Assets Equipment			🧈 🗶 🗸 🗸
FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - I	FA 22222.0111.07		B Save
	22222.0111.07	110v	
	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Barcode	Priority	~
	Group 1	Group 2	
Out of Service: No	ALI ~ X ZIBIU	~ X 1080p	~ X
Enabled	Supplier Jonas Consult	~ × Purchase date 2025-03-27	
(i) Information You have pending changes to save!	Hours of average daily use24:00	Visible to all	
	Planned Maintenance		
General			~
🚍 Custom Form	Public QR		69
Health Status	It only allows to add the valid format of Qr Public (https://one.fracttal.com/qr/xxx)		ون G Generate
(§) Financial	Notes		C Open

Equipment			~ JC ×
FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA	22222.0111.07		Save
	22222.0111.07	110v	
	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO B	arcode	Priority ~
	C Type	roup 1	Group 2
	ALT ~ X 2	1 BTU ~ X	1080p ~ ×
Out of Service: No	Supplier		Purchase date
Enabled	Jonas Consult	~ X	2025-03-27
General	Hours of average daily use		Visible to all
	24:00		
🚍 Custom Form	Planned Maintenance		
Health Status	S Praine Maintenance		~
(1) Financial	- Public QR		
🝪 Third Parties	https://one.fracttal.com/qr/ec917ef1-6609	I-4b8a-a38e-d47918d688a9	ရော (စစ္)
🎇 Spare Parts and Supplies	It only allows to add the valid format of Qr Public (https://one.fracttal.c	om/qr/xxx)	

Cliquez ensuite sur le bouton "Enregistrer" pour conserver toutes les modifications apportées aux paramètres QR.

Equipment				F	🔗 JC ~
FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - F	A 22222.0111.07				Save
	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	Barcode		Priority	~
	ALT ~ X	Group 1 21 BTU	~ X	Group 2	~ X
Out of Service: No Enabled	Supplier Jonas Consult		~ X	Purchase date	
	Hours of average daily use 24:00			Visible to all	
i Information	- Planned Maintenance				
You have pending changes to save:	୍ ଫ୍ର				~
General	- Public QR				
🚍 Custom Form	https://one.fracttal.com/qr/21d02514	-ed36-41eb-82f4-4ce547603a	ae2		୍ଚେ
🔂 Health Status	It only allows to add the valid format of Qr Public (https://one.f	racttal.com/qr/xxx)			
(1) Financial	Notes -				

Enfin, si vous souhaitez consulter le portail des invités associé au bien en question, il vous suffit de cliquer sur "Ouvrir" pour ouvrir une nouvelle fenêtre avec le portail des demandes publiques.

FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA -	FA 22222.0111.07				
					Save
	22222.0111.07		110v		
	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	Barcode		Priority	~
	ALT ~	X Group 1 21 BTU	~ X	Group 2 1080p	~ X
Out of Service: No Enabled	Supplier Jonas Consult		~ X	Purchase date	
Information You have pending changes to save!	Hours of average daily use24:00			○ Visible to all	
G General	Planned Maintenance				~
🚍 Custom Form	Public QR	1d02514-ed36-41eb-82f4-4d	ce547603ae2		60
Health Status	It only allows to add the valid format of Qr Public	c (https://one.fracttal.com/qr/xxx)			 Generate Open
	FRUNIV { MON-FA-00	001 } MONTADORA - FA 22222.	0111.07		
	ION-FA-0001				
	Fracttal/				
FI	^{aker}				
0:	odel				
2	erial				
	roup 1				
2 _ 0	roup 2				
10	080p				
В	arcode				

Remarque :

Pour générer l'image du code QR, il convient d'utiliser un générateur de code QR, de préférence au moyen de l'URL créée, qui doit ensuite être imprimée pour être installée sur l'actif souhaité.

Chaque demande envoyée par l'intermédiaire de ce portail aura un statut qui permettra de différencier les demandes provenant de cette fonctionnalité, de sorte qu'elles pourront être supprimées au cas où des demandes seraient générées qui n'ont pas de sens pour le service fourni.

Si vous souhaitez lier l'URL du portail des visiteurs au code QR interne de l'actif, vous devez saisir cette URL dans le champ "Barcode"...

Equipment			~ OL 😵 🚯
FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - F	A 22222.0111.07		Save
	22222.0111.07	110v	
	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Barcode		Priority
(interference in the	Type Group 1 ALT ~ X 21 BTU	~ X	Group 2 1080p ~ X
Out of Service: No Enabled	Supplier Jonas Consult	~ X	Purchase date2025-03-27
G General	Hours of average daily use24:00		Visible to all
🚍 Custom Form	- Planned Maintenance		
🔂 Health Status	(B)		~
(\$) Financial	- Public QR		
😂 Third Parties	https://one.fracttal.com/qr/ec917ef1-6609-4b8a-a	38e-d47918d688a9	69 69
💥 Spare Parts and Supplies	Notes		

Nous pouvons également associer l'URL de l'invité au code QR interne du bien depuis l'application mobile en nous connectant, pour ce faire, nous devons aller dans le champ "Barcode" et cliquer sur l'option de lecture du code QR, une fois que nous avons cliqué, le lecteur s'ouvre, nous lisons le code QR et l'URL est automatiquement enregistrée, puis nous terminons en cliquant sur SAVE.



Equipment
← General
Supplier
Jonas Consult ~ X
Purchase date
2025-03-27
Hours of average daily use
24:00
Visible to all Planned Maintenance
<u>ଞ୍</u>
Public QR
https://one.fracttal.com/qr/ec917ef1-i
It only allows to add the valid format of Qr Public (https://one.fracttal.com/qr/xxx)
Notes

Lorsque le code QR est scanné, le portail s'ouvre et affiche en bas de page chacune des tâches planifiées qui ont été exécutées pour ce bien. Il est également possible d'effectuer des demandes de travail pour l'actif en question.

• Fracttalone	English 👻	C
General asset in	nformation	
MON-FA-0001		
// Fracttal/		
- Maker		ן
FRONIV		
- Model		
00011142		
Serial		+
- Group 1		
Requester information		
correo corporativo		
Registre su ticket *		
Registre su ticket maximum allowed	200 characters	
FRUNIV { MON-FA-0	001 } MON 문란	
Group	ſ	

Privacidade - Ter