


Como partilhar e importar um Plano de Manutenção?

help2.fracttal.com/hc/pt-pt/articles/25062335123341-Como-partilhar-e-importar-um-Plano-de-Manutenção

Partilhar:

Para partilhar uma lista de planos de manutenção, basta seleccionar a lista de planos de manutenção e depois clicar na opção "Partilhar Plano de Manutenção" e o sistema irá gerar um código de importação que pode ser partilhado com uma base diferente no Fracttal.



Tarefas
Manutenção Programada

Q Pesquisar... Versão anterior ↩

(1) Seleccionado

Descripción	Tareas asociadas	Activos vinculados	Limitar Acceso a Esta Localización
<input type="checkbox"/> 01 Plan de maintenance-TRACTEUR_ARMTOP_STARTAIR	1	2	// Luminosos Alcaino prub1/
<input type="checkbox"/> 01. PLAN MANTTO. HPU BOCATOMA	3	1	// ANDEAN POWER/
<input checked="" type="checkbox"/> abot - banda transportadora	6	1	//
<input type="checkbox"/> ACOPLADOR	3	2	//
<input type="checkbox"/> AC PR M - newrest	4	2	// Newrest/ Angola/
<input type="checkbox"/> AC PR M - newrest	4	0	//
<input type="checkbox"/> [AEVO] PLANO DE MANUTENÇÃO - INVERSORES	3	4	// Aevo/
<input type="checkbox"/> AIRE SPLIT NO ENFRIA	2	3	// PRUEBAS NEWREST CHILE -BOLIVIA/ Planta ECL/
<input type="checkbox"/> A Plano de manutenção Gerador	7	1	//
<input type="checkbox"/> ASISTENCIAS PARA CLIENTES	5	2	//
<input type="checkbox"/> ASISTENCIAS PARA CLIENTES	5	0	//
<input type="checkbox"/> BALL MILL INSPECTION PLAN	7	0	//
<input type="checkbox"/> banda transportadora	1	1	//

Mostrando 50 de 1010

(1) Seleccionado

Descripción	Tareas asociadas	Activos vinculados	Limitar Acceso a Est
<input type="checkbox"/> 01 Plan de maintenance-TRACTEUR_ARMTOP_STARTAIR	1	2	// Luminosos Alcain
<input type="checkbox"/> 01. PLAN MANTTO. HPU BOCATOMA	3	1	// ANDEAN POWER/
<input checked="" type="checkbox"/> abot - banda transportadora	6	1	//
<input type="checkbox"/> ACOPLADOR	3	2	//
<input type="checkbox"/> AC PR M - newrest	4	2	// Newrest/ Angola/
<input type="checkbox"/> AC PR M - newrest	4	0	//
<input type="checkbox"/> [AEVO] PLANO DE MANUTENÇÃO - INVERSORES	3	4	// Aevo/
<input type="checkbox"/> AIRE SPLIT NO ENFRIA	2	3	// PRUEBAS NEWREST CHILE -BOLIVIA/ Planta ECL/
<input type="checkbox"/> A Plano de manutenção Gerador	7	1	//
<input type="checkbox"/> ASISTENCIAS PARA CLIENTES	5	2	//
<input type="checkbox"/> ASISTENCIAS PARA CLIENTES	5	0	//
<input type="checkbox"/> BALL MILL INSPECTION PLAN	7	0	//
<input type="checkbox"/> banda transportadora	1	1	//

Mostrando 50 de 1010

- Abrir PDF
- Exportar
- Exportar em Lote
- Clonar Manutenção Programada
- Partilhar Plano de Manutenção**
- Importar Planos de Manutenção
- Atualizar Custos

(1) Seleccionado

Descripción	Tareas asociadas	Activos vinculados	Limitar Acceso a Est
<input type="checkbox"/> 01 Plan de maintenance-TRACTEUR_ARMTOP_STARTAIR	1	2	// Luminosos Alcain
<input type="checkbox"/> 01. PLAN MANTTO. HPU BOCATOMA	3	1	// ANDEAN POWER/
<input checked="" type="checkbox"/> abot - banda transportadora	6	1	//
<input type="checkbox"/> ACOPLADOR	3	2	//
<input type="checkbox"/> AC PR M - newrest	4	2	// Newrest/ Angola/
<input type="checkbox"/> AC PR M - newrest	4	0	//
<input type="checkbox"/> [AEVO] PLANO DE MANUTENÇÃO - INVERSORES	3	4	// Aevo/
<input type="checkbox"/> AIRE SPLIT NO ENFRIA	2	3	// PRUEBAS NEWREST CHILE -BOLIVIA/ Planta ECL/
<input type="checkbox"/> A Plano de manutenção Gerador	7	1	//
<input type="checkbox"/> ASISTENCIAS PARA CLIENTES	5	2	//
<input type="checkbox"/> ASISTENCIAS PARA CLIENTES	5	0	//
<input type="checkbox"/> BALL MILL INSPECTION PLAN	7	0	//
<input type="checkbox"/> banda transportadora	1	1	//

Mostrando 50 de 1010

Copie este código para importar para a empresa destino


`e8841506-bf93-4450-b97c-f51bc893c913`

Copiar Código

- Abrir PDF
- Exportar
- Exportar em Lote
- Clonar Manutenção Programada
- Partilhar Plano de Manutenção
- Importar Planos de Manutenção
- Atualizar Custos

Importar:

Uma vez copiado o código, só tem de introduzir o código de importação na outra base de dados do Fractal onde deseja importar os planos de manutenção, para que esta seja finalmente adicionada ao sistema.



The screenshot displays a web application interface for managing maintenance tasks. At the top, there is a navigation bar with a menu icon, the text "Tarefas Manutenção Programada", a search bar labeled "Pesquisar...", and a "Versão anterior" link. Below the navigation bar, a table lists maintenance plans. The table has columns for "Descripción", "Tareas asociadas", "Activos vinculados", and "Limitar Acceso a Est". One row, "abot - banda transportadora", is selected. A context menu is open over this row, listing actions such as "Abrir PDF", "Exportar", "Exportar em Lote", "Clonar Manutenção Programada", "Partilhar Plano de Manutenção", "Importar Planos de Manutenção" (highlighted with a red box), and "Atualizar Custos". At the bottom of the table, it says "Mostrando 50 de 1010".

Descripción	Tareas asociadas	Activos vinculados	Limitar Acceso a Est
<input type="checkbox"/> 01 Plan de maintenance-TRACTEUR_ARMTOP_STARTAIR	1	2	// Luminosos Alcaín
<input type="checkbox"/> 01. PLAN MANTTO. HPU BOCATOMA	3	1	// ANDEAN POWER/
<input checked="" type="checkbox"/> abot - banda transportadora	6	1	//
<input type="checkbox"/> ACOPLADOR	3	2	//
<input type="checkbox"/> AC PR M - newrest	4	2	// Newrest/ Angola/
<input type="checkbox"/> AC PR M - newrest	4	0	//
<input type="checkbox"/> [AEVO] PLANO DE MANUTENÇÃO - INVERSORES	3	4	// Aevo/
<input type="checkbox"/> AIRE SPLIT NO ENFRIA	2	3	// PRUEBAS NEWREST CHILE -BOLIVIA/ Planta ECL/
<input type="checkbox"/> A Plano de manutenção Gerador	7	1	//
<input type="checkbox"/> ASISTENCIAS PARA CLIENTES	5	2	//
<input type="checkbox"/> ASISTENCIAS PARA CLIENTES	5	0	//
<input type="checkbox"/> BALL MILL INSPECTION PLAN	7	0	//
<input type="checkbox"/> banda transportadora	1	1	//

(1) Selecionado

Descripción	Tareas asociadas	Activos vinculados
<input type="checkbox"/> 01 Plan de maintenance-TRACTEUR_ARMTOP_STARTAIR	1	2
<input type="checkbox"/> 01. PLAN MANTTO. HPU BOCATOMA	3	1
<input checked="" type="checkbox"/> abot - banda transportadora	6	1
<input type="checkbox"/> ACOPLADOR	3	2
<input type="checkbox"/> AC PR M - newrest	4	2
<input type="checkbox"/> AC PR M - newrest	4	0
<input type="checkbox"/> [AEVO] PLANO DE MANUTENÇÃO - INVERSORES	3	4
<input type="checkbox"/> AIRE SPLIT NO ENFRIA	2	3
<input type="checkbox"/> A Plano de manutenção Gerador	7	1
<input type="checkbox"/> ASISTENCIAS PARA CLIENTES	5	2
<input type="checkbox"/> ASISTENCIAS PARA CLIENTES	5	0
<input type="checkbox"/> BALL MILL INSPECTION PLAN	7	0
<input type="checkbox"/> banda transportadora	1	1

Mostrando 50 de 1010

Introduza o código do plano partilhado

e8841506-bf93-4450-b97c-f51bc893c913

Colar Código

Importar Planos de Manutenção