

Configuración de QR publico

help.fracttal.com/hc/es-es/articles/25066708725517-Configuración-de-QR-publico

En Fracttal puedes crear códigos QR públicos que permiten a cualquier usuario, sin necesidad de registro, consultar el historial de mantenimiento de los equipos (**últimas 50 tareas preventivas**).

Al ser público, el código se puede leer desde cualquier dispositivo o aplicación, sin requerir cuenta en Fracttal.

Proceso para configurar códigos QR públicos

Para generar un código QR público, solo se debe ingresar a la ficha general del activo al que deseas configurar y luego ir específicamente al campo llamado “QR Público”.

The screenshot shows the configuration page for an asset named 'FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA 22222.0111.07'. The interface includes a sidebar with navigation options: General, Custom Form, Health Status, Financial, Third Parties, and Spare Parts and Supplies. The main content area contains various configuration fields. The 'Public QR' field is highlighted with a red border. Below this field, a small text note reads: 'It only allows to add the valid format of Qr Public (https://one.fracttal.com/qr/xxx)'. The 'Public QR' field itself contains a QR icon and a dropdown arrow.

Una vez allí, debes hacer clic en el botón de opciones que encontraras en dicho campo, donde se desplegaran dos opciones:

- **Generar:** Opción que permite generar una ULR única compuesta por “<https://one.fracttal.com/qr/>” seguida de un código UUID de identificación estándar.
- **Abrir:** Opción que permite abrir la URL pública asociada al portal de invitados del activo.

FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA 22222.0111.07

Save



Out of Service: No
Enabled

General

Custom Form

Health Status

Financial

Third Parties

Spare Parts and Supplies

Serial
22222.0111.07

Version
110v

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Barcode

Priority

Type

ALT

Group 1

21 BTU

Group 2

1080p

Supplier

Jonas Consult

Purchase date

2025-03-27

Hours of average daily use

24:00

Visible to all

Planned Maintenance



Public QR



It only allows to add the valid format of Qr Public (<https://one.fractal.com/qr/xxx>)

Notes

Una vez desplegada las opciones, solo se debe hacer clic en “Generar” para que el sistema cree automáticamente la URL del código QR público.

FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA 22222.0111.07

Save



Out of Service: No
Enabled

Information
You have pending changes to save!

General

Custom Form

Health Status

Financial

22222.0111.07

110v

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Barcode

Priority

Type

ALT

Group 1

21 BTU

Group 2

1080p

Supplier

Jonas Consult

Purchase date

2025-03-27

Hours of average daily use

24:00

Visible to all

Planned Maintenance



Public QR

It only allows to add the valid format of Qr Public (<https://one.fractal.com/qr/xxx>)

Notes

Generate
Open

FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA 22222.0111.07

Save



Out of Service: No
Enabled

General

Custom Form

Health Status

Financial

Third Parties

Spare Parts and Supplies

22222.0111.07

110v

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Barcode

Priority

Type

ALT

Group 1

21 BTU

Group 2

1080p

Supplier

Jonas Consult

Purchase date

2025-03-27

Hours of average daily use

24:00

Visible to all

Planned Maintenance



Public QR

<https://one.fractal.com/qr/ec917ef1-6609-4b8a-a38e-d47918d688a9>

It only allows to add the valid format of Qr Public (<https://one.fractal.com/qr/xxx>)


Notes

Luego, se debe hacer clic en el botón de "Guardar" para mantener todos los cambios realizados a la configuración del QR.

Assets
Equipment

FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA 22222.0111.07

Save


Out of Service: No
Enabled

Information
You have pending changes to save!

General
Custom Form
Health Status
Financial

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO _____ Barcode _____ Priority _____
Type: ALT Group 1: 21 BTU Group 2: 1080p
Supplier: Jonas Consult Purchase date: 2025-03-27
Hours of average daily use: 24:00 Visible to all
Planned Maintenance _____
Public QR: <https://one.fracttal.com/qr/21d02514-ed36-41eb-82f4-4ce547603ae2>
It only allows to add the valid format of Qr Public (https://one.fracttal.com/qr/xxx)
Notes _____

Finalmente, si deseas visualizar el portal de invitados asociado al activo en cuestión solo debes hacer clic en "Abrir" para que se abra una nueva ventana con dicho portal público de solicitudes.

FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA 22222.0111.07

Save



Out of Service: No
Enabled

Information
You have pending changes to save!

General

Custom Form

Health Status

Financial

22222.0111.07

110v

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Barcode

Priority

Type

ALT

Group 1

21 BTU

Group 2

1080p

Supplier

Jonas Consult

Purchase date

2025-03-27

Hours of average daily use

24:00

Visible to all

Planned Maintenance



Public QR

<https://one.fracttal.com/qr/21d02514-ed36-41eb-82f4-4ce547603ae2>


It only allows to add the valid format of Qr Public (https://one.fracttal.com/qr/xxx)

Notes

Generate

Open

General asset information



FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA 22222.0111.07

Code

MON-FA-0001

Is part of

// Fractal/

Maker

FRUNIV

Model

05011142

Serial

22222.0111.07

Group 1

21 BTU

Group 2

1080p

Barcode

Type

ALT



Nota:

- Para generar la imagen del código QR, se debe usar un generador de códigos QR de preferencia por medio de la URL creada, posterior se deberá imprimir para poder instalar en el activo deseado.
- Toda solicitud que sea enviada por este portal tendrá un estado que permite diferenciar cuales solicitudes vienen de esta funcionalidad, de manera que podrán ser eliminadas en caso de que se generen solicitudes que no tengan sentido para el servicio prestado.

Assets
Equipment

FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA 22222.0111.07

Save

Out of Service: No
Enabled

General
Custom Form
Health Status
Financial
Third Parties
Spare Parts and Supplies

Serial: 22222.0111.07

Capacity: 110v

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: _____ Barcode: _____ Priority: _____

Type: ALT Group 1: 21 BTU Group 2: 1080p

Supplier: Jonas Consult Purchase date: 2025-03-27

Hours of average daily use: 24:00 Visible to all


Planned Maintenance: _____

Public QR: <https://one.fracttal.com/qr/ec917ef1-6609-4b8a-a38e-d47918d688a9>


It only allows to add the valid format of Qr Public (https://one.fracttal.com/qr/xxx)

Notes: _____

También podremos asociar la URL de invitados con el código QR interno del activo desde la aplicación móvil ingresando, para ello debemos ir al campo de “Código de Barras” y hacer clic en la opción de lectura de código QR, una vez se haya dado clic se abrirá el lector, leemos el QR y automáticamente se registrara la URL y finalizamos dando en GUARDAR.



FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - ...



Out of Service: No

Enabled

 Write NFC

 General >


 Custom Form >

 Health Status >

 Financial >

 Third Parties >

 Group De 



Supplier

Jonas Consult



Purchase date

2025-03-27

Hours of average daily use

24:00



Visible to all

Planned Maintenance



Public QR

<https://one.fracttal.com/qr/ec917ef1-1>



It only allows to add the valid format of Qr Public (
<https://one.fracttal.com/qr/xxx>)

Notes

Al detectar la lectura del código QR, se abrirá el portal donde se obtendrá visualizar en la parte inferior cada una de las tareas planificadas que se han venido ejecutando para este activo. Al igual, que se podrán realizar solicitudes de trabajo para el activo en cuestión.

General asset information



FRUNIV { MON-FA-0001 }

MONTADORA - FA 22222.0111.07

Code

MON-FA-0001

Is part of

// Fractal/

Maker

FRUNIV


Model

05011142

Serial

22222.0111.07

Group 1



Requester information

Nombre *

correo corporativo

Request information

Registre su ticket *

Registre su ticket maximum 200 characters
allowed

Equipo

Group

