

¿Cómo eliminar un medidor en Fractal One?

 help.fractal.com/hc/es-es/articles/37439287671693--Cómo-eliminar-un-medidor-en-Fractal-One

En Fractal One, los medidores contadores o acumuladores se utilizan para registrar lecturas de forma ascendente, acumulando los valores de mediciones previas. Un ejemplo sería el **horómetro** que registra las horas de operación de una máquina, o el **odómetro** que registra el kilometraje de un vehículo. A medida que estos medidores cumplen su propósito dentro del sistema, puede ser necesario eliminarlos en determinadas situaciones.

Un medidor es un instrumento o dispositivo que cuantifica y registra el valor de una magnitud física o química. Ejemplos comunes incluyen la medición de volumen de líquidos o gases, el consumo de electricidad, la presión, la temperatura, entre otros.

Pasos para eliminar un medidor

1. Acceder al módulo de monitoreo

Desde el menú principal, accede al módulo de Monitoreo y luego selecciona el submódulo Medidores. Allí podrás ver todos los medidores asociados a tus activos, permitiéndote gestionar y eliminar aquellos que ya no sean necesarios.

Catalogs

Warehouses

Work Management

Monitoring

 Meters

 Fractal Sense


Dispatcher

Business Intelligence

Cloud Disk

Requests

Online help



2. Seleccionar el medidor a eliminar

Navega por la lista de medidores y selecciona el medidor que deseas eliminar. Por ejemplo, si tienes un **medidor horómetro** en un equipo que ya no es necesario, selecciona ese medidor.



List

Advanced



☐	Is part of	Description Sensor / Meter	Enabled	Se
☐	{ C.J-VRF01-EVAP1 } EVAPORADORA-01 VRF01	Horometro Evaporador 01	Yes	
☐	{ ACT.LOC-0001 } Fracttal	Horómetro-HC	Yes	

Showing 2 of 2



3. Eliminar el medidor

Haz clic en el medidor seleccionado y en el menú desplegable, elige la opción "Eliminar".

Monitoring
Meters

JC

←

(1) Selected

Is part of

Description Sensor / Meter

Enabled

Sen

{ CJ-VRF01-EVAP1 } EVAPORADORA-01 VRF01

Horometro Evaporador 01

Yes

{ ACT.LOC-0001 } Fracttal

Horómetro-HC

Yes

Showing 2 of 2

Se te pedirá que confirmes la eliminación. Asegúrate de que realmente deseas eliminar el medidor, ya que esta acción no se puede revertir.

Monitoring
Meters

JC

←

(1) Selected

Is part of

Description Sensor / Meter

Enabled

Sen

{ CJ-VRF01-EVAP1 } EVAPORADORA-01 VRF01

Horometro Evaporador 01

Yes

{ ACT.LOC-0001 }

Yes

Showing 2 of 2

Confirm

Are you sure you want to delete this record?

Cancel

Yes

¿Es posible desactivar un medidor?

Sí, es posible desactivar un medidor dentro de la vista **general** del dispositivo deseado.

The screenshot shows the 'Monitoring Meters' section of the Fractal One interface. On the left, a sidebar lists navigation options: General, Dashboard, Readings, Alarms - Tasks Triggers, and Linked elements. The 'General' tab is selected. At the top of the main panel, there is a toggle switch labeled 'Enabled' which is currently turned on (blue). Below this, the configuration details for the meter 'Extintor' are shown. These include: 'Depends on another meter' set to an empty field, 'Is part of' set to '{ ACT.LOC-0001 } Fractal', 'Description Sensor / Meter' set to 'Extintor', 'Unit' set to 'Celsius', and 'Minimum value' and 'Maximum value' both set to '0'. There is also a checkbox labeled 'Isn't a Counter / not Accumulator' which is currently unchecked. At the top right of the main panel, there are buttons for 'AI Agent' and 'Save'.

Nota: Al desactivarlo, el medidor dejará de registrar nuevas lecturas, pero su historial de datos permanecerá disponible para futuras consultas. La desactivación es **irreversible**.

¿Cuándo no es posible eliminar un medidor?

En algunos casos, **Fractal One** no permitirá la eliminación de un medidor si está vinculado a tareas pendientes o en ejecución, o si está asociado a actividades o informes activos. En estos casos, deberás completar o desvincular las tareas y asegurarte de que el medidor no esté involucrado en ningún proceso activo antes de proceder con la eliminación.