

# Manutenção aninhada

---

 [help.fractal.com/hc/pt-br/articles/25155850945037-Manutenção-aninhada](https://help.fractal.com/hc/pt-br/articles/25155850945037-Manutenção-aninhada)

A manutenção aninhada é um add-on que ajuda a organizar tarefas repetitivas, como as realizadas em um veículo (troca de óleo, inspeção dos freios, troca de filtros, etc.).

Esse add-on permite programar cada tarefa para ser executada no momento certo dentro de um ciclo de manutenção maior. Além disso, permite ajustar os recursos e suprimentos necessários para cada repetição, garantindo uma manutenção eficiente e sem sobreposições.





## Exemplo:

---

Imagine que você precisa realizar a manutenção de um caminhão, e há três tarefas principais:

- Troca de óleo a cada 5.000 km.
- Inspeção dos freios a cada 10.000 km.
- Troca de filtros a cada 20.000 km.

Com o manutenção anidado, você pode programar essas tarefas para que, quando chegar a 20.000 km, todas sejam feitas juntas (troca de óleo, inspeção dos freios e troca de filtros). Dessa forma, você evita a repetição de trabalhos desnecessários e otimiza o tempo de manutenção.



**Para obter mais informações, consulte os seguintes artigos**

[Como funcionam as iterações de sub-tarefas?](#)

[Como configurar os recursos por iterações?](#)