

Como imprimir o QR Code e a ficha de um ativo?

help2.fractal.com/hc/pt-pt/articles/25191316183693-Como-imprimir-o-QR-Code-e-a-ficha-de-um-ativo

Para imprimir qualquer uma destas opções, o(s) ativo(s) deve(m) primeiro ser selecionado(s).

The screenshot shows the 'Ativos Equipamentos' (Assets Equipment) page. At the top, there is a search bar labeled 'Pesquisar...' and a 'Versão anterior' (Previous version) button. Below the search bar, there is a navigation bar with 'Lista' (List) and 'Árvore' (Tree) options. The main content is a table of assets with columns: Description, Enabled, Out of Service, Código, Group 1, Hours of average daily use..., and Plan. The first row is selected, and a context menu is visible over it, showing options like 'Imprimir' (Print) and 'Imprimir QR' (Print QR). The table contains 12 rows of data.

Description	Enabled	Out of Service	Código	Group 1	Hours of average daily use...	Plan
{ 0000-4 } VENTILADOR MECANICO MAQUET CRITICAL CARE	Não	Não	0000-4	CLASE 1	24:00	
{ 000-2 } VENTILADOR MECANICO ARYZTA	Sim	Sim	000-2	CLASE 1	24:00	PLA
{ 000-3 } VENTILADOR MECANICO ARYZTA	Sim	Não	000-3	CLASE 1	24:00	PLA
{ 001-01 } MAQUINA DE EMPAQUE	Não	Não	001-01		24:00	
{ 001-02 } MAQUINA DE EMPAQUE	Sim	Não	001-02		24:00	
{ 001235 } Carro Ford	Sim	Não	001235		24:00	
{ 01APO1001 } TURBINA G1 ANDRYZ	Sim	Não	01APO1001		24:00	
{ 01APO1002 } GOBERNADOR DE TURBINA	Sim	Não	01APO1002		24:00	
{ 05 } BEBEDOURO - JOÃO LUCAS	Sim	Não	05		24:00	PLA
{ 1213 } MAQUINA PRINCIPAL	Sim	Não	1213		24:00	
{ 1214 } Break principal Eafit Idiomas Emerson	Sim	Não	1214	Suministro	24:00	Man
{ 123123 } Vehículo Consignaciones Bertolaza	Sim	Não	123123		24:00	MTT

Mostrando 100 de 3120

Uma vez realizada a seleção, deve ser exibido o menu de opções adicionais e clicar em "Imprimir" ou "Imprimir QR", conforme o caso.

(1) Selecionado

Lista Árvore

Description	Enabled	Out of Service	Código	Group 1	Hours of average daily use...	Plan
<input checked="" type="checkbox"/> { 0000-4 } VENTILADOR MECANICO MAQUET CRITICAL CARE	Não	Não	0000-4	CLASE 1	24:00	
<input type="checkbox"/> { 000-2 } VENTILADOR MECANICO ARYZTA	Sim	Sim	000-2	CLASE 1	24:00	PLA
<input type="checkbox"/> { 000-3 } VENTILADOR MECANICO ARYZTA	Sim	Não	000-3	CLASE 1	24:00	PLA
<input type="checkbox"/> { 001-01 } MAQUINA DE EMPAQUE	Não	Não	001-01		24:00	
<input type="checkbox"/> { 001-02 } MAQUINA DE EMPAQUE	Sim	Não	001-02		24:00	
<input type="checkbox"/> { 001235 } Carro Ford	Sim	Não	001235		24:00	
<input type="checkbox"/> { 01APO1001 } TURBINA G1 ANDRYZ	Sim	Não	01APO1001		24:00	
<input type="checkbox"/> { 01APO1002 } GOBERNADOR DE TURBINA	Sim	Não	01APO1002		24:00	
<input type="checkbox"/> { 05 } BEBEDOURO - JOÃO LUCAS	Sim	Não	05		24:00	PLA
<input type="checkbox"/> { 1213 } MAQUINA PRINCIPAL	Sim	Não	1213		24:00	
<input type="checkbox"/> { 1214 } Break principal Eafit Idiomas Emerson	Sim	Não	1214	Suministro	24:00	Man
<input type="checkbox"/> { 123123 } Vehiculo Consignaciones Bertolaza	Sim	Não	123123		24:00	MTT

Mostrando 100 de 3120

(1) Selecionado

Lista Árvore

Description	Enabled	Out of Service	Código	Group 1	Hours of average daily use...	Plan
<input checked="" type="checkbox"/> { 0000-4 } VENTILADOR MECANICO MAQUET CRITICAL CARE	Não	Não	0000-4	CLASE 1	24:00	
<input type="checkbox"/> { 000-2 } VENTILADOR MECANICO ARYZTA	Sim	Sim	000-2	CLASE 1	24:00	
<input type="checkbox"/> { 000-3 } VENTILADOR MECANICO ARYZTA	Sim	Não	000-3	CLASE 1	24:00	
<input type="checkbox"/> { 001-01 } MAQUINA DE EMPAQUE	Não	Não	001-01		24:00	
<input type="checkbox"/> { 001-02 } MAQUINA DE EMPAQUE	Sim	Não	001-02		24:00	
<input type="checkbox"/> { 001235 } Carro Ford	Sim	Não	001235		24:00	
<input type="checkbox"/> { 01APO1001 } TURBINA G1 ANDRYZ	Sim	Não	01APO1001		24:00	
<input type="checkbox"/> { 01APO1002 } GOBERNADOR DE TURBINA	Sim	Não	01APO1002		24:00	
<input type="checkbox"/> { 05 } BEBEDOURO - JOÃO LUCAS	Sim	Não	05		24:00	PLA
<input type="checkbox"/> { 1213 } MAQUINA PRINCIPAL	Sim	Não	1213		24:00	
<input type="checkbox"/> { 1214 } Break principal Eafit Idiomas Emerson	Sim	Não	1214	Suministro	24:00	Man
<input type="checkbox"/> { 123123 } Vehiculo Consignaciones Bertolaza	Sim	Não	123123		24:00	MTT

Mostrando 100 de 3120

- Abrir PDF
- Exportar
- Exportar em Lote
- Imprimir QR
- Importar
- Eliminar Dados Importados
- Configuração de Campos
- Clonar Ativo
- Editar em Lote

Quando clicar, o sistema irá mostrar uma nova janela em formato PDF com a informação a ser impressa ou descarregada.

← Pré-visualização

Tamanho do Papel

Carta (215,9 x 279,4) mm ▾

↓ Guardar

🖨️ Imprimir



FRACCTAL - Activación

CNPJ: 123456789

Catálogo de Ativos

Equipamentos



Data: 2024-03-20

14224

1



{ 0000-4 } VENTILADOR MECANICO MAQUET CRITICAL CARE

Dados Gerais

NOMBRE DE EQUIPO: VENTILADOR MECANICO

FABRICANTE: MAQUET CRITICAL CARE

MODELO: TE-171

NÚMERO DE SERIAL: 71018

OTRO 1: 2500 RPM

OTRO 2: CORDINADORA DE UCI

CÓDIGO: 0000-4

CÓDIGO DE BARRAS: 01001018271_23469485_30048728

PRIORIDADE: Muito Alta

TIPO: ANESTESIA

CLASSIFICAÇÃO 1: CLASE 1

CLASSIFICAÇÃO 2: SOPORTE DE VIDA

MANUTENÇÃO PROGRAMADA:

NOTAS: Equipo refurbish

CAMPOS PERSONALIZADOS

Nome Do Campo	Valor
Operario jornada AM	Elkin Alfonso Montoya Pérez
Operario jornada PM	Héctor Montoya

Financeiro

CENTRO DE CUSTO: 622.14 ()	ORÇAMENTO: EQUIPOS ()
DATA DE INÍCIO: 2010-10-01	DEPRECIACIÓN ANUAL: 5 %
CUSTO TOTAL: 30000000	VALOR DE SUBSTITUIÇÃO: 32000000



Nota: É importante mencionar que a impressão de QR Codes é uma opção simples disponibilizada pela aplicação e não é editável. No caso de requerer qualquer edição ou impressão especializada, deve seleccionar o ativo em questão e depois exportar o URL associado ao QR Code para que possa ser utilizado num software externo de edição e impressão de etiquetas.