

# Como adicionar uma nova leitura?

[help2.fracttal.com/hc/pt-br/articles/25021433347597-Como-adicionar-uma-nova-leitura](https://help2.fracttal.com/hc/pt-br/articles/25021433347597-Como-adicionar-uma-nova-leitura)

Para adicionar uma leitura diretamente no medidor, basta clicar no modulo Leituras.

The screenshot shows the configuration page for a 'Temperature DLW102 - Automóvil Aveo GT { DLW102 }' sensor. The interface includes a top navigation bar with 'Monitoramento' and 'Medidores' menus, and a user profile icon. The main content area is divided into a left sidebar and a main configuration panel. The sidebar contains a 'Habilitado' toggle switch and a 'detalhes' section with links for 'Geral', 'Painel de Controle', 'Leituras' (highlighted with a red box), 'Alarmes - Tarefas, Ativadores ...', and 'Elementos ligados'. The main configuration panel includes fields for 'Depende de outro medidor', 'Localização ou parte de', 'Descrição Sensor / Medidor', 'Serial', and 'Unidade'. A toggle switch for 'Não é um contador / não um acumulador' is also present.

Em seguida, no botão "+" deve ser clicada para que o sistema exiba uma janela de registro para a nova leitura.

← Temperature DLW102 - Automóvil Aveo GT { DLW102 }

Salvar

Habilitado

detalhes

-  Geral
-  Painel de Controle
-  Leituras
-  Alarmes - Tarefas, Ativadores ...
-  Elementos ligados

<input type="checkbox"/>	Data de adição	Data de Leitura	Leitura	Tarefas Ativas	Fonte
<input type="checkbox"/>	2024-03-11 20:53	2024-03-11 20:53	50 °C	Não	Manual
<input type="checkbox"/>	2024-03-11 20:53	2024-03-10 20:53	75 °C	Não	Manual
<input type="checkbox"/>	2024-03-11 20:53	2024-03-08 20:53	70 °C	Não	Manual
<input type="checkbox"/>	2024-03-11 20:53	2024-03-06 20:53	55 °C	Não	Manual
<input type="checkbox"/>	2024-03-11 20:53	2024-03-04 09:00	60 °C	Não	Manual

Mostrando 5 de 5



← Temperature DLW102 - Automóvil Aveo GT { DLW102 }

Habilitado

detalhes

-  Geral
-  Painel de Controle
-  Leituras
-  Alarmes - Tarefas, Ativadores ...
-  Elementos ligados

<input type="checkbox"/>	Data de adição	Data de Leitura	Leitura	Tarefas Ativas	Fonte
<input type="checkbox"/>	2024-03-11 20:53	2024-03-11 20:53	50 °C		
<input type="checkbox"/>	2024-03-11 20:53	2024-03-10 20:53	75 °C		
<input type="checkbox"/>	2024-03-11 20:53	2024-03-08 20:53	70 °C		
<input type="checkbox"/>	2024-03-11 20:53	2024-03-06 20:53	55 °C		
<input type="checkbox"/>	2024-03-11 20:53	2024-03-04 09:00	60 °C		

Mostrando 5 de 5

← NOVA LEITURA DO MEDIDOR 

Data  
2024-03-12 21:13

Leitura  
50

Leituras como histórico, não afeta os ativadores de tarefas

**Nota:** A opção "Leituras como histórico, não afetaos ativadores de tarefas" é usada para gravar leituras antigas sem afetar a ativação da tarefa porque, se a opção não for ativada, o sistema não permitirá gravar leituras menores do que a última leitura registrada no sistema.