

# ¿Qué información muestra un medidor?

[help2.fractal.com/hc/es-es/articles/24944466871053--Qué-información-muestra-un-medidor](https://help2.fractal.com/hc/es-es/articles/24944466871053--Qué-información-muestra-un-medidor)

Para ingresar a un medidor ya creado, solo se debe hacer clic sobre el mismo para que el sistema muestre una nueva ventana con todas las opciones que se ofrecen y en donde se cuenta con lo siguiente:

Monitoreo Medidores

Versión anterior

Odometro - Automóvil Aveo GT { DLW102 } Guardar

Habilitado

Detalles

- General
- Dashboard
- Lecturas
- Alarmas Activador de Tareas
- Elementos vinculados

Depende de otro medidor

Ubicado en ó es Parte de Automóvil Aveo GT { DLW102 }

Descripción Sensor / Medidor Odometro

Serial -

Unidad kilometros

Es Contador / Acumulador

Última lectura 15.238

Fecha 2024-03-01

Calcular Promedio

Automático

Promedio Mensual 0

Reiniciar Contador / Acumulador

- **General:** Pestaña en donde encontrarás la información básica asociada al medidor.
- **Dashboard:** Panel gráfico en donde se podrán visualizar rápidamente los registros del medidor, junto a sus valores promedios y acumulados.
- **Lectura:** Tabla en donde se muestran todos los históricos de lecturas registradas, fuente de la lectura y si la lectura activó alguna tarea.
- **Alarmas-Activador de Tareas:** Pestaña en donde se podrán visualizar las lecturas que han activado tareas, junto a su próxima activación.
- **Elementos vinculados:** Pestaña en donde se podrá ver en detalle a que plan está asociado el medidor, junto a sus respectivos activadores por lectura y por subtareas.

