


Como editar as tarefas num plano de manutenção?

help.fractal.com/hc/pt-pt/articles/24947323911821-Como-editar-as-tarefas-num-plano-de-manutenção

Para editar uma manutenção programada já existente, basta seleccionar o plano de manutenção em questão para que apareça a opção de edição.

Aceda ao menu principal e depois seleccione o módulo de "Tarefas". Em seguida, escolha a opção "Manutenção Programada" para gerir os planos associados aos ativos.



(1) Selected

Description	Linked Tasks	Linked Assets	Limit Acces to this location
<input type="checkbox"/> prueba	0	0	//
<input type="checkbox"/> Prueba	1	0	// Fractal/
<input checked="" type="checkbox"/> PRUEBA	1	0	// Fractal/
<input type="checkbox"/> prueba 1	1	1	// CENTRO COMERCIAL EL TESORO/
<input type="checkbox"/> PRUEBA 919202	0	0	//
<input type="checkbox"/> prueba análisis económico	1	0	//
<input type="checkbox"/> Prueba BK (motor de 125cc con registros ITV)	2	0	//
<input type="checkbox"/> Prueba BK (motor de 125cc Sin ITV)	2	0	//
<input type="checkbox"/> Prueba BK (motor de 50cc con registros de ITV)	2	0	//
<input type="checkbox"/> Prueba BK (motor de 50cc sin primera ITV)	2	0	//
<input type="checkbox"/> Prueba Israel	0	0	//

Showing 189 of 189

Ao clicar na opção de editar, o plano de manutenção será aberto e, depois, basta selecionar o campo que deseja modificar (Geral, Tarefas ou Ativos Associados) e guardar as alterações feitas.

← PRUEBA

📄 Save

Information
You have pending changes to save!

- General**
- Task Plans
- Assets Linked

Description
PRUEBA

Limit Acces to this location
📍 // Fractal/

Linked Tasks
1

Assets Linked
0