


# Filtres de travail personnalisés

[help2.fractal.com/hc/fr/articles/24886184898189-Filtres-de-travail-personnalisés](https://help2.fractal.com/hc/fr/articles/24886184898189-Filtres-de-travail-personnalisés)

Dans Fractal One, nous disposons de la fonctionnalité "Vues de travail personnalisées", un outil qui donne à chaque utilisateur le pouvoir de créer et de gérer des vues spécifiques. Ces vues stockent les colonnes pertinentes et les filtres appliqués, facilitant ainsi un accès efficace aux actifs gérés. Cette fonctionnalité permet non seulement de rationaliser l'interaction avec la plateforme, mais aussi de créer plusieurs vues de travail avec différents filtres et colonnes personnalisées. En outre, la possibilité de définir une vue favorite qui s'affiche automatiquement à l'entrée du module contribue à optimiser l'expérience de l'utilisateur.

## Comment créer une vue de travail personnalisée dans Fractal One ?

1. Voici le logiciel Fractal One 5.0.



2. Saisissez le module qui vous intéresse, dans lequel vous souhaitez effectuer votre vue de travail personnalisée.

The image shows a screenshot of the Fractal One dashboard. On the left, a navigation menu is overlaid, listing various modules. The 'Automatiser' module is highlighted with a red border. The main dashboard area displays several key performance indicators (KPIs) and charts. The top row shows '0' (with 'évision' below), '165' (with 'OT finalisé' below), and '66' (with 'Tâches en retard' below). The middle section features a donut chart for 'Pourcentage de conformité' at 50.9%. The bottom row shows '9' (with 'n arrêt' below), '106' (with 'Arrêts prévus' below), and '27' (with 'Arrêts non prévus' below). Two bar charts are also present: 'Ordres de travail' and 'Demandes d'intervention'.

**Navigation Menu (Left):**

- Catalogues
- Entrepôts
- Tâches
- Monitorer
- Automatiser**
- L'intelligence d'entreprise
- Disque virtuel
- Demandes

**Dashboard KPIs:**

- 0 (évision)
- 165 (OT finalisé)
- 66 (Tâches en retard)
- 9 (n arrêt)
- 106 (Arrêts prévus)
- 27 (Arrêts non prévus)


**Charts:**

- Ordres de travail:** Bar chart showing 324 (OTs Creadas), 165 (OTs Finalizadas), and 159 (OTs pendientes).
- Demandes d'intervention:** Bar chart showing 138 (Creado) and 46 (Soluconado).

**Other Elements:**

- Logo: Fractal One, Version: 5.0.00-rc.6
- Buttons: Début, Discussion, Support
- Footer: Commit: b3b543a, BuiltTime: 2024-02-24 00:02


3. Une fois à l'intérieur du module, cliquez sur l'icône illustrée dans l'image, en haut à droite (dans cet exemple, nous allons travailler dans le module catalogues/actifs/équipement).



The screenshot shows a web application interface for managing equipment. At the top, there is a navigation bar with the text "Actifs Équipements" and a search bar labeled "Chercher...". Below this is a table with the following columns: "Activé", "Hors service", "Description", "Code", "Code barre", "Priorité", and "Type". The table contains ten rows of equipment data. A red box highlights a gear icon in the top right corner of the table area, which is used for filtering or sorting the data. At the bottom left, it says "Affichage 10 sur 10" and at the bottom right, there is a blue circular button with a plus sign.

<input type="checkbox"/>	Activé	Hors service	Description	Code	Code barre	Priorité	Type
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Analyseur de vibrations { IME08 }	IME08			
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Caméra thermique infrarouge { IME09 }	IME09			
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement de finition { IME06 }	IME06			
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement de peinture { IME05 }	IME05			
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement d'inspection par ultrasons { IME07 }	IME07			
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Four de fusion { IME01 }	IME01			
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Machine de traitement thermique { IME02 }	IME02			
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Presse hydraulique { IME03 }	IME03			
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Presse hydraulique { IME099 }	IME099	https://one.fractal.com...		
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Tour CNC { IME04 }	IME04			

4. Vous y trouverez deux options, grouper par et afficher les colonnes. Sélectionnez l'option qui vous intéresse.



The screenshot shows a web application interface for managing equipment. At the top, there is a search bar labeled 'Chercher...' and a user profile icon 'RC'. Below the search bar, a dropdown menu is open, showing two options: 'Groupé par' and 'Afficher les colonnes'. The main content is a table with the following columns: 'Activé', 'Hors service', 'Description', 'Code', and 'Code barre'. The table contains 10 rows of equipment data. At the bottom left, it says 'Affichage 10 sur 10' and at the bottom right, there is a blue circular button with a plus sign.

Activé	Hors service	Description	Code	Code barre
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Analyseur de vibrations { IME08 }	IME08
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Caméra thermique infrarouge { IME09 }	IME09
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement de finition { IME06 }	IME06
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement de peinture { IME05 }	IME05
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement d'inspection par ultrasons { IME07 }	IME07
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Four de fusion { IME01 }	IME01
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Machine de traitement thermique { IME02 }	IME02
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Presse hydraulique { IME03 }	IME03
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Presse hydraulique { IME099 }	IME099 <a href="https://one.fractal.com...">https://one.fractal.com...</a>
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Tour CNC { IME04 }	IME04

## Que pouvez-vous faire dans l'option "Groupé par" ?

L'option "Grouped by" permet d'organiser les informations en fonction de la catégorie choisie. Par exemple, si je sélectionne l'option "Hors service", tous les biens du type d'équipement qui sont hors service seront d'abord regroupés, puis ceux qui sont activés.

Cette fonction est très efficace pour classer les informations de manière spécifique et ordonnée, ce qui permet une meilleure visualisation et compréhension des données.

## Comment appliquer la vue personnalisée "Groupé par" ?

# 1. Cliquez sur l'option "Groupé par".

Actifs  
Équipements

Chercher...

RC

Équipements

<input type="checkbox"/>	Activé	Hors service	Description	Code	Code barre
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Analyseur de vibrations { IME08 }	IME08	
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Caméra thermique infrarouge { IME09 }	IME09	
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement de finition { IME06 }	IME06	
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement de peinture { IME05 }	IME05	
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement d'inspection par ultrasons { IME07 }	IME07	
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Four de fusion { IME01 }	IME01	
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Machine de traitement thermique { IME02 }	IME02	
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Presse hydraulique { IME03 }	IME03	
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Presse hydraulique { IME099 }	IME099	<a href="https://one.fractal.com...">https://one.fractal.com...</a>
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Tour CNC { IME04 }	IME04	

Affichage 10 sur 10

Groupé par

Afficher les colonnes

2. Ensuite, choisissez l'option par laquelle vous souhaitez effectuer le regroupement ; rappelez-vous qu'une seule option peut être sélectionnée à la fois, puis cliquez à l'extérieur de la boîte.

The screenshot displays a software interface for managing equipment. On the left, a table lists equipment items with columns for 'Activé', 'Hors service', 'Description', and 'Code'. On the right, a 'GROUPÉ PAR' dropdown menu is open, showing various sorting options. The 'Hors service' option is highlighted with a red box and has a blue checkmark, indicating it is the selected sorting criterion.

Activé	Hors service	Description	Code	
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Analyseur de vibrations { IME08 }	IME08
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Caméra thermique infrarouge { IME09 }	IME09
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement de finition { IME06 }	IME06
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement de peinture { IME05 }	IME05
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement d'inspection par ultrasons { IME07 }	IME07
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Four de fusion { IME01 }	IME01
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Machine de traitement thermique { IME02 }	IME02
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Presse hydraulique { IME03 }	IME03
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Presse hydraulique { IME099 }	IME099
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Tour CNC { IME04 }	IME04

GROUPÉ PAR

- Activé
- Hors service
- Description
- Code
- Code barre
- Priorité
- Type
- Classification 1
- Classification 2
- Date d'achat
- Situé dans ou fait partie de
- Heures d'utilisation moyenne quotidienne
- Visible pour tous
- Plan de tâches
- Notes
- Centre de coûts
- Budgets
- URL code QR
- Formulaire personnalisé

Affichage 10 sur 10

3. Cliquez à nouveau sur l'icône, comme indiqué dans l'image.

Actifs  
Équipements

Chercher...

Équipements

<input type="checkbox"/>	Activé	Hors service	Description	Code	Code barre	Priorité	Type
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Analyseur de vibrations { IME08 }	IME08			
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Caméra thermique infrarouge { IME09 }	IME09			
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement de finition { IME06 }	IME06			
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement de peinture { IME05 }	IME05			
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement d'inspection par ultrasons { IME07 }	IME07			
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Four de fusion { IME01 }	IME01			
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Machine de traitement thermique { IME02 }	IME02			
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Presse hydraulique { IME03 }	IME03			
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Presse hydraulique { IME099 }	IME099	https://one.fractal.com...		
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Tour CNC { IME04 }	IME04			

Affichage 10 sur 10

4. Sélectionnez "Ajouter une vue".

Actifs  
Équipements

Chercher...

Équipements

<input type="checkbox"/>	Activé	Hors service	Description	Code	Code barre	Priorité	Type
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Analyseur de vibrations { IME08 }	IME08			
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Caméra thermique infrarouge { IME09 }	IME09			
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement de finition { IME06 }	IME06			
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement de peinture { IME05 }	IME05			
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement d'inspection par ultrasons { IME07 }	IME07			
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Four de fusion { IME01 }	IME01			
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Machine de traitement thermique { IME02 }	IME02			
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Presse hydraulique { IME03 }	IME03			
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Presse hydraulique { IME099 }	IME099	https://one.fractal.com...		
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Tour CNC { IME04 }	IME04			

Affichage 10 sur 10

- + Ajouter une vue
- Groupé par
- Afficher les colonnes

5. Une fois à l'intérieur, saisissez le nom souhaité pour la vue personnalisée.

The screenshot shows the 'Équipements' screen with a modal dialog open. The dialog has a title bar with a back arrow and a save icon. Below the title bar is a text input field labeled 'Description' which is currently empty. The background screen is dimmed and shows a table of equipment with columns for 'Activé', 'Hors service', 'Description', and 'Code'. The table contains 10 rows of equipment data.

Activé	Hors service	Description	Code	
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Analyseur de vibrations { IME08 }	IME08
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Caméra thermique infrarouge { IME09 }	IME09
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement de finition { IME06 }	IME06
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement de peinture { IME05 }	IME05
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement d'inspection par ultrasons { IME07 }	IME07
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Four de fusion { IME01 }	IME01
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Machine de traitement thermique { IME02 }	IME02
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Presse hydraulique { IME03 }	IME03
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Presse hydraulique { IME099 }	IME099
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Tour CNC { IME04 }	IME04

6. Cliquez sur "Enregistrer".

The screenshot shows the same 'Équipements' screen with the modal dialog open. The text input field now contains the text 'Hors service'. The background screen is dimmed and shows the same table of equipment data as in the previous screenshot.

Activé	Hors service	Description	Code	
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Analyseur de vibrations { IME08 }	IME08
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Caméra thermique infrarouge { IME09 }	IME09
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement de finition { IME06 }	IME06
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement de peinture { IME05 }	IME05
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement d'inspection par ultrasons { IME07 }	IME07
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Four de fusion { IME01 }	IME01
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Machine de traitement thermique { IME02 }	IME02
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Presse hydraulique { IME03 }	IME03
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Presse hydraulique { IME099 }	IME099
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Tour CNC { IME04 }	IME04



7. Cliquez ensuite à nouveau sur l'icône selon l'image.

Actifs Équipements

Chercher...

Équipements

<input type="checkbox"/>	Activé	Hors service	Description	Code	Code barre	Priorité	Type
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Analyseur de vibrations { IME08 }	IME08			
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Caméra thermique infrarouge { IME09 }	IME09			
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement de finition { IME06 }	IME06			
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement de peinture { IME05 }	IME05			
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement d'inspection par ultrasons { IME07 }	IME07			
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Four de fusion { IME01 }	IME01			
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Machine de traitement thermique { IME02 }	IME02			
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Presse hydraulique { IME03 }	IME03			
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Presse hydraulique { IME099 }	IME099	https://one.fractal.com...		
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Tour CNC { IME04 }	IME04			

Affichage 10 sur 10

8. Sélectionnez "Vue sauvegardée".

Actifs Équipements

Chercher...

Équipements

Liste Arbre

Hors service

- Vue Enregistrée**
- Groupé par
- Afficher les colonnes

<input type="checkbox"/>	Activé	Hors service	Description	Code	NOMBRE
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Analyseur de vibrations { IME08 }	IME08	Analyseur de vibrations
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Caméra thermique infrarouge { IME09 }	IME09	Caméra thermique infrarouge
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement de finition { IME06 }	IME06	Équipement de finition
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement de peinture { IME05 }	IME05	Équipement de peinture
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement d'inspection par ultrasons { IME07 }	IME07	Équipement d'inspection par ultrasons
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Four de fusion { IME01 }	IME01	Four de fusion
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Machine de traitement thermique { IME02 }	IME02	Machine de traitement thermique
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Presse hydraulique { IME03 }	IME03	Presse hydraulique
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Presse hydraulique { IME099 }	IME099	Presse hydraulique
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Tour CNC { IME04 }	IME04	Tour CNC

Affichage 11 sur 10

9. Vous y trouverez toutes vos vues sauvegardées. Il vous suffit de cliquer sur l'étoile pour activer ou désactiver la vue selon vos besoins.

The screenshot displays a software interface for managing equipment. On the left, a table lists various pieces of equipment with columns for 'Activé', 'Hors service', 'Description', and 'Code'. The 'Hors service' column contains values 'Oui' or 'Non'. On the right, a panel titled 'VUE ENREGISTRÉE' shows a list of saved views. The 'Hors service' view is highlighted with a red box, and a star icon next to it is also highlighted with a red box, indicating it is the selected or active view.

<input type="checkbox"/>	Activé	Hors service	Description	Code
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Analyseur de vibrations { IME08 }	IME08
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Caméra thermique infrarouge { IME09 }	IME09
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement de finition { IME06 }	IME06
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement de peinture { IME05 }	IME05
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement d'inspection par ultrasons { IME07 }	IME07
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Four de fusion { IME01 }	IME01
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Machine de traitement thermique { IME02 }	IME02
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Presse hydraulique { IME03 }	IME03
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Presse hydraulique { IME099 }	IME099
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Tour CNC { IME04 }	IME04

Vous pouvez également supprimer et modifier la vue ; il suffit de la sélectionner pour que les autres options s'affichent, comme le montre l'image.

The screenshot displays a software interface for managing equipment. On the left, a table lists various pieces of equipment with columns for 'Activé', 'Hors service', 'Description', and 'Code'. The 'Hors service' column contains 'Oui' or 'Non' values. On the right, a sidebar titled 'VUE ENREGISTRÉE' shows a filter 'Hors service' which is checked. Above this filter, there are icons for a link and a trash can. The interface also shows pagination information: 'Affichage 11 sur 10' at the bottom left and 'Affichage 1 sur 1' at the bottom right.

Activé	Hors service	Description	Code
<input type="checkbox"/>	Oui	Analyseur de vibrations { IME08 }	IME08
<input type="checkbox"/>	Oui	Caméra thermique infrarouge { IME09 }	IME09
<input type="checkbox"/>	Oui	Équipement de finition { IME06 }	IME06
<input type="checkbox"/>	Oui	Équipement de peinture { IME05 }	IME05
<input type="checkbox"/>	Oui	Équipement d'inspection par ultrasons { IME07 }	IME07
<input type="checkbox"/>	Oui	Four de fusion { IME01 }	IME01
<input type="checkbox"/>	Oui	Machine de traitement thermique { IME02 }	IME02
<input type="checkbox"/>	Oui	Presse hydraulique { IME03 }	IME03
<input type="checkbox"/>	Oui	Presse hydraulique { IME099 }	IME099
<input type="checkbox"/>	Oui	Tour CNC { IME04 }	IME04

## Que pouvez-vous faire dans l'option "Afficher les colonnes" ?

L'option "Afficher les colonnes" est conçue pour vous permettre de sélectionner les colonnes que vous souhaitez afficher dans l'interface. En outre, vous pouvez positionner les colonnes à votre convenance en faisant simplement défiler le nom en cliquant et en maintenant enfoncé le bouton vers le haut ou vers le bas.

Avec cette fonction dans Fractal One, nous nous assurons que l'information avec laquelle l'utilisateur travaille est adaptée à ses besoins dans le module où il souhaite travailler.

## Comment appliquer la vue personnalisée "Afficher les colonnes" ?

## 1. Cliquez sur l'option "Afficher les colonnes".

The screenshot shows the 'Équipements' interface. At the top, there is a search bar and a 'RC' button. Below, there is a 'Liste' button and a 'Hors service' dropdown menu. The table displays 11 rows of equipment data. The 'Hors service' dropdown menu is open, showing options: 'Vue Enregistrée', 'Groupé par', and 'Afficher les colonnes' (highlighted with a red box).

Activé	Hors service	Description	Code	NOMBRE	
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Analyseur de vibrations { IME08 }	IME08	Analyseur de vibrations
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Caméra thermique infrarouge { IME09 }	IME09	Caméra thermique infrarouge
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement de finition { IME06 }	IME06	Équipement de finition
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement de peinture { IME05 }	IME05	Équipement de peinture
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement d'inspection par ultrasons { IME07 }	IME07	Équipement d'inspection par ultrasons
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Four de fusion { IME01 }	IME01	Four de fusion
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Machine de traitement thermique { IME02 }	IME02	Machine de traitement thermique
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Presse hydraulique { IME03 }	IME03	Presse hydraulique
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Presse hydraulique { IME099 }	IME099	Presse hydraulique
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Tour CNC { IME04 }	IME04	Tour CNC

## 2. Sélectionnez ensuite les titres que vous souhaitez voir apparaître dans l'interface et désélectionnez ceux que vous ne souhaitez pas voir apparaître.

The screenshot shows the 'Équipements' interface with the 'AFFICHER LES COLONNES' dialog box open. The dialog box contains a list of columns with checkboxes to select or deselect them. The 'Activé' and 'Hors service' columns are selected, while 'Description' is not. The 'FABRIC' column is also visible in the table header.

Activé	Hors service	Code	NOMBRE	FABRIC
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	IME08	Analyseur de vibrations
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	IME09	Caméra thermique infrarouge
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	IME06	Équipement de finition
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	IME05	Équipement de peinture
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	IME07	Équipement d'inspection par ultrasons
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	IME01	Four de fusion
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	IME02	Machine de traitement thermique
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	IME03	Presse hydraulique
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	IME099	Presse hydraulique
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	IME04	Tour CNC

**AFFICHER LES COLONNES**

- Activé
- Hors service
- Description
- Code
- Nom
- Code barre
- Priorité
- Type
- Classification 1
- Classification 2
- Date d'achat
- Situé dans ou fait partie de
- Heures d'utilisation moyenne quotidienne
- Visible pour tous
- Plan de tâches
- Notes
- Centre de coûts
- Budgets
- URL code QR
- Formulaire personnalisé

3. D'un simple clic, vous pouvez modifier l'ordre des noms en fonction de vos besoins. L'ordre hiérarchique que vous avez défini dans la boîte sera également reflété dans l'interface.

The screenshot shows the 'Actifs Équipements' interface. On the left, a table lists equipment items with columns: Activé, Hors service, Code, Code barre, Classification 2, Date d'achat, and Heures d'utilisation moy. The table contains 11 rows of data. On the right, a panel titled 'AFFICHER LES COLONNES' shows the configuration for the 'Code barre' column. The configuration includes a list of fields with checkboxes indicating their visibility: Activé, Hors service, Code, Code barre, Description, Priorité, Type, Classification 1, Classification 2, Date d'achat, Situé dans ou fait partie de, Heures d'utilisation moyenne quotidienne, Visible pour tous, Plan de tâches, Notes, Centre de coûts, and Budgets.

Activé	Hors service	Code	Code barre	Classification 2	Date d'achat	Heures d'utilisation moy
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	IME08		—	24:00
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	IME09		—	00:00
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	IME06		—	00:00
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	IME05		—	00:00
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	IME07		—	00:00
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	IME01		—	00:00
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	IME02		—	00:00
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	IME03		—	00:00

4. Cliquez en dehors de la boîte.

The screenshot shows the 'Actifs Équipements' interface. On the left, a table lists equipment items with columns: Activé, Hors service, Code, Code barre, Classification 2, and Date. The table contains 11 rows of data. On the right, a panel titled 'AFFICHER LES COLONNES' shows the configuration for the 'Code barre' column. The configuration includes a list of fields with checkboxes indicating their visibility: Activé, Hors service, Code, Code barre, Description, Priorité, Type, Classification 1, Classification 2, Date d'achat, Situé dans ou fait partie de, Heures d'utilisation moyenne quotidienne, Visible pour tous, Plan de tâches, Notes, Centre de coûts, Budgets, URL code QR, Formulaire personnalisé, FABRICANTE, MODELO, and NUMERO SERIAL.

Activé	Hors service	Code	Code barre	Classification 2	Date
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	IME08		
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	IME09		
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	IME06		
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	IME05		
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	IME07		
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	IME01		
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	IME02		
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	IME03		
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	IME099		https://one.fractal.com...
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	IME04		

5. Cliquez à nouveau sur l'icône, comme indiqué dans l'image.

The screenshot shows a web application interface for 'Actifs Équipements'. At the top right, there is a search bar labeled 'Chercher...' and a user profile icon labeled 'RC'. Below this, a table titled 'Équipements' is displayed. The table has columns for 'Activé', 'Hors service', 'Description', 'Code', 'Code barre', 'Priorité', and 'Type'. The 'Activé' column contains 'Oui' for all rows. The 'Hors service' column contains 'Non' for all rows. The 'Description' column lists various equipment types. The 'Code' column contains alphanumeric codes. The 'Code barre' column contains a URL for the last row. A red box highlights the view icon (a square with a magnifying glass) in the top right corner of the table's header area.

Activé	Hors service	Description	Code	Code barre	Priorité	Type
Oui	Non	Analyseur de vibrations { IME08 }	IME08			
Oui	Non	Caméra thermique infrarouge { IME09 }	IME09			
Oui	Non	Équipement de finition { IME06 }	IME06			
Oui	Non	Équipement de peinture { IME05 }	IME05			
Oui	Non	Équipement d'inspection par ultrasons { IME07 }	IME07			
Oui	Non	Four de fusion { IME01 }	IME01			
Oui	Non	Machine de traitement thermique { IME02 }	IME02			
Oui	Non	Presse hydraulique { IME03 }	IME03			
Oui	Non	Presse hydraulique { IME099 }	IME099	https://one.fractal.com...		
Oui	Non	Tour CNC { IME04 }	IME04			

6. Sélectionnez "Ajouter une vue".

This screenshot is identical to the previous one, but with a dropdown menu open over the view icon. The menu contains three options: '+ Ajouter Voir', 'Groupé par', and 'Afficher les colonnes'. The '+ Ajouter Voir' option is highlighted with a red box.

Activé	Hors service	Description	Code	Code barre	Priorité	Type
Oui	Non	Analyseur de vibrations { IME08 }	IME08			
Oui	Non	Caméra thermique infrarouge { IME09 }	IME09			
Oui	Non	Équipement de finition { IME06 }	IME06			
Oui	Non	Équipement de peinture { IME05 }	IME05			
Oui	Non	Équipement d'inspection par ultrasons { IME07 }	IME07			
Oui	Non	Four de fusion { IME01 }	IME01			
Oui	Non	Machine de traitement thermique { IME02 }	IME02			
Oui	Non	Presse hydraulique { IME03 }	IME03			
Oui	Non	Presse hydraulique { IME099 }	IME099	https://one.fractal.com...		
Oui	Non	Tour CNC { IME04 }	IME04			

7. Une fois à l'intérieur, saisissez le nom souhaité pour la vue personnalisée.

The screenshot shows the 'Équipements' app interface. On the left, a list of equipment is displayed with columns for 'Activé', 'Hors service', 'Description', and 'Code'. On the right, a modal window is open for creating a custom view, with a text input field labeled 'Description' containing the text 'ordre des colonnes personnalisé'. The modal also features a back arrow and a save icon.

Activé	Hors service	Description	Code
Oui	Non	Analyseur de vibrations { IME08 }	IME08
Oui	Non	Caméra thermique infrarouge { IME09 }	IME09
Oui	Non	Équipement de finition { IME06 }	IME06
Oui	Non	Équipement de peinture { IME05 }	IME05
Oui	Non	Équipement d'inspection par ultrasons { IME07 }	IME07
Oui	Non	Four de fusion { IME01 }	IME01
Oui	Non	Machine de traitement thermique { IME02 }	IME02
Oui	Non	Presse hydraulique { IME03 }	IME03
Oui	Non	Presse hydraulique { IME099 }	IME099
Oui	Non	Tour CNC { IME04 }	IME04

8. Cliquez sur "Enregistrer".

The screenshot shows the 'Équipements' app interface with the custom view configuration screen. The main list is dimmed, and a modal window is open for editing the view. The modal has a text input field labeled 'Description' containing the text 'ordre des colonnes personnalisé'. The modal also features a back arrow and a save icon.

Activé	Hors service	Code	Classification 2	Date d'achat
Oui	Non	IME08		---
Oui	Non	IME09		---
Oui	Non	IME06		---
Oui	Non	IME05		---
Oui	Non	IME07		---
Oui	Non	IME01		---
Oui	Non	IME02		---
Oui	Non	IME03		---
Oui	Non	IME099		---
Oui	Non	IME04		---

9. Cliquez ensuite à nouveau sur l'icône selon l'image.

The screenshot shows the 'Équipements' page with a table of equipment. The table has columns for 'Activé', 'Hors service', 'Description', 'Code', 'Code barre', 'Priorité', and 'Type'. A red box highlights the settings icon (a gear with a plus sign) in the top right corner of the table area.

Activé	Hors service	Description	Code	Code barre	Priorité	Type
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Analyseur de vibrations { IME08 }	IME08		
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Caméra thermique infrarouge { IME09 }	IME09		
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement de finition { IME06 }	IME06		
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement de peinture { IME05 }	IME05		
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement d'inspection par ultrasons { IME07 }	IME07		
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Four de fusion { IME01 }	IME01		
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Machine de traitement thermique { IME02 }	IME02		
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Presse hydraulique { IME03 }	IME03		
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Presse hydraulique { IME099 }	IME099	https://one.fractal.com...	
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Tour CNC { IME04 }	IME04		

10. Sélectionnez "Vue enregistrée".

The screenshot shows the 'Équipements' page with a table of equipment. A dropdown menu is open, showing options: 'Hors service', 'Vue Enregistrée', 'Groupé par', and 'Afficher les colonnes'. The 'Vue Enregistrée' option is highlighted with a red box.

Activé	Hors service	Description	Code	NOMBRE
Disponible: Oui				
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Analyseur de vibrations { IME08 }	Analyseur de vibrations
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Caméra thermique infrarouge { IME09 }	Caméra thermique infrarouge
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement de finition { IME06 }	Équipement de finition
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement de peinture { IME05 }	Équipement de peinture
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Équipement d'inspection par ultrasons { IME07 }	Équipement d'inspection par ultrasons
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Four de fusion { IME01 }	Four de fusion
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Machine de traitement thermique { IME02 }	Machine de traitement thermique
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Presse hydraulique { IME03 }	Presse hydraulique
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Presse hydraulique { IME099 }	Presse hydraulique
<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Tour CNC { IME04 }	Tour CNC



11. Vous y trouverez toutes vos vues sauvegardées. Il vous suffit de cliquer sur l'étoile pour activer ou désactiver la vue selon vos besoins.

The screenshot displays a software interface for managing equipment. On the left, a table lists equipment items with columns for 'Activé', 'Hors service', 'Code', 'Classification 2', and 'Date d'achat'. The table shows 10 rows of data, all with 'Oui' for 'Activé' and 'Non' for 'Hors service'. On the right, a sidebar titled 'VUE ENREGISTRÉE' (Saved Views) shows a list of saved views. A red box highlights two views: 'ordre des colonnes personnalisé' (highlighted with a star) and 'Hors service' (highlighted with a star).

Activé	Hors service	Code	Classification 2	Date d'achat
Oui	Non	IME08		---
Oui	Non	IME09		---
Oui	Non	IME06		---
Oui	Non	IME05		---
Oui	Non	IME07		---
Oui	Non	IME01		---
Oui	Non	IME02		---
Oui	Non	IME03		---
Oui	Non	IME099		---
Oui	Non	IME04		---

Vous pouvez également supprimer et modifier la vue ; il suffit de la sélectionner pour que les autres options s'affichent, comme le montre l'image.

Actifs  
Voir les arbres

Q Chercher...

Tous les actifs ▾

- + HAYCO //
- + C&M //
- + Frango Esse //
- + Granja Carolina //
- + FIRMUS //
- + AIMPLAS //
- + Refinadora Iberica //
- + Kit herramientas //
- + INAMAR //
- + YLIO //
- ACT-FRAC-PLAN3-ÁREA DE MATERIA PRIMA //

← VUE ENREGISTRÉE

< (1) Choisi



Horas service



Affichage 1 sur 1