


¿Cómo imprimir el código QR y la ficha de un activo?

help2.fractal.com/hc/es-es/articles/25191316183693--Cómo-imprimir-el-código-QR-y-la-ficha-de-un-activo

Para realizar la impresión de cualquiera de estas opciones se debe primero seleccionar el o los activos.



The screenshot shows the 'Activos Equipos' interface. At the top, there is a search bar and navigation options. Below, a table lists various assets. The first row, '{ 0000-4 } VENTILADOR MECANICO', is selected, indicated by a red checkmark in a box next to its checkbox. The table columns include Description, Enabled, Out of Service, Código, Group 1, Hours of average daily use, and Plan.

Description	Enabled	Out of Service	Código	Group 1	Hours of average daily use...	Plan
<input checked="" type="checkbox"/> { 0000-4 } VENTILADOR MECANICO	No	No	0000-4	CLASE 1	24:00	
<input type="checkbox"/> { 000-2 } VENTILADOR MECANICO	Si	Si	000-2	CLASE 1	24:00	PLA
<input type="checkbox"/> { 000-3 } VENTILADOR MECANICO	Si	No	000-3	CLASE 1	24:00	PLA
<input type="checkbox"/> { 001-01 } MAQUINA DE EMPAQUE	No	No	001-01		24:00	
<input type="checkbox"/> { 001-02 } MAQUINA DE EMPAQUE	Si	No	001-02		24:00	
<input type="checkbox"/> { 001235 } Carro	Si	No	001235		24:00	
<input type="checkbox"/> { 01APO1001 } TURBINA G1	Si	No	01APO1001		24:00	
<input type="checkbox"/> { 01APO1002 } GOBERNADOR DE TURBINA	Si	No	01APO1002		24:00	
<input type="checkbox"/> { 05 } BEBEDOURO - JOÃO LUCAS	Si	No	05		24:00	PLA
<input type="checkbox"/> { 1213 } MAQUINA PRINCIPAL	Si	No	1213		00:00	
<input type="checkbox"/> { 1214 } Break principal Eafit Idiomas	Si	No	1214	Suministro	24:00	Man
<input type="checkbox"/> { 123123 } Vehículo Consignaciones Bertolaza	Si	No	123123		24:00	MTT

Mostrando 50 de 2998

Una vez realizada la selección, se debe desplegar el menú de opciones adicionales y hacer clic en "Imprimir" o "Imprimir QR" según corresponda.

(1) Seleccionado

Lista Árbol

Description	Enabled	Out of Service	Código	Group 1	Hours of average daily use...	Plan
<input checked="" type="checkbox"/> { 0000-4 } VENTILADOR MECANICO	No	No	0000-4	CLASE 1	24:00	
<input type="checkbox"/> { 000-2 } VENTILADOR MECANICO	Si	Si	000-2	CLASE 1	24:00	PLA
<input type="checkbox"/> { 000-3 } VENTILADOR MECANICO	Si	No	000-3	CLASE 1	24:00	PLA
<input type="checkbox"/> { 001-01 } MAQUINA DE EMPAQUE	No	No	001-01		24:00	
<input type="checkbox"/> { 001-02 } MAQUINA DE EMPAQUE	Si	No	001-02		24:00	
<input type="checkbox"/> { 001235 } Carro	Si	No	001235		24:00	
<input type="checkbox"/> { 01APO1001 } TURBINA G1	Si	No	01APO1001		24:00	
<input type="checkbox"/> { 01APO1002 } GOBERNADOR DE TURBINA	Si	No	01APO1002		24:00	
<input type="checkbox"/> { 05 } BEBEDOURO - JOÃO LUCAS	Si	No	05		24:00	PLA
<input type="checkbox"/> { 1213 } MAQUINA PRINCIPAL	Si	No	1213		00:00	
<input type="checkbox"/> { 1214 } Break principal Eafit Idiomas	Si	No	1214	Suministro	24:00	Man
<input type="checkbox"/> { 123123 } Vehículo Consignaciones Bertolaza	Si	No	123123		24:00	MTT

Mostrando 50 de 2998



(1) Seleccionado

Lista Árbol

Description	Enabled	Out of Service	Código	Group 1	Hours of average daily use...	Plan
<input checked="" type="checkbox"/> { 0000-4 } VENTILADOR MECANICO	No	No	0000-4	CLASE 1	24:00	
<input type="checkbox"/> { 000-2 } VENTILADOR MECANICO	Si	Si	000-2	CLASE 1	24:00	PLA
<input type="checkbox"/> { 000-3 } VENTILADOR MECANICO	Si	No	000-3	CLASE 1	24:00	PLA
<input type="checkbox"/> { 001-01 } MAQUINA DE EMPAQUE	No	No	001-01		24:00	
<input type="checkbox"/> { 001-02 } MAQUINA DE EMPAQUE	Si	No	001-02		24:00	
<input type="checkbox"/> { 001235 } Carro	Si	No	001235		24:00	
<input type="checkbox"/> { 01APO1001 } TURBINA G1	Si	No	01APO1001		24:00	
<input type="checkbox"/> { 01APO1002 } GOBERNADOR DE TURBINA	Si	No	01APO1002		24:00	
<input type="checkbox"/> { 05 } BEBEDOURO - JOÃO LUCAS	Si	No	05		24:00	PLA
<input type="checkbox"/> { 1213 } MAQUINA PRINCIPAL	Si	No	1213		00:00	
<input type="checkbox"/> { 1214 } Break principal Eafit Idiomas	Si	No	1214	Suministro	24:00	Man
<input type="checkbox"/> { 123123 } Vehículo Consignaciones Bertolaza	Si	No	123123		24:00	MTT

Mostrando 50 de 2998



- Abrir PDF
- Exportar
- Exportar masivamente
- Imprimir QR
- Importar
- Eliminar Datos importados
- Configuración de Campos
- Clonar Activo
- Editar en Lote

Al hacer clic, el sistema mostrará una nueva ventana en formato PDF la información que se desea imprimir o descargar.

← Vista preliminar

Tamaño del Papel

Carta (215.9 x 279.4)mm

↓ Guardar

🖨️ Imprimir



FRACTAL - Activación

CNPJ: 123456789

Catálogo de Activos

Equipos



Fecha: 2024-03-05

14224

1

{ 0000-4 } VENTILADOR MECANICO

Datos Generales

NOMBRE DE EQUIPO: VENTILADOR MECANICO

FABRICANTE: MAQUET CRITICAL CARE

ESPECIFICACIÓN: TE-171

NÚMERO DE SERIAL: 71018

RPM: 2500 RPM

VOLTAJE: CORDINADORA DE UCI

CÓDIGO: 0000-4

CÓDIGO DE BARRAS: 01001018271_23469485_30048728

PRIORIDAD: Muy Alta

TIPO: ANESTESIA

CLASIFICACIÓN 1: CLASE 1

CLASIFICACIÓN 2: SOPORTE DE VIDA

PLAN DE TAREAS:

NOTAS: Equipo refurbish

CAMPOS PERSONALIZADOS

Nombre Del Campo	Valor
Operario jornada AM	Elkin Alfonso Montoya Pérez
Operario jornada PM	Héctor Montoya

Financiero

CENTRO DE COSTO: 622.14 ()	PRESUPUESTO: EQUIPOS ()
FECHA DE INICIO: 2010-10-01	DEPRECIACIÓN ANUAL: 5 %
COSTO TOTAL: 30000000	VALOR DE SUSTITUCIÓN: 32000000
DEPRECIACIÓN TOTAL:	VALOR DE SALVAMENTO: 200000



Nota: Es importante mencionar que la impresión de los códigos QR, es una opción sencilla que ofrece la plataforma y no es editable. En caso de requerir realizar alguna edición o impresión especializada, se debe seleccionar el activo en cuestión y luego realizar una exportación de la URL asociada al código QR para que así pueda ser utilizada en un software externo de edición e impresión de etiquetas.