

Configuração de QR público

help.fracttal.com/hc/pt-pt/articles/25066708725517-Configuração-de-QR-público

No Fracttal podes criar códigos QR públicos que permitem a qualquer utilizador, sem necessidade de registo, consultar o histórico de manutenção dos equipamentos (**últimas 50 tarefas preventivas**).

Por ser público, o código pode ser lido a partir de qualquer dispositivo ou aplicação, sem requerer conta no Fracttal.

Processo para configurar códigos QR públicos

Para gerar um código QR público, basta aceder à ficha geral do ativo que desejas configurar e depois ir especificamente ao campo chamado “QR Público”.

Assets
Equipment

FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA 22222.0111.07

Save

Serial: 22222.0111.07

Capacity: 110v

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Barcode

Priority

Type: ALT

Group 1: 21 BTU

Group 2: 1080p

Supplier: Jonas Consult

Purchase date: 2025-03-27

Hours of average daily use: 24:00

Visible to all:

Planned Maintenance

Public QR

It only allows to add the valid format of Qr Public (<https://one.fracttal.com/qr/xxx>)

Notes

Uma vez aí, deves clicar no botão de opções que encontrarás nesse campo, onde serão exibidas duas opções:


- **Gerar:** Opção que permite gerar uma URL única composta por “<https://one.fracttal.com/qr/>” seguida de um código UUID de identificação padrão.

- **Abrir:** Opção que permite abrir a URL pública associada ao portal de convidados do ativo.

Assets
Equipment

FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA 22222.0111.07

Save



Out of Service: No
Enabled

General

Custom Form

Health Status

Financial

Third Parties

Spare Parts and Supplies

Serial	22222.0111.07	Voltage	110v
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	Barcode	Priority	
Type	Group 1	Group 2	
ALT	21 BTU	1080p	
Supplier	Jonas Consult	Purchase date	2025-03-27
Hours of average daily use	<input type="checkbox"/> Visible to all		
24:00			
Planned Maintenance			
Public QR	<input type="button" value="Gerar"/>		
It only allows to add the valid format of Qr Public (https://one.fractal.com/qr/xxx)			
Notes			

Uma vez exibidas as opções, basta clicar em “Gerar” para que o sistema crie automaticamente a URL do código QR público.

FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA 22222.0111.07

Save



Out of Service: No
Enabled

Information
You have pending changes to save!

General

Custom Form

Health Status

Financial

22222.0111.07

110v

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Barcode

Priority

Type

ALT

Group 1

21 BTU

Group 2

1080p

Supplier

Jonas Consult

Purchase date

2025-03-27

Hours of average daily use

24:00

Visible to all

Planned Maintenance



Public QR

It only allows to add the valid format of Qr Public (<https://one.fractal.com/qr/xxx>)

Notes

Generate
Open

FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA 22222.0111.07

Save



Out of Service: No
Enabled

General

Custom Form

Health Status

Financial

Third Parties

Spare Parts and Supplies

22222.0111.07

110v

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Barcode

Priority

Type

ALT

Group 1

21 BTU

Group 2

1080p

Supplier

Jonas Consult

Purchase date

2025-03-27

Hours of average daily use

24:00

Visible to all

Planned Maintenance



Public QR

<https://one.fractal.com/qr/ec917ef1-6609-4b8a-a38e-d47918d688a9>

It only allows to add the valid format of Qr Public (<https://one.fractal.com/qr/xxx>)


Notes

Depois, debes clicar no botão "Guardar" para manter todas as alterações realizadas na configuração do QR.

Assets
Equipment

FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA 22222.0111.07

Save


Out of Service: No
Enabled

Information
You have pending changes to save!

General
Custom Form
Health Status
Financial

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO _____ Barcode _____ Priority _____
Type: ALT Group 1: 21 BTU Group 2: 1080p
Supplier: Jonas Consult Purchase date: 2025-03-27
Hours of average daily use: 24:00 Visible to all
Planned Maintenance _____
Public QR: <https://one.fracttal.com/qr/21d02514-ed36-41eb-82f4-4ce547603ae2>
It only allows to add the valid format of Qr Public (https://one.fracttal.com/qr/xxx)
Notes _____

Finalmente, se desejares visualizar o portal de convidados associado ao ativo em questão, basta clicar em "Abrir" para que seja aberta uma nova janela com esse portal público de solicitações.

FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA 22222.0111.07

Save



Out of Service: No
Enabled

Information
You have pending changes to save!

General

Custom Form

Health Status

Financial

22222.0111.07

110v

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Barcode

Priority

Type

ALT

Group 1

21 BTU

Group 2

1080p

Supplier

Jonas Consult

Purchase date

2025-03-27

Hours of average daily use

24:00

Visible to all

Planned Maintenance



Public QR

<https://one.fracttal.com/qr/21d02514-ed36-41eb-82f4-4ce547603ae2>


It only allows to add the valid format of Qr Public (<https://one.fracttal.com/qr/xxx>)

Notes

Generate

Open

General asset information



FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA 22222.0111.07

Code

MON-FA-0001

Is part of

// Fractal/

Maker

FRUNIV

Model

05011142

Serial

22222.0111.07

Group 1

21 BTU

Group 2

1080p

Barcode

Type

ALT



Nota:

- Para gerar a imagem do código QR, deve-se usar um gerador de códigos QR preferencialmente através da URL criada, posteriormente deverá ser impressa para poder ser instalada no ativo desejado.
- Toda solicitação enviada por este portal terá um estado que permite diferenciar quais solicitações vêm desta funcionalidade, de modo que poderão ser eliminadas caso sejam geradas solicitações que não façam sentido para o serviço prestado.

Assets
Equipment

FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA 22222.0111.07

Save

Out of Service: No
Enabled

General
Custom Form
Health Status
Financial
Third Parties
Spare Parts and Supplies

Serial: 22222.0111.07

Capacity: 110v

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: _____ Barcode: _____ Priority: _____

Type: ALT Group 1: 21 BTU Group 2: 1080p

Supplier: Jonas Consult Purchase date: 2025-03-27

Hours of average daily use: 24:00 Visible to all


Planned Maintenance: _____

Public QR: <https://one.fracttal.com/qr/ec917ef1-6609-4b8a-a38e-d47918d688a9>


It only allows to add the valid format of Qr Public (https://one.fracttal.com/qr/xxx)

Notes: _____

Também podemos associar a URL de convidados com o código QR interno do ativo a partir da aplicação móvel, para isso devemos ir ao campo “Código de Barras” e clicar na opção de leitura de código QR, uma vez clicado abrir-se-á o leitor, lemos o QR e automaticamente será registada a URL e finalizamos clicando em GUARDAR.



FRUNIV { MON-FA-0001 } MONTADORA - ...



Out of Service: No

Enabled

 Write NFC

 General >


 Custom Form >

 Health Status >

 Financial >

 Third Parties >

 Group De 



Supplier

Jonas Consult



Purchase date

2025-03-27

Hours of average daily use

24:00



Visible to all

Planned Maintenance



Public QR

<https://one.fracttal.com/qr/ec917ef1->



It only allows to add the valid format of Qr Public (
<https://one.fracttal.com/qr/xxx>)

Notes

Ao detetar a leitura do código QR, abrir-se-á o portal onde será possível visualizar na parte inferior cada uma das tarefas planeadas que têm sido executadas para este ativo. Igualmente, poderão ser feitas solicitações de trabalho para o ativo em questão.



General asset information



FRUNIV { MON-FA-0001 }

MONTADORA - FA 22222.0111.07

Code

MON-FA-0001

Is part of

// Fractal/

Maker


FRUNIV

Model

05011142

Serial

22222.0111.07



Group 1

Requester information

Nombre *

correo corporativo

Request information

Registre su ticket *

Registre su ticket maximum 200 characters
allowed

Equipo

FRUNIV { MON-FA-0001 } MON 

Group

