

# ¿Cómo agregar ítems a un almacén?


[help.fracttal.com/hc/es-es/articles/25150283704973--Cómo-agregar-ítems-a-un-almacén](https://help.fracttal.com/hc/es-es/articles/25150283704973--Cómo-agregar-ítems-a-un-almacén)

En Fracttal existen tres maneras de vincular un ítem a un almacén, las cuales se explican a continuación:

**Nota:** Hay que tener en consideración que para agregar un ítem a un almacén se deben tener creado previamente el almacén de destino, así como el ítem que se desea vincular a dicho almacén.

## Desde el módulo de Activos

Primero se debe ingresar al módulo de activos, para localizar el ítem que deseas agregar al almacén.



The screenshot shows the Fracttal interface. At the top left, there is a navigation menu with 'Assets' and 'Tools' options. A red arrow points to the 'Tools' option. To the right of the navigation menu is a search bar labeled 'Search...'. Further right are several icons, including a bell, a rocket, a blue button with 'AI', and a user profile icon 'JC'. Below the navigation menu, a dropdown menu is open, showing options: 'All Assets', 'Locations', 'Equipment', 'Tools' (highlighted with a red box), 'Spare Parts', 'Digitals', and 'Maps'. The main content area displays a table with the following data:

Out of Service	Description	Nombre
No	AIR COMPRESSOR { AIR-WR01 }	AIR COMPRESSOR

At the bottom left of the table area, it says 'Showing 1 of 1'. At the bottom right, there is a blue circular button with a white plus sign.

Assets  
Tools

Search...

Tools Description: AIR X

Enabled	Out of Service	Description	Nombre
<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	AIR COMPRESSOR { AIR-WR01 }	AIR COMPRESSOR

Showing 1 of 1

Luego se debe hacer clic en el activo e ingresar a la pestaña de “Almacenes”, en donde aparecerá un listado con todos los almacenes que contienen a dicho ítem entre sus existencias como recurso.

Assets  
Tools

AIR COMPRESSOR { AIR-WR01 } Save

Out of Service: No  
Enabled

General  
Custom Form  
**Warehouses**  
Third Parties  
Historical  
Attachments  
Document Management

Statistics

Last Unit Cost: \$ CLP 0 Average Cost: \$ CLP 0 Last date Received: -- Last date Shipped: --

Warehouse	Location...	Stock	Maximum stock leve...	Minimum stock level...	Order quantity	Average cost
<input type="checkbox"/> ALM-JC		0,00	5,00	0,00	0,00	\$ CLP 0,00


Showing 1 of 1

Finalmente, para agregar el ítem entre las existencias de un almacén solo se debe hacer clic en el símbolo de agregar que se encuentra en la parte inferior

derecha de la plataforma, para luego completar y seleccionar el almacén al que se desea agregar dicho ítem.

Assets Tools

AIR COMPRESSOR { AIR-WR01 } Save



Out of Service: No  
Enabled


General  
Custom Form  
Warehouses  
Third Parties  
Historical  
Attachments  
Document Management

Statistics

Last Unit Cost: \$ CLP 0 Average Cost: \$ CLP 0 Last date Received: -- Last date Shipped: --


Warehouse	Location...	Stock	Maximum stock level...	Minimum stock level...	Order quantity	Average cost
<input type="checkbox"/>	ALM-JC	0,00	5,00	0,00	0,00	\$ CLP 0,00

Showing 1 of 1



Assets Tools

AIR COMPRESSOR { AIR-WR01 }



Out of Service: No  
Enabled

General  
Custom Form  
Warehouses  
Third Parties  
Historical  
Attachments  
Document Management

Statistics

Last Unit Cost: \$ CLP 0 Average Cost: \$ CLP 0

Warehouse	Location...	Stock	Maximum
<input type="checkbox"/>	ALM-JC	0,00	5,00

Showing 1 of 1

Warehouse: ALM-JC

Location

Stock: 0

Maximum stock level: 10

Minimum stock level: 0

Order quantity: 0

Average cost: \$ CLP 0


Last Unit Cost: \$ CLP 0

Last date Received: 2026-03-10

Last date Shipped: 2026-03-10

## Desde el módulo de almacén (forma manual)

Para agregar un ítem directamente desde el módulo de almacén, se debe ingresar a la pestaña de existencias y luego hacer clic sobre el símbolo de agregar que se encuentra en la parte inferior derecha de la plataforma.



The screenshot shows the 'Warehouses' module interface. At the top, there is a navigation bar with 'Warehouses' and user information. Below this, the 'ALM-JC' page is displayed. On the left, a sidebar contains navigation options: 'General', 'Stock' (highlighted with a red arrow), 'Purchase orders', 'Material requisitions', 'Entries', 'Outgoings', and 'Movement History'. The main area shows a table of items with columns for 'Stock level', 'Description', 'Code', and 'Stock'. The table contains four items, each with a checkbox and a green checkmark. The total cost is shown as '\$ CLP 0,00'. At the bottom right, a blue circular button with a white plus sign is highlighted with a red square, indicating the 'Add' button.

Stock level	Description	Code	Stock
<input type="checkbox"/> ✓	TERMINAL DIRECCIÓN { 911802 }	911802	0,00
<input type="checkbox"/> ✓	Neumatico { B-007 }	B-007	0,00
<input type="checkbox"/> ✓	1R-1804 FILTRO SEPARADOR E531371 CAT { REPOSS.1R-1... REPOSS.1R-1804	REPOSS.1R-1804	0,00
<input type="checkbox"/> ✓	AIR COMPRESSOR { AIR-WR01 }	AIR-WR01	0,00

Luego, al hacer clic se abrirá una ventana en donde se visualizarán todos los ítems que se podrán agregar al almacén. Para ello, solo hay que seleccionar el ítem y el mismo quedara vinculado al almacén en cuestión.

The screenshot shows the 'Warehouses' application interface. On the left, there is a sidebar with navigation options: General, Stock, Purchase orders, Material requisitions, Entries, Outgoings, and Movement History. The main area displays a list of items with columns for Stock level, Description, and Code. A detailed view of selected items is shown on the right, enclosed in a red box. This view includes item codes, descriptions, types, and locations.

Code	Description	Type	Location
0058 06369 130 ARO GUIA 63 X 69 X 13 { MXFC-005806369130 }	Terminal Dirección	Spare Parts	// FRACTTAL CHILE/ PROJECT SPECIALIST D
00 - CINCHOS PLASTICOS, MEDIDAS Y COLORES VARIOS { MTF-300008 }	Neumatico { B-007 }	Spare Parts	// FRACTTAL CHILE/ PROJECT SPECIALIST DV/ CLIENTE OSSA/ OSSA OBRAS SUBTERRANEAS/ Mexico/ TALLER FRESNILLO/ ALMACEN TALLER DELEGACION/
00 - CINCHOS PLASTICOS, MEDIDAS Y COLORES VARIOS { MTF-300008 }	1R-1804 FILTRO SEP	Spare Parts	// FRACTTAL CHILE/ PROJECT SPECIALIST D
0147 1415 03 TORNILLO CABEZA HEXAGONAL JUMBO { MXFC-147141503 }	AIR COMPRESSOR {	Spare Parts	// FRACTTAL CHILE/ PROJECT SPECIALIST D

The screenshot shows the 'Warehouses' application interface. On the left, there is a sidebar with navigation options: General, Stock, Purchase orders, Material requisitions, Entries, Outgoings, and Movement History. The main area displays a list of items with columns for Stock level, Description, Code, and Stock. A detailed view of selected items is shown on the right, enclosed in a red box. This view includes item codes, descriptions, types, and locations.


Code	Description	Type	Location
911802	TERMINAL DIRECCIÓN { 911802 }	Spare Parts	// FRACTTAL CHILE/ PROJECT SPECIALIST D
B-007	Neumatico { B-007 }	Spare Parts	// FRACTTAL CHILE/ PROJECT SPECIALIST DV/ CLIENTE OSSA/ OSSA OBRAS SUBTERRANEAS/ Mexico/ TALLER FRESNILLO/ ALMACEN TALLER DELEGACION/
REPOSS.1R-1804	1R-1804 FILTRO SEPARADOR E531371 CAT { REPOSS.1R-1... }	Spare Parts	// FRACTTAL CHILE/ PROJECT SPECIALIST D
AIR-WR01	AIR COMPRESSOR { AIR-WR01 }	Spare Parts	// FRACTTAL CHILE/ PROJECT SPECIALIST D
117614	Aceite 1607022-20 { 117614 }	Spare Parts	// FRACTTAL CHILE/ PROJECT SPECIALIST D

**Nota:** Los ítems que son agregados de forma manual desde el almacén, deben ser configurados con un ajuste de inventario para modificar sus costos y existencias dentro del almacén en cuestión.

## Desde el módulo de almacén (importación masiva)

Esta es la modalidad más recomendada para agregar ítems a un almacén que aún no ha realizado movimientos, ya que de esta manera se pueden vincular los ítems de forma masiva a través de una planilla de Excel, al igual que se pueden cargar a su vez las existencias y costos unitarios de cada ítem.

Para ello, solo se debe ingresar a la pestaña de existencias y hacer clic en el menú de más para así hacer clic en la opción “Importar”.



The screenshot shows the 'Warehouses' interface. On the left, a sidebar menu has 'Stock' selected, indicated by a red arrow. The main area displays a table of items with columns for 'Stock level' and 'Description'. A dropdown menu is open from the top right, with the 'Import' option highlighted by a red box. The table contains the following items:

Stock level	Description
<input type="checkbox"/>	TERMINAL DIRECCIÓN { 911802 }
<input type="checkbox"/>	Neumatico { B-007 }
<input type="checkbox"/>	1R-1804 FILTRO SEPARADOR E531371 CAT { REPOSS.1R-1...
<input type="checkbox"/>	AIR COMPRESSOR { AIR-WR01 }
<input type="checkbox"/>	Aceite 1607022-20 { 117614 }

La importación de plantillas se realiza una sola vez y automáticamente se integra a un inventario inicial.

**Nota:** Para más información de cómo se debe realizar este proceso se recomienda ver el apartado de importaciones.