


Analyse des pannes

help.fractal.com/hc/fr/articles/25022351637005-Analyse-des-pannes

L'analyse des pannes permet d'identifier et de classer les principales incidences affectant la gestion des actifs. En utilisant un **diagramme de Pareto**, cette fonctionnalité présente les pannes sous **formats numérique et pourcentage**, ce qui facilite la priorisation des actions correctives et préventives de manière efficace.

Accéder à l'analyse des pannes

Pour visualiser ces informations, suivez les étapes ci-dessous :



1. Dans le menu principal, accédez à **Business Intelligence**.
2. Sélectionnez l'option **Analyse Technique**.
3. Dans ce module, faites défiler jusqu'à trouver la section **Analyse des pannes**.

Analysis Tasks

WO Analysis

Creation Date:


2026-06-30 / 2026-07-30

Very High High Medium Very Low

Number of reschedules Percentage


Failures Analysis

Expand



Failure Severity

Expand



Task Pause Analysis in WOs

Expand

Le **diagramme de Pareto** sera mis en évidence, affichant les types de pannes les plus fréquentes et leur représentativité dans le système.


Explorer les détails de l'analyse

Pour obtenir plus d'informations sur les pannes enregistrées, cliquez sur l'option "**Voir plus**". Dans cette section, deux visualisations sont disponibles :

- **Graphique** : Affiche un diagramme agrandi, détaillant le nombre de pannes par type et leur pourcentage d'occurrence.
- **Détails** : Présente des informations spécifiques sur chaque panne, incluant la **Ordre de Travail (OT)**, **Actif**, **Cause de la panne**, parmi d'autres données pertinentes.

Chart

Details



Chart

Details

	Failure	Work Order	Assets	Out of Se
☐	No failure type defined	OT-1344-FRT	equipo 1275 { EQ-B-CL-001 }	No
☐	Asset review	OT-1414-FRT	equipo 1275 { EQ-B-CL-001 }	No
☐	1-MECANICA	OT-1415-FRT	PROJECT SPECIALIST DV { PS.DVR }	Yes
☐	baranda rota	OT-1295-FRT	equipo 1371 { HPAC-00125 }	No
☐	No failure type defined	OT-1342-FRT	Equipo de pruebas { EP-DP }	No
☐	1-MECANICA	OT-1420-FRT	Equipo de pruebas { EP-DP }	No
☐	baranda rota	OT-1365-FRT	equipo 1 { 001-001-xx }	No
☐	1-MECANICA	OT-1345-FRT	equipo 1350 { EX38 }	Yes

Showing 17 of 17

Tous ces graphiques peuvent être analysés en détail en cliquant sur l'icône **"Détails"**, disponible dans la vue de liste complète. Le système affichera un **tableau avec une**

description détaillée des données présentées dans les graphiques, permettant une analyse plus approfondie des incidences.

← Failures Analysis

Creation Date:
2026-06-30 / 2026-07-30

Chart

Details

	Failure	Work Order	Assets	Out of Se	
☐	☐ ☒ ☐ ☐	No failure type defined	OT-1344-FRT	equipo 1275 { EQ-B-CL-001 }	No
☐	☐ ☒ ☐ ☐	Asset review	OT-1414-FRT	equipo 1275 { EQ-B-CL-001 }	No
☐	☐ ☒ ☐ ☐	1-MECANICA	OT-1415-FRT	PROJECT SPECIALIST DV { PS.DVR }	Yes
☐	☐ ☒ ☐ ☐	baranda rota	OT-1295-FRT	equipo 1371 { HPAC-00125 }	No
☐	☐ ☒ ☐ ☐	No failure type defined	OT-1342-FRT	Equipo de pruebas { EP-DP }	No
☐	☐ ☒ ☐ ☐	1-MECANICA	OT-1420-FRT	Equipo de pruebas { EP-DP }	No
☐	☐ ☒ ☐ ☐	baranda rota	OT-1365-FRT	equipo 1 { 001-001-xx }	No
☐	☐ ☒ ☐ ☐	1-MECANICA	OT-1345-FRT	equipo 1350 { EX38 }	Yes

Showing 17 of 17

Les informations de ce module peuvent être **exportées** via le **menu des options supplémentaires**, qui accompagne chaque graphique et tableau.