


Como criar um novo medidor?


help.fractal.com/hc/pt-br/articles/25021293209357-Como-criar-um-novo-medidor

Os **medidores** são essenciais para acompanhar de forma detalhada os indicadores operacionais dos ativos, como horas de uso, quilômetros percorridos ou ciclos de operação. Abaixo está o processo para criar e gerenciar os **medidores** na plataforma.

Acesse o **menu principal** da plataforma.



No módulo **Monitoramento**, selecione a opção **Medidores**.



Para criar um novo medidor, você deve clicar no símbolo de ação localizado no canto inferior direito da janela.

Monitoring
Meters

Search...

List Advanced

☐	Is part of	Description Sensor / Meter	Enabled	Serial number	Is a Counter / Accumulator...	Unit
☐	MOTOR ELECTRICO { MOT-ELEC }	MEDIDOR DE TEMPERATURA	Yes	0	No	GRADOS CEN'
☐	ADAPTEC Banda transportadora FU { EQ-EM-BT-001 }	Odometro	Yes		Yes	KILOMETROS
☐	ADAPTEC Banda transportadora FU { EQ-EM-BT-001 }	MEDIDOR DE AMPERAJE	Yes		No	AMPERIOS
☐	Belt conveyor { BT-003 }	MEDIDOR DE AMPERAJE	Yes		No	AMPERIOS
☐	Belt conveyor { BT-003 }	MEDIDOR DE KM	Yes		Yes	KILOMETROS
☐	ATLAS COPCO HORNO 02 { HOR-02 }	SI(0)/NO(1)	Yes	0	No	¿ACTIVAR SUI
☐	RTU CORTADORA DE COMFORT { COR-COM-01 }	MEDIDOR DE UNIDADES PRODUCIDAS	Yes		Yes	UNIDADES PR
☐	MERCEDEZ BENZ CAMIONETA DMAX { DMAX-01 }	Odometro 3 DMAX-01	Yes		Yes	KILOMETROS
☐	MOTOR ELECTRICO { MOT-ELEC }	HOROMETRO	Yes		Yes	HORAS
☐	MERCEDEZ BENZ CAMIONETA DMAX { DMAX-02 }	ODOMETRO	Yes		Yes	KILOMETROS
☐	LG CARMELIZADOR 01 { CARM-01 }	HOROMETRO	Yes	0	Yes	HORAS
☐	LG CARMELIZADOR 02 { CARM-02 }	HOROMETRO	Yes	0	Yes	HORAS
☐	CARMELIZADOR 03 { CARM-03 }	HOROMETRO	Yes	0	Yes	HORAS

Showing 50 of 1182

+

Em seguida, o sistema exibirá uma nova janela onde é solicitado para preencher certas informações da guia geral:

Monitoring Meters

Enabled ☐

Required Information

- Description Sensor / Meter is too short (the minimum is 2 characters)
- Is part of can't be blank
- Unit can't be blank

General

Dashboard

Readings

Alarms - Tasks Triggers

Linked elements

Depends on another meter

Is part of

Is part of can't be blank

Description Sensor / Meter

Serial

Description Sensor / Meter is too short (the minimum is 2 characters)

Unit

Unit can't be blank

☐ Predictive analysis

☐ Isn't a Counter / not Accumulator

Save

- **Depende de outro medidor:** Opção que permite indicar se o medidor depende da leitura de um medidor pai.
- **Localizado ou faz parte de:** Opção que permite vincular o medidor com o ativo ao qual deseja gravar as leituras.
- **Descrição/Medidor:** Nome que o medidor ou sensor terá no sistema.
- **Serial:** Opção para adicionar uma série associada ao medidor (não necessária)
- **Unidade:** Catálogo no qual a unidade de medição das leituras deve ser selecionada.
- **Análise preditiva:** Opção que permite realizar uma avaliação dos possíveis comportamentos futuros dos medidores, com base nos dados históricos e nos padrões operacionais.
- **Não contador/não-acumulador:** Opção que permite identificar se o medidor é um acumulador ou não um acumulador. Caso a opção esteja habilitada, o sistema exibirá outras opções para o registro histórico anterior do medidor (Último valor registrado, calcular média, data de registro do último valor).

Finalmente, depois de preencher as informações necessárias, você deve clicar na opção "Salvar" para que o medidor seja criado no sistema.

Monitoring
Meters

prueba -

Save

Enabled

Information

You have pending changes to save!

General

Dashboard

Readings

Alarms - Tasks Triggers

Linked elements

Depends on another meter

Is part of

Fractal { ACT.LOC-0001 }

Description Sensor / Meter

prueba

Serial

Unit

ANALISIS

Predictive analysis

Isn't a Counter / not Accumulator

Nota: Você também pode criar novos medidores a partir do módulo de planos de tarefas, ao vincular um ativo a esse plano, desde que o plano esteja sujeito a um ativador ou subtarefa com registro de medidor.

Nota II: A quantidade máxima de medidores que pode ser criada por ativo é de 50.