Como criar um novo Medidor?

help.fracttal.com/hc/pt-pt/articles/25021293209357-Como-criar-um-novo-Medidor

Os **medidores** são essenciais para acompanhar de forma detalhada os indicadores operacionais dos ativos, como as horas de utilização, os quilómetros percorridos ou os ciclos de operação. Segue-se o processo para criar e gerir os **medidores** na plataforma.

Aceda ao **menu principal** da plataforma.



No módulo **Monitorização**, selecione a opção **Medidores**.



Para criar um novo medidor, clique no símbolo de adição (+) no canto inferior direito da janela.



Depois, o sistema irá exibir uma nova janela onde lhe será pedido que preencha algumas informações da aba Geral:



- **Depende de outro medidor:** Opção para indicar se este medidor depende da leitura de um medidor pai.
- **Localizado em ou é Parte de:** Opção que lhe permite ligar o medidor ao ativo no qual deseja guardar as leituras.
- **Descrição:** Nome que o medidor ou sensor terá no sistema.
- **Número de Série:** Opção de adicionar um número de série associado ao medidor (não obrigatório).
- **Unidade:** Lista na qual a unidade de medição das leituras deve ser selecionada.
- **Análise preditiva**: Opção que permite realizar uma avaliação dos possíveis comportamentos futuros dos medidores, baseando-se nos dados históricos e nos padrões operacionais.
- **Não é Medidor Incremental:** Opção para identificar se o medidor é um contador ou um ponto de controlo de condição. Se esta opção estiver ativa, o sistema exibirá outras opções para o registo do medidor (Última Leitura, Média Mensal, Data).

Finalmente, após preencher a informação requerida, clique na opção de Guardar para criar o medidor no sistema.



Nota: Também podem ser criados novos medidores a partir do módulo de manutenções programadas, quando se liga um ativo ao plano de manutenção, desde que o plano de manutenção esteja sujeito a um trigger ou subtarefa com registo do medidor.

Nota II: A quantidade máxima de medidores que pode ser criada por ativo é de 50.