


Como editar as tarefas num plano de manutenção?

help.fractal.com/hc/pt-pt/articles/24947323911821-Como-editar-as-tarefas-num-plano-de-manutenção

Para editar uma manutenção programada já existente, basta selecionar o plano de manutenção em questão para que apareça a opção de edição.

Aceda ao menu principal e depois seleccione o módulo de "Tarefas". Em seguida, escolha a opção "Manutenção Programada" para gerir os planos associados aos ativos.





Start

Catalogs

Warehouses

Work Management

Planned Maintenance


Work Orders

Budgets

Monitoring

Dispatcher

Business Intelligence



Work Management
Planned Maintenance

prueba

(1) Selected

Description	Linked Tasks	Linked Assets	Limit Access to this location
prueba	0	0	//
Prueba	1	0	// Fractal/
<input checked="" type="checkbox"/> PRUEBA	1	0	// Fractal/
prueba 1	1	1	// CENTRO COMERCIAL EL TESORO/
PRUEBA 919202	0	0	//
prueba análisis económico	1	0	//
Prueba BK (motor de 125cc con registros ITV)	2	0	//
Prueba BK (motor de 125cc Sin ITV)	2	0	//
Prueba BK (motor de 50cc con registros de ITV)	2	0	//
Prueba BK (motor de 50cc sin primera ITV)	2	0	//
Prueba Israel	0	0	//

Showing 189 of 189

Ao clicar na opção de editar, o plano de manutenção será aberto e, depois, basta selecionar o campo que deseja modificar (Geral, Tarefas ou Ativos Associados) e guardar as alterações feitas.

← PRUEBA

📄 Save

Information
You have pending changes to save!

- General**
- Task Plans
- Assets Linked

Description
PRUEBA

Limit Access to this location
👁️ // Fractal/ ▾ ×

Linked Tasks
1

Assets Linked
0