

Como realizar uma importação nos módulos de catálogos?

help.fracttal.com/hc/change_language/pt-br

Para realizar importação de um ativo, recurso humano ou terceiro, basta acessar o módulo correspondente e clicar no menu de opções adicionais (canto superior direito da tela).

The screenshot shows the 'Equipment' module in the Fracttal system. At the top, there's a search bar and a user profile 'JC'. Below the search bar, there's a 'Equipment' dropdown menu and a 'List' button. The main area displays a table of equipment assets. The table has columns for 'Enabled', 'Out of Service', 'Description', 'Code', 'NOMBRE', and 'MARCA'. The 'Enabled' column shows 'Yes' or 'No' with green or red indicators. The 'Out of Service' column shows 'No' with a green indicator. The 'Description' column shows various equipment types like 'FA mantenimiento J', 'BEBEDOURO - JOÃO LUCAS', and 'Radio'. The 'Code' column shows numerical codes. The 'NOMBRE' and 'MARCA' columns show the equipment name and brand. A red box highlights the menu icon in the top right corner of the table area. At the bottom left, it says 'Showing 50 of 5954'. At the bottom right, there's a blue circular button with a plus sign.

Enabled	Out of Service	Description	Code	NOMBRE	MARCA
☐ Yes	No	{ 00001-2 } FA mantenimiento J	00001-2	FA mantenimiento J	
☐ No	No	{ 05 } BEBEDOURO - JOÃO LUCAS	05	BEBEDOURO - JOÃO LUCAS	
☐ Yes	No	{ 100201 } Radio	100201	Radio	
☐ Yes	No	{ 100248 } Radio	100248	Radio	
☐ Yes	No	{ 100251 } Radio	100251	Radio	
☐ Yes	No	{ 100255 } Radio	100255	Radio	
☐ Yes	No	{ 100256 } Radio	100256	Radio	
☐ Yes	No	{ 100258 } Radio	100258	Radio	
☐ Yes	No	{ 10 } brasil 10	10	brasil 10	
☐ Yes	No	{ 11101119015021 } PLC GEOFENCE	11101119015021	PLC GEOFENCE	
☐ Yes	No	{ 111019011012 } PLC Geofence	111019011012	PLC Geofence	
☐ Yes	No	{ 111019014000 } PLC Geofence	111019014000	PLC Geofence	
☐ Yes	No	{ 111019014001 } PLC GEOFENCE	111019014001	PLC GEOFENCE	
☐ Yes	No	{ 111019015003 } PLC Geofence	111019015003	PLC Geofence	
☐ Yes	No	{ 111019015004 } PLC Geofence	111019015004	PLC Geofence	
☐ Yes	No	{ 111019015005 } PLC Geofence	111019015005	PLC Geofence	

Em seguida, você deve clicar na opção "Importar" para que o sistema abra uma janela, onde você pode arrastar ou selecionar um arquivo Excel a partir do formulário de importação já preenchido.

Equipment

List Treemap

☐	Enabled	Out of Service	Description	Code	NOMBRE
☐	Yes	No	{ 00001-2 } FA mantenimiento J	00001-2	FA mantenimiento J
☐	No	No	{ 05 } BEBEDOURO - JOÃO LUCAS	05	BEBEDOURO - JOÃO LUCAS
☐	Yes	No	{ 100201 } Radio	100201	Radio
☐	Yes	No	{ 100248 } Radio	100248	Radio
☐	Yes	No	{ 100251 } Radio	100251	Radio
☐	Yes	No	{ 100255 } Radio	100255	Radio
☐	Yes	No	{ 100256 } Radio	100256	Radio
☐	Yes	No	{ 100258 } Radio	100258	Radio
☐	Yes	No	{ 10 } brasil 10	10	brasil 10
☐	Yes	No	{ 11101119015021 } PLC GEOFENCE	11101119015021	PLC GEOFENCE
☐	Yes	No	{ 111019011012 } PLC Geofence	111019011012	PLC Geofence
☐	Yes	No	{ 111019014000 } PLC Geofence	111019014000	PLC Geofence
☐	Yes	No	{ 111019014001 } PLC GEOFENCE	111019014001	PLC GEOFENCE
☐	Yes	No	{ 111019015003 } PLC Geofence	111019015003	PLC Geofence
☐	Yes	No	{ 111019015004 } PLC Geofence	111019015004	PLC Geofence
☐	Yes	No	{ 111019015005 } PLC Geofence	111019015005	PLC Geofence

Showing 50 of 5954



- Open PDF
- Export
- Bulk export data
- Print QR
- Import
- Delete Imported Data
- Fields Configuration
- Clone Asset
- Batch Edition

Equipment

List Treemap

☐	Enabled	Out of Service	Description	Code
☐	Yes	No	{ 00001-2 } FA mantenimiento J	00001-2
☐	No	No	{ 05 } BEBEDOURO - JOÃO LUCAS	05
☐	Yes	No	{ 100201 } Radio	100201
☐	Yes	No	{ 100248 } Radio	100248
☐	Yes	No	{ 100251 } Radio	100251
☐	Yes	No	{ 100255 } Radio	100255
☐	Yes	No	{ 100256 } Radio	100256
☐	Yes	No	{ 100258 } Radio	100258
☐	Yes	No	{ 10 } brasil 10	10
☐	Yes	No	{ 11101119015021 } PLC GEOFENCE	11101119015021
☐	Yes	No	{ 111019011012 } PLC Geofence	111019011012
☐	Yes	No	{ 111019014000 } PLC Geofence	111019014000
☐	Yes	No	{ 111019014001 } PLC GEOFENCE	111019014001
☐	Yes	No	{ 111019015003 } PLC Geofence	111019015003
☐	Yes	No	{ 111019015004 } PLC Geofence	111019015004
☐	Yes	No	{ 111019015005 } PLC Geofence	111019015005

Showing 50 of 5954

Import Equipment



Drag Files or Click to Browse

Clear

Import

Depois que o arquivo é carregado, o título do cabeçalho das colunas do Excel deve ser combinado com o texto citado em cada caixa que corresponde aos campos descritivos dentro da plataforma.

Assets
Equipment

Equipment

ListTreemap

Enabled	Out of Service	Description	Code
☐ Yes	No	{ 00001-2 } FA mantenimiento J	00001-2
☐ No	No	{ 05 } BEBEDOURO - JOÃO LUCAS	05
☐ Yes	No	{ 100201 } Radio	100201
☐ Yes	No	{ 100248 } Radio	100248
☐ Yes	No	{ 100251 } Radio	100251
☐ Yes	No	{ 100255 } Radio	100255
☐ Yes	No	{ 100256 } Radio	100256
☐ Yes	No	{ 100258 } Radio	100258
☐ Yes	No	{ 10 } brasil 10	10
☐ Yes	No	{ 11101119015021 } PLC GEOFENCE	11101119015021
☐ Yes	No	{ 111019011012 } PLC Geofence	111019011012
☐ Yes	No	{ 111019014000 } PLC Geofence	111019014000

Showing 50 of 5955

Import Equipment

Is part of

Custom Fields

...Clear

Codigo

Nombre

Fabricante

Modelo

Numero de serial

Otro 1

Otro 2

Codigo de barra/ NFC

Prioridad

Tipo

Clasificacion 1

Clasificacion 2

Fecha de compra

Horas de uso promedio diario

Visible para todos

Notas

Centro de costo

Codigo del padre

Assets
Equipment

Equipment

ListTreemap

Enabled	Out of Service	Description	Code
☐ Yes	No	{ 00001-2 } FA mantenimiento J	00001-2
☐ No	No	{ 05 } BEBEDOURO - JOÃO LUCAS	05
☐ Yes	No	{ 100201 } Radio	100201
☐ Yes	No	{ 100248 } Radio	100248
☐ Yes	No	{ 100251 } Radio	100251
☐ Yes	No	{ 100255 } Radio	100255
☐ Yes	No	{ 100256 } Radio	100256
☐ Yes	No	{ 100258 } Radio	100258
☐ Yes	No	{ 10 } brasil 10	10
☐ Yes	No	{ 11101119015021 } PLC GEOFENCE	11101119015021
☐ Yes	No	{ 111019011012 } PLC Geofence	111019011012
☐ Yes	No	{ 111019014000 } PLC Geofence	111019014000

Showing 50 of 5955

Import Equipment

Is part of

Custom Fields

...Clear

Codigo

Nombre

Fabricante

Modelo

Numero de serial

Otro 1

Otro 2

Codigo de barra/ NFC

Prioridad

Tipo

Clasificacion 1

Clasificacion 2

Fecha de compra

Horas de uso promedio diario

Visible para todos

Notas

Centro de costo

Codigo del padre

Ao vincular todas as colunas, basta clicar na opção "importar" para o sistema carregar o formulário de importação. No final da importação, o sistema gerará automaticamente um código de importação que pode ser usado em caso de algumas circunstâncias você

deseja excluir as informações importadas (esse código é exibido na tela e enviado para o e-mail do usuário que fez a importação).

Assets
Equipment

Equipment

ListTreemap

	Enabled	Out of Service	Description	Code
☐	Yes	No	{ 00001-2 } FA mantenimiento J	00001-2
☐	No	No	{ 05 } BEBEDOURO - JOÃO LUCAS	05
☐	Yes	No	{ 100201 } Radio	100201
☐	Yes	No	{ 100248 } Radio	100248
☐	Yes	No	{ 100251 } Radio	100251
☐	Yes	No	{ 100255 } Radio	100255
☐	Yes	No	{ 100256 } Radio	100256
☐	Yes	No	{ 100258 } Radio	100258
☐	Yes	No	{ 10 } brasil 10	10
☐	Yes	No	{ 11101119015021 } PLC GEOFENCE	11101119015021
☐	Yes	No	{ 111019011012 } PLC Geofence	111019011012
☐	Yes	No	{ 111019014000 } PLC Geofence	111019014000
☐	Yes	No	{ 111019014001 } PLC GEOFENCE	111019014001
☐	Yes	No	{ 111019015003 } PLC Geofence	111019015003
☐	Yes	No	{ 111019015004 } PLC Geofence	111019015004
☐	Yes	No	{ 111019015005 } PLC Geofence	111019015005

Showing 200 of 5954

Import Equipment

Code
Codigo

NOMBRE
Nombre

MARCA
Fabricante

MODELO
Modelo

Serial
Numero de serial

GARANTIA
Otro 1

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
Otro 2

Barcode
Codigo de barra/ NFC

Priority
Prioridad


Type

Group 1

Group 2

Clear

Import



Nota: Este processo é realizado de forma semelhante para todos os módulos de ativos, recursos humanos e terceiros.

Considerações adicionais

- As importações são feitas através de planilhas do Excel, que não devem ter fórmulas, colunas ocultas ou caracteres especiais (pois isso pode causar problemas ao enviar informações para o sistema).
- Os usuários devem ser claros sobre os campos que usarão no sistema para registrar as informações associadas aos seus ativos, pois esses campos descritivos serão usados como cabeçalhos de coluna nos formulários, o que deve coincidir posteriormente com as colunas Fractal (a partir das visualizações da lista).
- Se você não precisar usar ou completar determinados campos (que são usados na plataforma para importar informações) você não precisará adicioná-los como colunas no formulário, pois ao importar eles simplesmente aparecerão tais campos vazios.
- Não pode haver códigos duplicados para ativos
- As importações em ativos, recursos humanos e módulos de terceiros só se aplicam às informações contidas na guia "geral".