

# Tarefas e como aceder ao módulo?



[help2.fractal.com/hc/pt-pt/articles/25163247368205-Tarefas-e-como-aceder-ao-módulo](https://help2.fractal.com/hc/pt-pt/articles/25163247368205-Tarefas-e-como-aceder-ao-módulo)

No módulo de tarefas, é possível controlar todas as tarefas de manutenção num só lugar, já que neste módulo são definidas as manutenções programadas, as tarefas pendentes são reprogramadas, as ordens de trabalho são geridas, além de se ter acesso ao calendário de tarefas e aos orçamentos.

The screenshot displays the Fractal One dashboard interface. On the left, a navigation menu is visible with the 'Tarefas' section expanded, showing three sub-items: 'Manutenção Programada', 'Ordens de Trabalho', and 'Orçamentos'. The main dashboard area features several key performance indicators (KPIs) and charts. The KPIs include 'Revisão' (1), 'OTs Concluídas' (133), 'Tarefas Pendentes com Atraso' (29), 'Não' (25), 'Paragens por Manutenção' (104), and 'Paragens por Avaria' (24). A central circular gauge shows a 'Percentagem de Cumprimento' of 58.3%. Two bar charts are also present: 'Ordens de Trabalho' with values 228 (OTs Criadas), 133 (OTs Finalizadas), and 95 (OTs pendentes); and 'Pedidos de Trabalho' with values 70 (Criado) and 27 (Solucionado). The top right corner shows a user profile and a 'Versão anterior' button.

## Como aceder ao módulo de Tarefas?

Para aceder ao módulo, primeiro deve clicar no botão do menu que se encontra no canto superior esquerdo da barra principal da plataforma e expandir o menu de Tarefas, para que o sistema apresente os diferentes submódulos.



Ao expandir o menu de Tarefas, encontrará os seguintes submódulos:

- **Manutenção Programada**
- **Ordens de Trabalho**
- **Orçamentos**