

# Como criar um novo Medidor?

help2.fractal.com/hc/pt-pt/articles/25021293209357-Como-criar-um-novo-Medidor

Para criar um novo medidor, clique no símbolo de adição (+) no canto inferior direito da janela.

Monitorização Medidores

Pesquisar...

Versão anterior


Lista Avançado

	Localizado em ou é parte de	Descrição	Ativado	Número de Série	É um Contador
<input type="checkbox"/>	PLANTA ELECTRICA 06 { AV BOG GPU 06 } HOBART	Horómetro AV BOG GPU 06	Sim	H AV BOG GPU 06	Sim
<input type="checkbox"/>	PLANTA ELECTRICA 07 { AV BOG GPU 07 } HOBART	Horómetro AV BOG GPU 07	Sim	H AV BOG GPU 07	Sim
<input type="checkbox"/>	PLANTA ELECTRICA 15 { AV BOG GPU 15 } HOBART	Horometro AV BOG GPU 15	Sim	HAV BOG GPU 15	Sim
<input type="checkbox"/>	MONTACARGA 02 { AV BOG LIF 02 } HYSTER	Horometro COD3	Sim	H-COD3	Sim
<input type="checkbox"/>	MONTACARGA 30 { AV BOG LIF 30 } HYSTER	Horometro del Monatacarga	Sim		Sim
<input type="checkbox"/>	CARGADOR LH 410 { MS-105 } SANDVICK	Temperatura Cargador	Sim		Não
<input type="checkbox"/>	CARGADOR LH 410 { MS-105 } SANDVICK	Horómetro CARGADOR LH 410 { MS-105 }	Sim		Sim
<input type="checkbox"/>	CARGADOR LH 410 { MS-105 } SANDVICK	Horometro MS-105 Fuera de servicio / NO U...	Sim	HMS-105	Sim
<input type="checkbox"/>	CARGADOR LH 410 { MS-105 } SANDVICK	Odometro MS-105	Sim	OMS-105	Sim
<input type="checkbox"/>	CARGADOR LH 410 { MS-105 } SANDVICK	Horometro MS-105 nuevo	Sim		Sim
<input type="checkbox"/>	CARGADOR LH 307 # 1 { MS-106 } SANDVICK	Horometro{ MS-106 } CARGADOR LH 307 # ...	Sim	H MS-106	Sim
<input type="checkbox"/>	CALDERA 300BHP JCT	AMPLIFICADOR HONEYWELL	Sim		Não
<input type="checkbox"/>	CALDERA 300BHP JCT	DISPLAY VARIADOR	Sim		Não

Mostrando 342 de 1632

+

Depois, o sistema irá exibir uma nova janela onde lhe será pedido que preencha algumas informações da aba Geral:



- **Depende de outro medidor:** Opção para indicar se este medidor depende da leitura de um medidor pai.
- **Localizado em ou é Parte de:** Opção que lhe permite ligar o medidor ao ativo no qual deseja guardar as leituras.
- **Descrição:** Nome que o medidor ou sensor terá no sistema.
- **Número de Série:** Opção de adicionar um número de série associado ao medidor (não obrigatório).
- **Unidade:** Lista na qual a unidade de medição das leituras deve ser selecionada.
- **Não é Medidor Incremental:** Opção para identificar se o medidor é um contador ou um ponto de controlo de condição. Se esta opção estiver ativa, o sistema exibirá outras opções para o registo do medidor (Última Leitura, Média Mensal, Data).

Finalmente, após preencher a informação requerida, clique na opção de Guardar para criar o medidor no sistema.

← Temperatura - Guardar

**Ativado**

**Informações**  
Tem alterações pendentes sem guardar!

**Detalhes**

- [Geral](#)
- [Dashboard](#)
- [Leituras](#)
- [Tarefas Ativadas](#)
- [Elementos associados](#)

Depende de outro medidor

Localizado em ou é parte de  
Honda CV2022 { CV-2022-DHSXRS }

Descrição  
Temperatura  Número de Série

Unidade  
°C

Análise preditiva

Não é Medidor Incremental

**Nota:** Também podem ser criados novos medidores a partir do módulo de manutenções programadas, quando se liga um ativo ao plano de manutenção, desde que o plano de manutenção esteja sujeito a um trigger ou subtarefa com registo do medidor.