

# Maintenance imbriquée

---

[help.fractal.com/hc/fr/articles/25155850945037-Maintenance-imbriquée](https://help.fractal.com/hc/fr/articles/25155850945037-Maintenance-imbriquée)

Le mantenimiento anidado est un add-on qui aide à organiser des tâches répétitives, comme celles effectuées sur un véhicule (changement d'huile, vérification des freins, changement de filtres, etc.).

Cet add-on permet de programmer chaque tâche pour qu'elle soit exécutée au bon moment dans un cycle de maintenance plus large. De plus, il permet d'ajuster les ressources et fournitures nécessaires pour chaque répétition, garantissant ainsi une maintenance efficace sans chevauchements.

## Exemple :

Imagine que tu dois effectuer l'entretien d'un camion, et qu'il y a trois tâches principales :

- Changement d'huile tous les 5 000 km.
- Inspection des freins tous les 10 000 km.
- Changement de filtres tous les 20 000 km.

Avec le mantenimiento anidado, tu peux programmer ces tâches pour qu'elles soient réalisées ensemble lorsque le camion atteint 20 000 km (changement d'huile, inspection des freins et changement de filtres). De cette façon, tu évites la répétition de tâches inutiles et optimises le temps d'entretien.

Tâches  
Plan de tâches

← Pauta de Mantenimiento UNIDAD FAN COIL

Général  
Tâches  
Actifs liés

Description	Configurada...
Actividades con equipo detenido	Oui
Actividades con equipo en funcionamiento	Oui

Affichage 2 sur 2

Madrid: 5:08 pm | Santiago de Chile: 12:08

Éditer

GÉNÉRAL SOUS-TÂCHES RESSOURCES PIÈCES JOINTES

Établir comme une tâche cyclique

Nombre d'itérations: 4

5. Verificar estado de la conexión a tierra  
Type: Vérification  
Groupe / partie:  
Obligatoire: Oui  
Itérations: 4

6. Verificar estado de soportes y elementos antivibratorios  
Type: Vérification  
Groupe / partie:  
Obligatoire: Oui  
Itérations: 2,4

7. Verificar estado y condición de los flexibles hidráulicos  
Type: Vérification  
Groupe / partie:  
Obligatoire: Oui  
Itérations: 1,2,3,4

8. Verificar estado de la aislación térmica del circuito  
Type: Vérification  
Groupe / partie:  
Obligatoire: Oui  
Itérations: 1,2,3,4

Affichage 14 sur 14

## Pour plus d'informations, veuillez vous référer aux articles

- [Comment fonctionnent les itérations de sous-tâches ?](#)

- Comment configurer les ressources par itération ?

The screenshot displays a task management interface. On the left, a sidebar shows navigation options: 'Général', 'Tâches', and 'Actifs liés'. The main area shows a table of tasks for 'PLAN DEMO PRUEBA ROCIO'.

Description	Configuré
TAREA DEMO DIA ROCIO 1	Oui
TAREA DEMO DIA ROCIO 2	Oui

On the right, the 'AJOUTER SOUS-TÂCHE' configuration panel is shown. It includes fields for 'Commande' (set to 1), 'Type' (set to Texte), and 'Groupe / partie'. Below these is a 'Description' field. The 'Itérations' section is highlighted with a red box and contains a list of iteration options:

- 1. 300h
- 2. 500h
- 3. 1000h
- 4. 3000h

At the bottom of the iteration list, there is a checkbox labeled 'Sélectionnez / désélectionner tout'.