



Como compartilhar e importar um plano de tarefas?

help.fractal.com/hc/pt-br/articles/25062335123341-Como-compartilhar-e-importar-um-plano-de-tarefas


Para compartilhar:

Para compartilhar um plano de tarefas, acesse o módulo **"Tarefas"** no menu principal e selecione a opção **"Plano de Tarefas"**.





Em seguida, selecione o plano desejado e clique na opção **"Compartilhar plano de tarefas"**. O sistema gerará um código de importação, que pode ser compartilhado com outra base de dados no Fracttal.



Work Management

Planned Maintenance

fracttal

JC

(1) Selected

Description	Linked Tasks	Linked Assets	Limit Acces to this location
☒ Equipment 001 Plan maintenance	1	1	// Fracttal/
☐ ESPACIO DE PRUEBA FRACTTAL	1	0	//
☐ FORMULÁRIOS DE NOTIFICAÇÃO DE TECNOVIGILÂNCIA DE DISPO...	6	0	// Fracttal Brasil - Projetos, educação
☐ Instituto de Salud Publica: Formularios de Tecnovigilancia.	6	0	// Fracttal/
☐ Mantenimiento DE ODOMETRO NUEVO FRACTTAL			RMOS/
☐ MTTO			CAPACITACION FRACTTAL FERNANDO/
☐ Norma Técnica 156: Protocolo de Exposición Ocupacional a Ruí			fracttal/
☐ NTP 738: Gruas tipo puente III. Montaje, instalación, mantenimiento.	2	0	// Fracttal/
☐ PLAN DE FRACTTAL SENSE	1	1	// FU-R/
☐ PLAN DE MANTENIMIENTO A MOTOR	2	1	// CAPACITACION FRACTTAL FERNANDO/ MEXISHIP/
☐ Plan de mantenimiento de Bombas de Gasolina - FU 23	3	1	// Fracttal/
☐ Plan de mantenimiento de central hidraulica	2	1	// Fracttal/
☐ Plan de Mantenimiento de Turbina 001	2	1	// Fracttal/

Open PDF

Export

Bulk export data

Clone Planned Maintenance

Share task plan

Import shared plan

Update costs

Copy this code to import into the destination company

f3b8ce0e-0017-4e8a-a266-87aa3f50530e

Copy Code

Showing 50 of 144

+

Para Importação:

Uma vez que o código é copiado, você só precisa inserir o código de importação na outra base Fracttal onde você deseja importar esse plano de tarefa, de modo que ele seja adicionado ao sistema.

(1) Selected

Description	Linked Tasks	Linked Assets	Limit Acces to this location
☒ Equipment 001 Plan maintenance	1	1	// Fracttal/
☐ ESPACIO DE PRUEBA FRACTTAL	1	0	//
☐ FORMULÁRIOS DE NOTIFICAÇÃO DE TECNIVIGILÂNCIA DE DISPO...	6	0	// Fracttal Brasil - Projetos, educação
☐ Instituto de Salud Publica: Formularios de Tecnovigilancia.	6	0	// Fracttal/
☐ Mantenimiento DE ODOMETRO NUEVO FRACTTAL	1	0	// FERMOS/
☐ MTTO	1	0	// CAPACITACION FRACTTAL FERNANDO/
☐ Norma Técnica 156: Protocolo de Exposición Ocupacional a Ruido. ...	8	0	// Fracttal/
☐ NTP 738: Gruas tipo puente III. Montaje, instalación, mantenimiento.	2	0	// Fracttal/
☐ PLAN DE FRACTTAL SENSE	1	1	// FU-R/
☐ PLAN DE MANTENIMIENTO A MOTOR	2	1	// CAPACITACION FRACTTAL FERNANDO/ MEXISHIP/
☐ Plan de mantenimiento de Bombas de Gasolina - FU 23	3	1	// Fracttal/
☐ Plan de mantenimiento de central hidraulica	2	1	// Fracttal/
☐ Plan de Mantenimiento de Turbina 001	2	1	// Fracttal/

Showing 50 of 144



- Open PDF
- Export
- Bulk export data
- Clone Planned Maintenance
- Share task plan
- Import shared plan
- Update costs

Import shared plan

(1) Selected

Description	Linked Tasks	Linked Assets	Limit
☒ Equipment 001 Plan maintenance	1	1	//
☐ ESPACIO DE PRUEBA FRACTTAL	1	0	//
☐ FORMULÁRIOS DE NOTIFICAÇÃO DE TECNIVIGILÂNCIA DE DISPO...	6	0	//
☐ Instituto de Salud Publica: Formularios de Tecnovigilancia.	6	0	//
☐ Mantenimiento DE ODOMETRO NUEVO FRACTTAL	1	0	//
☐ MTTO	1	0	//
☐ Norma Técnica 156: Protocolo de Exposición Ocupacional a Ruido. ...	8	0	//
☐ NTP 738: Gruas tipo puente III. Montaje, instalación, mantenimiento.	2	0	//
☐ PLAN DE FRACTTAL SENSE	1	1	//
☐ PLAN DE MANTENIMIENTO A MOTOR	2	1	//
☐ Plan de mantenimiento de Bombas de Gasolina - FU 23	3	1	//
☐ Plan de mantenimiento de central hidraulica	2	1	//
☐ Plan de Mantenimiento de Turbina 001	2	1	//

Showing 50 of 144

Paste Code

Import shared plan

Please enter the shared plan code
f3b8ce0e-0017-4e8a-a266-87aa3f50530e