

Tabla dinámica de costes


help.fractal.com/hc/es-es/articles/25022100768141-Tabla-dinámica-de-costes

La **Tabla Dinámica de Costes**, disponible en **Análisis Económico**, permite a los usuarios organizar y analizar los costes de mantenimiento de manera detallada y flexible. Con esta funcionalidad, es posible segmentar los datos por diversas categorías, facilitando la toma de decisiones estratégicas.

Acceder a la Tabla Dinámica de Costes

Para visualizar la Tabla Dinámica de Costos, siga estos pasos:

1. Acceda al menú principal y vaya a **Inteligencia de Negocio**.
2. Haga clic en la opción **Análisis Económico**.
3. Seleccione la pestaña **Tabla Dinámica de Costes**.



Al acceder a esta sección, será dirigido a una interfaz personalizable, donde podrá configurar los datos según sus necesidades.

Estructura de la Interfaz

La interfaz de la Tabla Dinámica de Costes permite a los usuarios seleccionar y arrastrar campos para estructurar el análisis según sus requerimientos. Con esta funcionalidad, es posible generar diferentes informes y visualizar los datos de manera personalizada.

Para crear su tabla personalizada, siga estos pasos:

Selección de Campos Deseados

En el lado izquierdo de la pantalla, se encuentran listados todos los campos disponibles, debajo de la opción **Table**. Para agregar un campo a su tabla:

The screenshot shows a software interface for creating a dynamic cost table. The interface is divided into three main sections:

- Left Panel (Fields List):** A list of available fields for selection, including 'Activo Clasificación 1', 'Activo Clasificación 2', 'Año', 'Cant. Entregada', 'Cantidad', 'Cantidad Real Usada', 'Centro de coste', 'Descripción del Recurso', 'Fuente del Recurso', 'Id OT', 'Mes', 'Tarea', 'Tarea Clasificación 1', 'Tarea Clasificación 2', and 'Tipo de Activo'. The 'Activo' field is highlighted with a red box.
- Central Panel (Table Structure):** A workspace for building the table structure. It shows a table with columns for 'Activo', 'Ano', 'null', and 'Totals'. The 'Activo' field is being added to the table structure.
- Right Panel (Table Preview):** A preview of the resulting table. The table has columns for 'Activo', 'Ano', 'null', and 'Totals'. The data rows include various equipment and materials, such as 'CAMION TOLVA', 'CAMIONETA MAXUS', 'Generador 3 { }', 'MAQUINA 1', 'MAQUINA 1 { MAQUINA 1 }', 'Predio VIP { PVIP-0001 }', '{ 070128 } BOMBA SUMERGIBLE bombas-chile 380', '{ 100251 } Radio', '{ 10009083 } GRUPO ELECTROGENO', '{ } A/C 1', '{ } Anestesia 1', '{ } Prensa 1', '{ CC-TER } CENTRO COMERCIAL EL TESORO', '{ ELCO-ELTE-01 } EL CORRAL', '{ EMB-00001 } EMBUTIDORA', '{ EMB-00002 } EMBUTIDORA', '{ EXT.CO2-01 } EXTINTOR CO2', '{ HOR-02 } HORNO 02 ATLAS COPCO INOXIDABLE', and '{ JD085 } JHON DEERE 5085'. The 'Totals' column shows values of 0.00 for all rows.

1. Identifique los campos relevantes en la lista de la izquierda.
2. Arrastre el campo hasta la zona central de la pantalla, donde se mostrará la estructura de la tabla.
3. Suelte el campo en la zona central para incorporarlo a la visualización.

Una vez añadidos los campos, la tabla se generará automáticamente, mostrando los datos según los filtros seleccionados. La estructura de la tabla puede ajustarse según sea necesario.

Si necesita modificar la estructura de la tabla:

- Arrastre los campos a diferentes áreas de la tabla.
- Para eliminar un campo, haga clic en el icono de eliminación junto al nombre del campo.



Table

Sum ↓ ↔
Custo total

Ano

- Activo Clasificación 1 ▾
- Activo Clasificación 2 ▾
- Año ▾
- Cant. Entregada ▾
- Cantidad ▾
- Cantidad Real Usada ▾
- Centro de coste ▾
- Descripción del Recurso ▾
- Fuente del Recurso ▾
- Id OT ▾
- Mes ▾
- Tarea ▾
- Tarea Clasificación 1 ▾
- Tarea Clasificación 2 ▾
- Tipo de Activo ▾

Activo ▾

	Ano	null	Totals
Activo			
CAMION TOLVA		0.00	0.00
CAMIONETA MAXUS		0.00	0.00
Generador 3 {}		0.00	0.00
MAQUINA 1		0.00	0.00
MAQUINA 1 { MAQUINA 1 }		0.00	0.00
Predio VIP { PVIP-0001 }		0.00	0.00
{ 070128 } BOMBA SUMERGIBLE bombas-chile 380		0.00	0.00
{ 100251 } Radio		0.00	0.00
{ 10009083 } GRUPO ELECTROGENO		0.00	0.00
{ } A/C 1		0.00	0.00
{ } Anestesia 1		0.00	0.00
{ } Prensa 1		0.00	0.00
{ CC-TER } CENTRO COMERCIAL EL TESORO		0.00	0.00
{ ELCO-ELTE-01 } EL CORRAL		0.00	0.00
{ EMB-00001 } EMBUTIDORA		0.00	0.00
{ EMB-00002 } EMBUTIDORA		0.00	0.00
{ EXT.CO2-01 } EXTINTOR CO2		0.00	0.00
{ HOR-02 } HORNO 02 ATLAS COPCO INOXIDABLE		0.00	0.00
{ JD085 } JHON DEERE 5085		0.00	0.00