

Menu de opções adicionais

help.fracttal.com/hc/pt-br/articles/25019084539405-Menu-de-opções-adicionais

Para acessar o **menu de opções** adicionais no Fracttal One, deve-se clicar no botão de opções que fica no canto superior direito da janela de ativos, em seguida serão exibidas todas as funcionalidades disponíveis nesse menu.

The screenshot shows the Fracttal One interface. At the top left, there is a navigation menu with 'Assets' and 'Equipment'. A search bar is located at the top center. On the top right, there are several icons: a bell, a rocket, an 'AI' button, and a 'More options' button (three dots) which is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there is a 'Equipment' dropdown menu and two view options: 'List' and 'Treemap'. The main content area displays a table of equipment assets. The table has columns for 'Enabled', 'Out of Service', 'Description', 'Code', and 'Nome'. The 'Enabled' column contains radio buttons and 'Yes' labels. The 'Out of Service' column contains 'No' labels. The 'Description' column contains text like '001 MOTOR HILLO MECÂNICO DE CANA' and '001 SOFT-STARTER BBA 02 LAVAGEM DE'. The 'Code' column contains '001' and '002'. The 'Nome' column contains '001 MOTOR HILLO MECÂN' and '001 SOFT-STARTER BBA 0:'. At the bottom left, it says 'Showing 200 of 12255'. At the bottom right, there is a blue circular button with a white plus sign.

Enabled	Out of Service	Description	Code	Nome
<input type="checkbox"/> Yes	No	001 MOTOR HILLO MECÂNICO DE CANA	001	001 MOTOR HILLO MECÂN
<input type="checkbox"/> Yes	No	001 MOTOR HILLO MECÂNICO DE CANA	001	001 MOTOR HILLO MECÂN
<input type="checkbox"/> Yes	No	001 MOTOR HILLO MECÂNICO DE CANA	001	001 MOTOR HILLO MECÂN
<input type="checkbox"/> Yes	No	001 MOTOR HILLO MECÂNICO DE CANA	001	001 MOTOR HILLO MECÂN
<input type="checkbox"/> Yes	No	001 SOFT-STARTER BBA 02 LAVAGEM DE	001	001 SOFT-STARTER BBA 0:
<input type="checkbox"/> Yes	No	002 MOTOR SIS. DE FREIO HILLO MECÂN	002	002 MOTOR SIS. DE FREIO
<input type="checkbox"/> Yes	No	002 SOFT-STARTER 002 BBA DE LAVAGEI	002	002 SOFT-STARTER 002 BE

Assets
Equipment

Search...

AI

Equipment

List Treemap

Enabled	Out of Service	Description	Code
<input type="checkbox"/>	Yes	No	001 MOTOR HILLO MECÂNICO DE CANA PICADA MDA 54\ { 10000... 10000015
<input type="checkbox"/>	Yes	No	001 MOTOR HILLO MECÂNICO DE CANA PICADA MDA 54\ { 10000... 10000016
<input type="checkbox"/>	Yes	No	001 MOTOR HILLO MECÂNICO DE CANA PICADA MDA 54\ { 10000... 10000011
<input type="checkbox"/>	Yes	No	001 MOTOR HILLO MECÂNICO DE CANA PICADA MDA 54\ { 10000... 10000012
<input type="checkbox"/>	Yes	No	001 SOFT-STARTER BBA 02 LAVAGEM DE CANA { SOFT-LAVC } SOFT-LAVC
<input type="checkbox"/>	Yes	No	002 MOTOR SIS. DE FREIO HILLO MECÂNICO DE CANA PICADA MD... 1000002
<input type="checkbox"/>	Yes	No	002 SOFT-STARTER 002 BBA DE LAVAGEM DAS PENEIRAS { SOFT-L... SOFT-LVDP 002 SOFT-STARTER 002 BE

Showing 200 of 12255

+

- Open PDF
- Export
- Bulk export data
- Print QR
- Import
- Delete Imported Data
- Fields Configuration
- Clone Asset
- Batch Edition

O menu de opções está disponível em todos os módulos de ativos e possui as seguintes funcionalidades:

- **Imprimir:** Permite gerar uma versão em PDF ou baixar as informações dos ativos selecionados.
- **Exportar:** Facilita a exportação das informações dos ativos selecionados em um arquivo Excel (.xlsx).
- **Exportar em massa:** Habilita a exportação em massa, no formato Excel (.xlsx), das informações de todos os ativos.
- **Imprimir QR:** Permite imprimir ou baixar em formato PDF os códigos QR dos ativos selecionados.
- **Importar:** Permite a criação em massa de ativos no sistema por meio de planilhas Excel.
- **Excluir dados importados:** Permite excluir em massa todas as informações importadas na última ação. Cada importação gera um código de validação enviado por e-mail ao usuário responsável.
- **Configuração de campos:** Oferece a capacidade de configurar os parâmetros visíveis no módulo de ativos, como Nome, Fabricante, Modelo, Número de série, Outros 1 e 2, e a concatenação do campo de descrição.

- **Clonar ativo:** Permite criar uma cópia de um ativo, mantendo todos os seus atributos, exceto o código, que deve ser único para cada ativo no sistema.
- **Editar em lote:** Permite editar em massa todos os ativos selecionados, desde que sejam escolhidos pelo menos dois ativos.

Nota: Para aplicar alguma das funções mencionadas, os ativos devem ser selecionados previamente.