Mantenimiento anidado

help.fracttal.com/hc/es-es/articles/25155850945037-Mantenimiento-anidado

El mantenimiento anidado es un add-on que ayuda a organizar tareas repetitivas, como las que se realizan en un vehículo (cambio de aceite, revisión de frenos, cambio de filtros, etc.).

Este add-on permite programar cada tarea para que se ejecute en el momento adecuado dentro de un ciclo de mantenimiento más grande. Además, permite ajustar los recursos y suministros necesarios para cada repetición de tarea, asegurando que el mantenimiento se haga de manera eficiente y sin solapamientos.

Ejemplo:

Imagina que tienes que realizar el mantenimiento de un camión, y hay tres tareas principales:

- **Cambio de aceite cada 5,000 km.**
- **Inspección de frenos cada 10,000 km.**
- **Cambio de filtros cada 20,000 km.**

Con el mantenimiento anidado, puedes programar estas tareas para que, cuando llegue a 20,000 km, se realicen todas juntas (cambio de aceite, revisión de frenos y cambio de filtros). De esta forma, te aseguras de que no se repitan trabajos innecesarios y optimizas el tiempo de mantenimiento.





Para más información, consulte los siguientes artículos

- ¿Cómo funcionan las iteraciones de subtareas?
- ¿Cómo configurar los recursos por iteraciones?