Comment entrer dans le module d'analyse économique?

help.fracttal.com/hc/fr/articles/25021941200269-Comment-entrer-dans-le-module-d-analyse-économique

Pour accéder, il suffit de cliquer sur le menu principal et de rechercher le module **"Intelligence des Affaires"**.



Ensuite, tous les sous-modules associés s'afficheront. Il faudra alors cliquer sur **"Analyse Économique"**, ce qui ouvrira la fenêtre contenant la section dédiée à l'analyse des ressources associées à la gestion de la maintenance.



Dans le module **Analyse Technique**, il existe 3 visualisations principales, à savoir : **ressources exécutées**, **table de coût dynamique, ressources à exécuter.**



Pour plus d'informations et de détails sur chacun de ces éléments, consultez les liens ci-dessous :

Ressources exécutées

Table de coût dynamique

Ressources à exécuter

Articles associés

- Analyse des défaillances
- Table de coût dynamique
- Ressources à exécuter
- Ressources exécutées
- Options de filtrage en analyse technique