

Como adicionar uma nova leitura?

help.fractal.com/hc/pt-br/articles/25021433347597-Como-adicionar-uma-nova-leitura

Para adicionar uma leitura diretamente no medidor, basta clicar no sinal “+” que fica na parte inferior direita da aba Leituras.

The screenshot shows the 'HOROMETRO MOTOR - { 10008534 } ROBOT' page. On the left, there is a sidebar with navigation options: General, Dashboard, Readings (selected), Alarms - Tasks Triggers, and Linked elements. At the top, there is an 'Enabled' toggle switch. The main area contains a table with the following data:

| | Date of entry | Date of Reading ↓ | Reading | Accumulated Value | Active Tasks | Source |
|--------------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 2025-12-05 13:09 | 2025-12-05 13:05 | 53 HR | 53 HR | Yes | Manual (Confirmed in Wo |
| <input type="checkbox"/> | 2025-12-05 13:00 | 2025-12-05 13:00 | 0 HR | 0 HR | No | Manual |

At the bottom of the table area, there is a 'Showing 2 of 2' indicator and a blue '+' button highlighted with a red box.

Em seguida, o sistema exibirá uma janela para registrar a nova leitura.

The screenshot displays a monitoring interface for a robot meter. The main view shows a table of meter readings with columns for Date of entry, Date of Reading, and Reading. A 'New Meter Reading' modal is open on the right, containing input fields for Date (2026-06-25 14:52) and Reading (53), and a checkbox for 'Reading as history, does not affect task triggers'.

| | Date of entry | Date of Reading ↓ | Reading | Ac |
|--------------------------|------------------|-------------------|---------|-----|
| <input type="checkbox"/> | 2025-12-05 13:09 | 2025-12-05 13:05 | 53 HR | 53 |
| <input type="checkbox"/> | 2025-12-05 13:00 | 2025-12-05 13:00 | 0 HR | 0 H |

Nota: A opção “Leitura como histórico, não afeta os gatilhos de tarefas” é utilizada para registrar leituras antigas sem que a ativação de tarefas seja afetada, pois, caso a opção não seja ativada, o sistema não permitirá registrar leituras menores que a última leitura registrada no sistema.